

R-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

| マーク | 内容 |
|-------------|--|
| * | オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。 |
| \wedge | 警告 |
| Z\ | 重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。 |
| Φ | 環境 |
| · | 環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。 |
| I | 注意 |
| | けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。 |
| 1 | 知識 |
| | 知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。 |
| > | 操作手順などを示しています。 |
| (▷ページ) | 関連する内容が他のページに もあることを示しています。 |

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をお使いになる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

| さくいん 4 | 各部の名称 |
|---------|------------|
| はじめに 13 | 安全装備31 |
| | 車両の操作 63 |
| | 日常の取り扱い243 |
| | 万一のとき287 |
| | サービスデータ349 |

| ア | エアバッグ・・・・・・35 |
|--|---|
| アシストグリップ・・・・・・・241 | ウインドウバッグ・・・・・・39 |
| アダプティブブレーキランプ・・・・・・53 | 運転席 / 助手席エアバッグ · · · · · · 37 |
| | エアバッグの作動条件・・・・・・39 |
| 雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・276 | エアバッグの種類と収納場所・・・・・・37 フロント / セカンドシート |
| 安全のために・・・・・・・13 | サイドバッグ・・・・・・・38 |
| オートマチック車の取り扱い・・・・・ 17 | |
| セレクターレバーを操作するときの注意 | エマージェンシーキー・・・・・・312 |
| ・・・・・・・・・・・・13 警告ラベル・・・・・・・13 | エンジン・・・・・・271 |
| 音ログ (M) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 子供を乗せるとき・・・・・・・・・・・・・・・ 16 | エンジンオイル・・・・・・252、354 |
| こんなことにも注意・・・・・・・18 | エンジンオイル交換の時期・・・・・・254 |
| 診断ソケット・・・・・・14 | エンジンオイルの量を点検する・・・・・253 |
| 走行する前に・・・・・・・14 | エンジンオイル容量・・・・・・・・354 |
| 保証の適用······ 14 | エンジンオイルを補給する・・・・・・253 |
| イージーエントリー・・・・・・98 | 使用するエンジンオイル・・・・・・354 |
| クラッシュセンサー連動機能・・・・・ 98 | エンジンの始動・・・・・・ 128 |
| イグニッション位置・・・・・・・82 | キーによるエンジンの始動・・・・・・ 130 キーレスゴーによるエンジンの始動・・ 130 |
| | シフトポジション・・・・・・・128 |
| イモビライザー・・・・・・ 57 | エンジンの停止・・・・・・・・133 |
| インジケーター付きバッテリー・・・・・339 | |
| インストルメントパネル・・・・・・22 | エンジンのトラブル・・・・・・135 |
| | ナンバン・亜口 050 |
| ウィンタータイヤ・・・・・・261、269、360 | エンジン番号・・・・・・352 |
| ウォッシャー液・・・・・・258、356 | エンジンルーム・・・・・・・249、251 |
| ウォッシャー液・・・・・・・258、356 ウォッシャー液を補給する・・・・・・258 | エンジンルーム・・・・・・・249、251 ウォッシャー液・・・・・・258 |
| ウォッシャー液・・・・・258、356 ウォッシャー液を補給する・・・・・258 運転のヒント・・・・・・・140 | エンジンルーム・・・・・・・249、251 ウォッシャー液・・・・・・258 エンジンオイル・・・・・252 |
| ウォッシャー液・・・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・・・258運転のヒント・・・・・・140エアコンディショナー・・・・・201 | エンジンルーム・・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・・258エンジンオイル・・・・252エンジンルーム・・・・251 |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・・258運転のヒント・・・・・140エアコンディショナー・・・・201AC モード・・・・204 | エンジンルーム・・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・・258エンジンオイル・・・・・252エンジンルーム・・・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・・252 |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・・140エアコンディショナー・・・201AC モード・・・・204AUTO モード・・・205 | エンジンルーム・・・・・・ 249、251ウォッシャー液・・・・・ 258エンジンオイル・・・・・ 252エンジンルーム・・・・・ 251エンジンルーム内の手入れ・・・・ 252オートマチックトランスミッションオイル |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・・140エアコンディショナー・・・201AC モード・・・・204AUTO モード・・・205運転席モード・・・208 | エンジンルーム・・・・・ 249、251ウォッシャー液・・・・ 258エンジンオイル・・・・・ 251エンジンルーム・・・・・ 251エンジンルーム内の手入れ・・・・ 252オートマチックトランスミッションオイル・・・・ 254 |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・・140エアコンディショナー・・・201AC モード・・・・204AUTO モード・・・・205運転席モード・・・・208エアコンディショナーの取り扱い・・・201 | エンジンルーム・・・・・・ 249、251ウォッシャー液・・・・・ 258エンジンオイル・・・・・ 252エンジンルーム・・・・・ 251エンジンルーム内の手入れ・・・・ 252オートマチックトランスミッションオイル |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・・140エアコンディショナー・・・201AC モード・・・・204AUTO モード・・・・205運転席モード・・・・208エアコンディショナーの取り扱い・・・201コントロールパネル・・・・258 | エンジンルーム・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・252エンジンルーム・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・・254ブレーキ液・・・257 |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・140エアコンディショナー・・・201AC モード・・・・204AUTO モード・・・・205運転席モード・・・・208エアコンディショナーの取り扱い・・・201コントロールパネル・・・202送風口の選択・・・・258 | エンジンルーム・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・・251エンジンルーム・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・254ブレーキ液・・・257ボンネット・・・・249冷却水・・・・255 |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・140エアコンディショナー・・・201AC モード・・・・204AUTO モード・・・205運転席モード・・・・208エアコンディショナーの取り扱い・・201コントロールパネル・・・202送風口の選択・・・207送風口の調整・・・213 | エンジンルーム・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・・251エンジンルーム・・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・・254ブレーキ液・・・・257ボンネット・・・・・249 |
| ウォッシャー液・・・・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258運転のヒント・・・140エアコンディショナー・・・204AUTO モード・・・・205運転席モード・・・・208エアコンディショナーの取り扱い・・201コントロールパネル・・・202送風口の選択・・・・207送風口の調整・・・213送風量の調整・・・207 | エンジンルーム・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・・251エンジンルーム・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・・254ブレーキ液・・・257ボンネット・・・・249冷却水・・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・・353 |
| ウォッシャー液258、356ウォッシャー液を補給する258運転のヒント140エアコンディショナー201AC モード204AUTO モード205運転席モード208エアコンディショナーの取り扱い201コントロールパネル202送風口の選択207送風口の調整213送風量の調整207送風温度の調整207送風温度の調整207送風温度の調整207送風温度の調整206 | エンジンルーム・・・・ 249、251ウォッシャー液・・・・ 258エンジンオイル・・・・ 251エンジンルーム・・・・ 251エンジンルーム内の手入れ・・・ 252オートマチックトランスミッションオイル・・・・ 254ブレーキ液・・・・ 257ボンネット・・・ 249冷却水・・・・ 255オイル・液類 / バッテリー・・ 353ウォッシャー液・・・ 356 |
| ウォッシャー液258、356ウォッシャー液を補給する258運転のヒント140エアコンディショナー201AC モード204AUTO モード205運転席モード208エアコンディショナーの取り扱い201コントロールパネル202送風口の選択207送風口の調整213送風量の調整207送風温度の調整206通常の使いかた203 | エンジンルーム・・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・・251エンジンルーム・・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・・254ブレーキ液・・・・257ボンネット・・・・・249冷却水・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・353ウォッシャー液・・・・356エンジンオイル・・オイル・液類に関する注意・・・353オートマチックトランスミッションオイル |
| ウォッシャー液・258、356ウォッシャー液を補給する・258運転のヒント・140エアコンディショナー・201AC モード・204AUTO モード・205運転席モード・208エアコンディショナーの取り扱い・201コントロールパネル・202送風口の選択・207送風口の調整・213送風量の調整・207送風温度の調整・206通常の使いかた・203デフロスターモード・208 | エンジンルーム・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・・251エンジンルーム・・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・254ブレーキ液・・・・257ボンネット・・・・249冷却水・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・353ウォッシャー液・・・・354オイル・液類に関する注意・・・353オイル・液類に関する注意・・・353オートマチックトランスミッションオイル・・・・355 |
| ウォッシャー液・258、356ウォッシャー液を補給する・258運転のヒント・・・140エアコンディショナー・201AC モード・204AUTO モード・・205運転席モード・・208エアコンディショナーの取り扱い・・201コントロールパネル・・202送風口の選択・・207送風口の調整・・213送風量の調整・・207送風温度の調整・・206通常の使いかた・203デフロスターモード・・208内気循環スイッチによる | エンジンルーム・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・・251エンジンルーム・・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・254ブレーキ液・・・257ボンネット・・・・249冷却水・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・353ウォッシャー液・・・・354オイル・液類に関する注意・・・353オートマチックトランスミッションオイル・・・・・・355燃料・・・・・353 |
| ウォッシャー液・258、356ウォッシャー液を補給する・258運転のヒント・140エアコンディショナー・201AC モード・204AUTO モード・205運転席モード・208エアコンディショナーの取り扱い・201コントロールパネル・202送風口の選択・207送風口の調整・213送風量の調整・207送風温度の調整・206通常の使いかた・203デフロスターモード・208 | エンジンルーム・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・251エンジンルーム・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・・254ブレーキ液・・・257ボンネット・・・・249冷却水・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・353ウォッシャー液・・・354オイル・液類に関する注意・・・354オイル・液類に関する注意・・・353オートマチックトランスミッションオイル・・・・・355燃料・・・・・・・356燃料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ウォッシャー液・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258258運転のヒント・・・ 140140エアコンディショナー・・・ 201204AUTO モード・・・ 205208運転席モード・・・ 208208エアコンディショナーの取り扱い・・ 201コントロールパネル・・ 202送風口の選択・・・ 207207送風口の調整・・・ 213207送風量の調整・・・ 203207送風温度の調整・・・ 203206通常の使いかた・・・ 203208内気循環スイッチによるコンビニエンスオープニング / クロージング機能・・・ 211内気循環モード・・・ 210211内気循環モード・・・ 210210 | エンジンルーム・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・251エンジンルーム・・・251エンジンルーム内の手入れ・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・254ブレーキ液・・・257ボンネット・・・249冷却水・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・353ウォッシャー液・・・354オイル・液類に関する注意・・・354オイル・液類に関する注意・・・355燃料・・・・355燃料・・・・356ブレーキ液・・・356ブレーキ液・・・356 |
| ウォッシャー液・258、356ウォッシャー液を補給する・・・258258運転のヒント・・・ 140140エアコンディショナー・・・ 201201AC モード・・・・ 205205運転席モード・・・・ 208208エアコンディショナーの取り扱い・・ 201201コントロールパネル・・ 202207送風口の選択・・・ 207207送風量の調整・・・ 213207送風温度の調整・・・ 203206通常の使いかた・・ 203208内気循環スイッチによるコンビニエンスオープニング / クロージング機能・・・ 211 | エンジンルーム・・・・249、251ウォッシャー液・・・・258エンジンオイル・・・251エンジンルーム・・・251エンジンルーム内の手入れ・・・252オートマチックトランスミッションオイル・・・・・254ブレーキ液・・・257ボンネット・・・・249冷却水・・・・255オイル・液類 / バッテリー・・353ウォッシャー液・・・354オイル・液類に関する注意・・・354オイル・液類に関する注意・・・353オートマチックトランスミッションオイル・・・・・355燃料・・・・・・・356燃料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 応急用スペアタイヤへの交換・・・・・・321 | キーの電池を点検する・・・・・・315 |
|--|---|
| 応急用スペアタイヤを取り出す・・・・・・293 | キーレスゴー・・・・・・・・・・67 |
| オーディオ・・・・・・・154 | 解錠時の設定の切り替え・・・・・・・・69 |
| オートマチックトランスミッション・・・・ 137 | 救急セット・・・・・・290 |
| 運転のヒント・・・・・・・140 | クルーズコントロール・・・・・・ 173 |
| オートマチックギアシフト・・・・・・142 | 警告ラベル・・・・・・ 13 |
| オートマチックトランスミッションの | けん引・・・・・・・342 |
| トラブル・・・・・・・145 | 4MATIC 車のけん引に関する注意・・・・344 |
| シフトポジション・・・・・・・・138 | 押しがけ・・・・・・345 |
| シフトポジションの選択······140 シフトポジション表示·····140 | 車を運搬する・・・・・344 |
| セレクターレバー············137 | けん引時の注意・・・・・・・・342 |
| 走行モード················141 | けん引する344 |
| ティップシフト・・・・・・・143 | けん引フックの取り付け / 取り外し・343 |
| パドルによる操作・・・・・・・・ 142 | ぬかるみなどからけん引するとき・・・・345 |
| オートマチックトランスミッションオイル | けん引防止機能・・・・・・ 59 |
| 254、355 | けん引防止機能を解除する・・・・・・・59 |
| | システムを待機状態にする・・・・・・59 |
| オプションコードプレート・・・・・・352 | 待機状態を解除する・・・・・・・59 |
| | 故障 / 警告メッセージ ・・・・・・294 |
| カ | 安全装備・・・・・・・・・・・・296 |
| 外装280 | エンジン・・・・・・300 |
| カップホルダー・・・・・・235 | ‡—·····305 |
| サードシートのカップホルダー・・・・・236 | 車両······303 |
| センターコンソール後方のカップホルダー | 走行装備·····302 タイヤ·····302 |
| 236 | ライト・・・・・・・299 |
| センターコンソールのカップホルダー 235 | |
| 可変スピードリミッター・・・・・・ 177 | 子供を乗せるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 環境保護について・・・・・・・ 13 | ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート 固定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 |
| 寒冷時の取り扱い・・・・・・268 | 純正チャイルドセーフティシート・・・・ 44 |
| ウィンタータイヤ・・・・・・269 | 助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・45 |
| スノーチェーン・・・・・・・270 | 装着できる ISO-FIX 対応 |
| 雪道を走行するとき・・・・・・・271 | チャイルドセーフティシート・・・・・ 49 |
| +64 | チャイルドセーフティシート・・・・・・42 |
| ・ アンサーバック機能・・・・・・・ 71 | チャイルドプルーフロック・・・・・・50 |
| キーのトラブル・・・・・・・ 72 | テザーアンカー・・・・・・・・・・47 |
| | 小物入れ・・・・・・221 |
| リモコン機能・・・・・・・・・・ 65 | グローブボックス・・・・・・・221 |
| キーの電池交換・・・・・・ 315 | センターコンソールの小物入れ・・・・・222 |
| 電池の交換手順・・・・・・ 315 | フロントアームレストの小物入れ・・・・222 |
| キーの電池交換 | こんなことにも注意・・・・・・・・18 |
| キーの電池を点検する・・・・・・・315 | コンビニエンスオープニング機能・・・・・ 125 |

| コンビニエンスクロージング機能・・・・・・ 126 | シートベルト着用警告・・・・・・106 |
|---|---|
| キーレスゴー操作で閉じる‥‥‥‥ 127 | シートベルトの着用・・・・・・104 |
| リモコン操作で閉じる‥‥‥‥‥ 127 | シートベルトを外す・・・・・・106 |
| コンビネーションスイッチ・・・・・・ 112 | フロントシートベルトの |
| ヘッドライトの下向き / 上向きの | テンション自動調整機能106 |
| 切り替え 112 | シートベンチレーター・・・・・・95 |
| 方向指示112 | シートベンチレーターのトラブル・・・・ 96 |
| | 事故・故障のとき・・・・・・288 |
| サ | 室内センサー・・・・・・・・・・・・60 |
| サードシートへの乗車・・・・・・・92 | システムを待機状態にする・・・・・・60 |
| サードシートから車を降りる・・・・・・ 92 | 室内センサーを解除する・・・・・・・60 |
| サードシートに乗車する・・・・・・92 | - 待機状態を解除する······60 |
| 左右セカンドシートを元の位置に戻す・93 | 室内装備・・・・・・・235 |
| サイドビューカメラ・・・・・・・187 | 12V 電源ソケット · · · · · · · · · 240 |
| ガイドライン・・・・・・・190 | アシストグリップ······ 241 |
| サイドビューカメラの位置・・・・・・188 | サンバイザー・・・・・・・・・・・237 |
| サイドビューカメラの映像 190 | 灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・238 |
| サイドビューカメラの作動と停止・・・・ 189 | フロアマット・・・・・・・241 |
| サイドビューカメラの表示範囲・・・・・189 | ライター・・・・・・239 |
| 障害物のあるカーブを曲がるとき‥‥ 191 | 自動防眩機能······101 |
| 洗車するときの注意・・・・・・・188 | シフトポジション表示・・・・・・140 |
| | |
| 路肩などに車を寄せるとき・・・・・・191 | |
| 路肩などに車を寄せるとき······ 191 サンバイザー·····237 | 車外ライト消灯遅延機能・・・・・・・ 112 |
| | 車外ライト消灯遅延機能・・・・・・ 112 車載工具・・・・・ 291 |
| サンバイザー・・・・・・237 | 車外ライト消灯遅延機能・・・・・291車載工具・・・・・291応急用スペアタイヤを取り出す・・・・295 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・237シート・・・・・84サードシートへの乗車・・・・92 | 車外ライト消灯遅延機能・・・・・291車載工具・・・・・291応急用スペアタイヤを取り出す・・・・295車載品の収納場所・・・・288 |
| サンバイザー237バニティミラー237シート84サードシートへの乗車92シートヒーター94 | 車外ライト消灯遅延機能・・・・291 車載工具・・・・291 応急用スペアタイヤを取り出す・・・295 車載品の収納場所・・・・288 救急セット・・・・・290 |
| サンバイザー237バニティミラー237シート84サードシートへの乗車92シートヒーター94シートベンチレーター95 | 車外ライト消灯遅延機能・・・291車載工具・・・295応急用スペアタイヤを取り出す・・・295車載品の収納場所・・・288救急セット・・・・・290事故・故障のとき・・・288 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・237シート・・・・・・84サードシートへの乗車・・・・92シートヒーター・・・・94シートベンチレーター・・・・95セカンドシートとサードシート・・・88 | 車外ライト消灯遅延機能・112車載工具・291応急用スペアタイヤを取り出す・・295288車載品の収納場所・288救急セット・・・・290328事故・故障のとき・・・288288車載工具・・・291 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・237シート・・・・・84サードシートへの乗車・・・・92シートヒーター・・・・94シートベンチレーター・・・・95セカンドシートとサードシート・・・88フロントシート・・・・84 | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・237シート・・・・・84サードシートへの乗車・・・・92シートヒーター・・・94シートベンチレーター・・・95セカンドシートとサードシート・・・88フロントシート・・・・・84ヘッドレストの脱着・・・91 | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・・・・・237シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289 |
| サンバイザー237バニティミラー237シート84サードシートへの乗車92シートヒーター94シートベンチレーター95セカンドシートとサードシート88フロントシート84ヘッドレストの脱着91ヘッドレストの調整90マルチコントロールシートバック87 | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具・・・・ 291応急用スペアタイヤを取り出す・・・ 295車載品の収納場所・・・ 288288救急セット・・・・ 290事故・故障のとき・・ 288車載工具・・・・ 291停止表示板・・・ 290非常信号用具・・・ 289289ラゲッジフロアボード・・ 289289輪止め・・・ 294 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・237シート・・・・・84サードシートへの乗車・・・・92シートヒーター・・・94シートベンチレーター・・・95セカンドシートとサードシート・・・88フロントシート・・・・・・84ヘッドレストの脱着・・・91ヘッドレストの調整・・・90マルチコントロールシートバック・・87シート位置の記憶・・・103 | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具・・・・291応急用スペアタイヤを取り出す・・295車載品の収納場所・・・288288救急セット・・・290328事故・故障のとき・・・288281卓載工具・・・・291停止表示板・・・290非常信号用具・・・289289ラゲッジフロアボード・・・289289輪止め・・・・294294車速感応ドアロック・・・76 |
| サンバイザー237バニティミラー237シート84サードシートへの乗車92シートヒーター94シートベンチレーター95セカンドシートとサードシート88フロントシート84ヘッドレストの脱着91ヘッドレストの調整90マルチコントロールシートバック87シート位置の配憶103シート位置の呼び出し103 | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289軸止め294車速感応ドアロック76車台番号352 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具・・・・クライヤを取り出す・・・295車載品の収納場所・・・・288救急セット・・・・・ク90事故・故障のとき・・・288事故・故障のとき・・・290事故工具・・・・290停止表示板・・・・290非常信号用具・・・・289非常信号用具・・・・289289ラゲッジフロアボード・・・289289輪止め・・・・294車速感応ドアロック・・・76車台番号・・・352事内・・・・285 |
| サンバイザー237バニティミラー237シート84サードシートへの乗車92シートヒーター94シートベンチレーター95セカンドシートとサードシート88フロントシート84ヘッドレストの脱着91ヘッドレストの調整90マルチコントロールシートバック87シート位置の配憶103シート位置の呼び出し103 | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289輸止め294車速感応ドアロック76車台番号352車内285車両に保存されるデータ20 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289輪止め294車速感応ドアロック76車台番号352車内285車両に保存されるデータ20故障データ20 |
| サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289輸止め294車速感応ドアロック76車台番号352車内285車両に保存されるデータ20 |
| サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289輪止め294車速感応ドアロック76車台番号352車内285車両に保存されるデータ20故障データ20 |
| サンバイザー・・・・237バニティミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289輪止め294車速感応ドアロック76車台番号352車内285車両に保存されるデータ20ボータが保存されるその他の装備20車両の電子制御部品について350 |
| サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 車外ライト消灯遅延機能112車載工具291応急用スペアタイヤを取り出す295車載品の収納場所288救急セット290事故・故障のとき288車載工具291停止表示板290非常信号用具289ラゲッジフロアボード289輪止め294車車車352車内285車285車285車285車20放障データ20データが保存されるその他の装備20 |

| 乗員安全装備・・・・・・・32 | EBD 57 |
|--|--|
| NECK PRO アクティブヘッドレスト・・42 | ESP® 54 |
| PRE-SAFE® 41 | アダプティブブレーキランプ・・・・・ 53 |
| SRS(乗員保護補助装置)·····33 | 安全上の重要事項・・・・・・・51 |
| エアバッグ・・・・・・・・・・35 | 走行時の注意・・・・・・271 |
| 子供を乗せるとき・・・・・・・・42 | 雨降りや濃霧時の運転・・・・・・276 |
| 乗員保護装置・・・・・・・・・・32 | エンジン・・・・・・ 271 |
| チャイルドセーフティシート····· 42 チャイルドプルーフロック····· 50 | 走行するとき・・・・・・・・・・・・273 |
| | 走行中に異常を感じたら・・・・・・・274 |
| 乗員保護装置・・・・・・32 | タイヤグリップについて・・・・・・273 |
| 助手席側ドアミラーの | 駐停車するとき・・・・・・・・・・275 |
| パーキングヘルプ機能・・・・・・ 101 | ブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・271 |
| 診断ソケット・・・・・・ 14 | 走行するとき・・・・・・273 |
| ステアリング・・・・・・ 97 | 走行装備・・・・・・173 |
| イージーエントリー・・・・・・98 | 4MATIC 181 |
| ステアリングの調整(手動式)・・・・・・97 | 可変スピードリミッター・・・・・・177 |
| ステアリングの調整(電動式)・・・・・ 97 | クルーズコントロール・・・・・・・173 |
| ステアリングの調整(手動式)・・・・・・97 | サイドビューカメラ・・・・・・・・ 187 パーキングアシストリアビューカメラ 192 |
| ステアリングの調整(電動式)・・・・・・97 | パーヤンシアシストラア Eューカスフ 192 パークトロニック・・・・・・・・・・182 |
| スノーチェーン・・・・・・262、270 | 走行中に異常を感じたら・・・・・・・274 |
| スピードメーター・・・・・・146 | 走行と停車・・・・・・128 |
| | 7213 213 1 |
| スライディングルーフのリセット・・・・・ 218 | エンジンの始動128 |
| スライディングルーフのリセット······ 218 スライディングルーフを開閉する····· 217 | エンジンの始動・・・・・・128 エンジンの停止・・・・・・133 |
| スライディングルーフを開閉する‥‥‥ 217 | エンジンの停止・・・・・・ 133 エンジンのトラブル・・・・・・ 135 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・・・ 217 セカンドシート / サードシートの | エンジンの停止・・・・・・133 エンジンのトラブル・・・・・・135 駐車・・・・・・132 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・・・ 217 セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・・・・・・223 | エンジンの停止・・・・・133 エンジンのトラブル・・・・・135 駐車・・・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・・・ 217 セカンドシート / サードシートの | エンジンの停止・・・・・・133 エンジンのトラブル・・・・・・135 駐車・・・・・・132 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・・223サードシートのみを折りたたむ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229 | エンジンの停止・・・・・133 エンジンのトラブル・・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・・134 発進・・・・・・・・・・131 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・・ 217 セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・・・・・・223 サードシートのみを折りたたむ・・・・・ 228 | エンジンの停止・・・・・133 エンジンのトラブル・・・・・135 駐車・・・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・・223サードシートのみを折りたたむ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを | エンジンの停止・・・・・133 エンジンのトラブル・・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・・134 発進・・・・・・・・・・131 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・・223サードシートのみを折りたたむ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを折りたたむ・・・・・・228 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・・223サードシートのみを折りたたむ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを折りたたむ・・・・・・・・・・228中央セカンドシートを折りたたむ・・・・227 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 発進・・・・・131 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・228サードシートのみを折りたたむ・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを折りたたむ・・・・・228中央セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート・・・88左右セカンドシートの前後位置の調整・88中央セカンドシートの調整・・・・・89 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを折りたたむ・・・・・228中央セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート・を折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート・88左右セカンドシートの前後位置の調整・88 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・・265 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・・228サードシートのみを折りたたむ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを折りたたむ・・・・・・・・・228中央セカンドシートを折りたたむ・・・・227セカンドシートとサードシート・・・・88左右セカンドシートの前後位置の調整・88中央セカンドシートの調整・・・・・89バックレストの角度の調整・・・・88 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・・265 タイヤ空気圧ラベル・・・263 タイヤとホイール・・・・259、358 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの折りたたみ・・・・228サードシートのみを折りたたむ・・・・228サードシートを元の位置に戻す・・・・229セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・・・227セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート・88左右セカンドシートの前後位置の調整・88中央セカンドシートの調整・・・・89バックレストの角度の調整・・・89積載荷物の制限重量・・・357 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・・265 |
| スライディングルーフを開閉する・・・217セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・228 サードシートを元の位置に戻す・・・229 セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・・227セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート88左右セカンドシートの前後位置の調整・88 中央セカンドシートの調整・・・89 バックレストの角度の調整・・88積載荷物の制限重量・・・357セレクターレバー・・・137 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 タイヤ空気圧等に対し・・・263 タイヤとホイール・・・259、358 安全に関する注意・・・・259 ウィンタータイヤ・・・・261、360 応急用スペアタイヤ・・・359 |
| スライディングルーフを開閉する・・・217セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・228 サードシートのみを折りたたむ・・・228 サードシートを元の位置に戻す・・・229 セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・228 中央セカンドシートを折りたたむ・・227セカンドシートとサードシート・88 左右セカンドシートの前後位置の調整・88 中央セカンドシートの調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・88積載荷物の制限重量・・・357セレクターレバー・・・137前席上方の操作部・・・223 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 タイヤ空気圧ラベル・・・259、358 安全に関する注意・・・・259 ウィンタータイヤ・・・・259 カィンタータイヤ・・・・261、360 応急用スペアタイヤ・・・359 スノーチェーン・・・262 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・・228 サードシートのみを折りたたむ・・・・228 サードシートを元の位置に戻す・・・・229 セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・・・227セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・・227セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート セカンドシートの前後位置の調整・88 中央セカンドシートの調整・・・・89 バックレストの角度の調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・88積載荷物の制限重量・・・357セレクターレバー・・・137前席上方の操作部・・・28センターコンソール・・・・217 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 タイヤ空気圧ラベル・・・263 タイヤとホイール・・・259、358 安全に関する注意・・・・259 ウィンタータイヤ・・・・261、360 応急用スペアタイヤ・・・359 スノーチェーン・・・262 走行時の注意・・・・260 |
| スライディングルーフを開閉する・・・217セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・228 サードシートのみを折りたたむ・・・228 サードシートを元の位置に戻す・・・229 セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・227セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート セカンドシートの前後位置の調整・88 中央セカンドシートの調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・88積載荷物の制限重量・・・357 セレクターレバー・・・137 前席上方の操作部・・・28 センターコンソール・・・26 走行安全装備・・・51 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 タイヤ空気圧ラベル・・・259、358 安全に関する注意・・・・259 ウィンタータイヤ・・・261、360 応急用スペアタイヤ・・・359 スノーチェーン・・・262 走行時の注意・・・264 タイヤ空気圧警告システム・・・264 |
| スライディングルーフを開閉する・・・・217セカンドシート / サードシートの 折りたたみ・・・・228 サードシートのみを折りたたむ・・・・228 サードシートを元の位置に戻す・・・・229 セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・・・227セカンドシートとサードシートを 折りたたむ・・・・227セカンドシートを折りたたむ・・・227セカンドシートとサードシート セカンドシートの前後位置の調整・88 中央セカンドシートの調整・・・・89 バックレストの角度の調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・89 バックレストの角度の調整・・・88積載荷物の制限重量・・・357セレクターレバー・・・137前席上方の操作部・・・28センターコンソール・・・・217 | エンジンの停止・・・・133 エンジンのトラブル・・・・135 駐車・・・・・132 長期間駐車するとき・・・・134 発進・・・・・131 タ タイヤ空気圧警告システム・・・・264 タイヤ空気圧警告システムを再起動する・・・・・265 タイヤ空気圧ラベル・・・263 タイヤとホイール・・・259、358 安全に関する注意・・・・259 ウィンタータイヤ・・・・261、360 応急用スペアタイヤ・・・359 スノーチェーン・・・262 走行時の注意・・・・260 |

| タイヤの交換······266 タイヤの清掃·····267 | 車内からの解錠 / 施錠・・・・・・・ 75 車内からのドアの開閉・・・・・・ 74 |
|--|---|
| タイヤの選択、装着と交換・・・・・・ 261 | ドアウインドウが自動で開閉しないとき 124 |
| タイヤの点検······260 標準タイヤ····358 | ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・・・122 |
| タイヤの交換または修理の準備・・・・・・321 | 挟み込み防止機能・・・・・・ 123 |
| タイヤフィットでの修理・・・・・・329 | ドアの操作部・・・・・・29 |
| タコメーター・・・・・・146 | ドアミラー・・・・・・・・・99 |
| | 施錠時のドアミラーの格納・・・・・・101 |
| ダッシュボード右側のヒューズボックス ·····346 | ドアミラーの角度調整 100 ドアミラーの格納 / 展開 100 |
| | ドアミラーのリセット・・・・・・101 |
| チャイルドセーフティシート・・・・・・42 | 盗難防止警報システム・・・・・・・57 |
| チャイルドプルーフロック・・・・・・・50 リアドアウインドウのチャイルド | 警報を停止する・・・・・・ 58 |
| プルーフロックを設定する・・・・・・51 | システムを解除する······58 |
| リアドアのチャイルドプルーフロック | 盗難防止システム |
| を設定する・・・・・・・50 | イモビライザー・・・・・・・57 |
| 駐車・・・・・・132 | けん引防止機能59 |
| パーキングブレーキ・・・・・・132 | 室内センサー・・・・・・・・・・・60 |
| 駐停車するとき・・・・・・275 | 盗難防止警報システム・・・・・・・57 |
| 長期間駐車するとき・・・・・・134 | 時計・・・・・・147 |
| ティップシフト・・・・・・143 | |
| 最適なシフトレンジを選択する・・・・・ 144 | ナ |
| 高いギアレンジを選択する・・・・・・144 | 慣らし運転・・・・・・244 |
| ティップシフトにする・・・・・・143 | 日常の手入れ・・・・・・279 |
| ティップシフトを解除する・・・・・・144 | 外装280 |
| 低いギアレンジを選択する・・・・・・ 144 | ウインドウの清掃・・・・・・・282 |
| テールゲート・・・・・・ 76 | 高圧式スプレーガンの使用・・・・・・281 |
| EASY-PACK 自動開閉テールゲート | 自動洗車機での洗車・・・・・・280 ドアミラー方向指示灯の清掃・・・・283 |
| 装備車・・・・・・ 78 EASY-PACK 自動開閉テールゲート | |
| | パーキングアシスト |
| | パーキングアシスト リアビューカメラの清掃・・・・・・284 |
| 非装備車78 | パーキングアシスト リアビューカメラの清掃・・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ284 |
| 非装備車・・・・・・ 78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・ 81 | リアビューカメラの清掃・・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ 284 マットペイント塗装車の取り扱い・・282 |
| 非装備車・・・・・・ 78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・・81 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ 284 マットペイント塗装車の取り扱い・・282 マフラーの清掃・・・・・・・285 |
| 非装備車・・・・・ 78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・ 81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・・81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・・357 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ 284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・・・285 マフラーの手入れ・・・・・286 |
| 非装備車・・・・・ 78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・・81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・・357 電球の交換・・・・・・・316 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・・・286 マフラーの手入れ・・・・・286 ライト類の清掃・・・・・283 |
| 非装備車・・・・ 78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・ 81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・ 81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・ 357 電球の交換・・・・・ 316 交換可能な電球について・・・ 318 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・・・285 マフラーの手入れ・・・・・286 ライト類の清掃・・・・283 ワイパーブレードの清掃・・・・・283 |
| 非装備車・・・・78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・357 電球の交換・・・・・316 交換可能な電球について・・・・318 電球に関する注意・・・・316 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・・285 マフラーの手入れ・・・・・286 ライト類の清掃・・・・・283 ワイパーブレードの清掃・・・・・283 車内・・・・・285 |
| 非装備車・・・・78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・357 電球の交換・・・・・316 交換可能な電球について・・・・318 電球に関する注意・・・・・316 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・・・285 マフラーの手入れ・・・・・286 ライト類の清掃・・・・283 ワイパーブレードの清掃・・・・・283 |
| 非装備車・・・・78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・357 電球の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ 284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・・285 マフラーの手入れ・・・・286 ライト類の清掃・・・・283 ワイパーブレードの清掃・・・・283 車内・・・・285 COMAND ディスプレイの清掃・・・285 ウッドトリムの清掃・・・・286 シートベルトの清掃・・・・286 |
| 非装備車・・・・78 テールゲート内側のレバーでの解錠・・81 テールゲート内側のレバーでの解錠・・・81 テールゲートを開いたときの高さ・・・・357 電球の交換・・・・・316 交換可能な電球について・・・・318 電球に関する注意・・・・・316 | リアビューカメラの清掃・・・・・284 パークトロニックセンサーの手入れ284 マットペイント塗装車の取り扱い・282 マフラーの清掃・・・・286 マフラーの手入れ・・・・・286 ライト類の清掃・・・・283 ワイパーブレードの清掃・・・・283 車内・・・・・・285 COMAND ディスプレイの清掃・・・285 ウッドトリムの清掃・・・・286 |

| パークトロニックの作動・・・・・・ 184 パークトロニックの作動条件・・・・・ 183 |
|---|
| パークトロニックのトラブル・・・・・ 186 |
| 灰皿・・・・・・238 |
| フロントの灰皿・・・・・・・238 |
| リアの灰皿・・・・・・238 |
| 発進131 |
| ヒルスタートアシスト・・・・・・131 |
| バッテリー・・・・・・337、356 |
| VRLA バッテリー・・・・・ 339 |
| インジケーター付きバッテリー・・・・339 |
| 車載バッテリーの電圧 / 容量 · · · · · · 356 バッテリー取り扱いの一般的な注意 · · 337 |
| バッテリーの位置・・・・・・・・・・338 |
| バッテリーがあがったとき・・・・・・339 |
| |
| バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・337 |
| バッテリーの位置・・・・・・・338 |
| パノラミックスライディングルーフ・・・・ 216 |
| スライディングルーフのリセット・・・・ 218 スライディングルーフを開閉する・・・・ 217 |
| 電動ブラインドを開閉する・・・・・・・217 |
| パノラミックスライディングルーフ |
| のトラブル・・・・・・・・・・219 |
| パワーウインドウ・・・・・・・122 |
| コンビニエンスオープニング機能・・・・ 125 |
| コンビニエンスクロージング機能・・・・ 126 |
| ドアウインドウが自動で開閉しないとき |
| 124 |
| ドアウインドウの開閉・・・・・・・ 122 |
| ベンチレーションウインドウの開閉・124 |
| パンクしたとき・・・・・・・・320 応急用スペアタイヤへの交換・・・・・321 |
| 応急用スペアタイヤに空気を入れる326 |
| 応急用スペアタイヤの取り付け・・・・325 |
| ジャッキアップ・・・・・・・322 |
| ジャッキダウン・・・・・・328 |
| タイヤ交換の準備・・・・・・321 |
| タイヤの取り外し325 |
| ホイールボルトの締め付け・・・・・328 |
| タイヤの交換または修理の準備・・・・・321 |
| タイヤの修理およびタイヤ交換の準備321 タイヤフィットでの交換・・・・・・329 |
| タイヤフィットでの交換・・・・・・・329 |
| |

| タイヤを修理する | ワイパーブレードを取り外す 319 |
|---|---------------------------------------|
| (空気圧ゲージー体型) ・・・・・・334 | ヘッドライトウォッシャー・・・・・・ 111 |
| タイヤを修理する | ヘッドレストの脱着・・・・・・・91 |
| (空気圧ゲージ別体型) ・・・・・・ 331 | サードシートのヘッドレスト・・・・・・91 |
| ビークルプレート・・・・・・351 | 左右セカンドシートのヘッドレスト・・・ 91 |
| エンジン番号・・・・・・352 | 中央セカンドシートのヘッドレスト・・・91 |
| オプションコードプレート・・・・・352 | |
| 車台番号・・・・・・・・・・352 | ヘッドレストの調整・・・・・・・90 |
| ニューカープレート・・・・・・・351 | ヘッドレストの角度の調整・・・・・・90 |
| 非常時の解錠 / 施錠 ・・・・・・ 312 | ヘッドレストの高さの調整・・・・・・90 |
| 運転席ドアの解錠・・・・・・・・312 | ベンチレーションウインドウの開閉・・・・ 124 |
| エマージェンシーキー・・・・・・312 | 保証の適用・・・・・・・14 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ボンネット・・・・・・249 |
| 燃料給油フラップの解錠・・・・・・・ 313 | ボンネットを垂直位置まで開く・・・・・・ 250 |
| 非常信号用具・・・・・・289 | ボンネットを閉じる・・・・・・ 251 |
| | ボンネットを開く・・・・・・・249 |
| 非常点滅灯 · · · · · · · · 113 | |
| ヒューズ・・・・・・345 | マ |
| ヒューズ一覧347 | |
| ヒューズ交換についての注意・・・・・・345 | マルチコントロールシートバック・・・・・ 87 |
| ヒューズの位置346 | マルチファンクションステアリング・・・・・25 |
| ヒューズを交換する‥‥‥‥ 347 | マルチファンクションディスプレイ・・・・ 148 |
| ヒューズの位置 | オーディオ |
| エンジンルーム内のヒューズボックス 346 | DVD ビデオのチャプターを選択する |
| ダッシュボード右側のヒューズボックス | |
| 346 | 音楽を選曲する・・・・・・・ 154 |
| ラゲッジルームのヒューズボックス・・346 | テレビ局を選局する‥‥‥‥ 155 |
| 標準タイヤ・・・・・358 | ラジオ局を選局する 154 |
| ブレーキ・・・・・・271 | 故障表示156 |
| ブレーキ警告灯・・・・・・・273 | 故障 / 警告メッセージのリセット・157 |
| ブレーキ液・・・・・・・257、356 | 車両情報151 |
| ブレーキ液の交換・・・・・・257、356 | 基本画面151 |
| ブレーキ液の量を点検する・・・・・・257 | サブスピードメーター / |
| | 外気温度表示153 |
| フロアマット・・・・・・241 | 走行情報表示 |
| フロントシート・・・・・・84 | タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 153 |
| 4 ウェイパワーシートの調整 86 | メンテナンスインジケーター・・・・・ 153 |
| メモリー付パワーシートの調整 87 | 冷却水温度表示 |
| フロントシートベルトの高さ調整 107 | 車両設定······168 |
| フロントワイパー・・・・・・ 118 | けん引防止機能の設定・・・・・・・ 168 |
| フロントウインドウウォッシャーの噴射 | 室内センサーの設定・・・・・・・168 |
| 120 | 設定・・・・・・・・・・・・・・・・157 |
| レインセンサー・・・・・・120 | インストルメントクラスタ・・・・・・ 159 |
| ワイパーブレードを取り付ける・・・・・320 | コンフォート・・・・・・ 166 シャリョウ・・・・・・・・ 164 |
| | |

| 設定グループの選択・・・・・・158 | メモリー機能・・・・・・103 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 設定項目の初期化・・・・・・・158 | シート位置の記憶・・・・・・・103 |
| 設定メニュー・・・・・・ 157 | シート位置の呼び出し・・・・・・ 103 |
| ライト・・・・・・ 161 | メンテナンス・・・・・・277 |
| 電話171 | 整備手帳277 |
| 着信した電話を受ける・・・・・・172 | 日常点検・・・・・・277 |
| 通話を終える(電話を切る)・・・・・ 172 | メンテナンスインジケーター・・・・・ 277 |
| 通話を保留する‥‥‥‥‥ 172 | メンテナンスインジケーター・・・・・277 |
| 電話画面を表示させる‥‥‥‥ 172 | 自動表示機能・・・・・・・・・・・277 |
| 電話帳から電話を発信する・・・・・・ 172 | 手動で表示させる·············278 |
| 発信履歴から電話を発信する・・・・・ 173 | 表示メッセージ・・・・・・・・278 |
| トリップコンピューター・・・・・ 169 | メンテナンスインジケーターのリセット |
| エンジン始動時からの情報表示・・・・169 | 279 |
| 瞬間燃費表示・・・・・・・・ 171 | , |
| 走行可能距離表示・・・・・・・170 | ヤ |
| リセット時からの情報表示・・・・・ 170 | |
| ナビ・・・・・・・・・・・156 | 雪道を走行するとき・・・・・・271 |
| ルート案内を行なっていないとき・・ 156 | |
| ルート案内を行なっているとき・・・・ 156 | ラ |
| マルチファンクションディスプレイ | ライター・・・・・・239 |
| の操作・・・・・・・・・・149 | |
| メインメニューの一覧・・・・・・・150 | ライト 緊急時点灯機能・・・・・・ 117 |
| ミラー·····99 | コンビネーションスイッチ······ 112 |
| 自動防眩機能・・・・・・・101 | 車外ライト消灯遅延機能・・・・・・ 111 |
| 助手席側ドアミラーの | パッシング・・・・・・・・・・113 |
| パーキングヘルプ機能・・・・・・101 | 非常点滅灯・・・・・・・・・・・・113 |
| ドアミラー・・・・・・・・・・99 | ヘッドライトウォッシャー・・・・・・ 111 |
| ルームミラー・・・・・・・・99 | ヘッドライトの内側が曇るとき・・・・・ 113 |
| メーターパネル・・・・・・・・・・23、146 | ライトスイッチ・・・・・・・109 |
| 外気温度表示・・・・・・ 147 | ルームランプ・・・・・・・・・・114 |
| スピードメーター・・・・・・146 | ライトスイッチ |
| タコメーター・・・・・146 | 車幅灯・・・・・・・・109 |
| 時計····· 147 | パーキングライト・・・・・・111 |
| 燃料計······147 | ヘッドライト / LED ドライビングライト |
| 燃料残量警告灯 147 | 110 |
| 表示灯/警告灯······24 | リアフォグランプ・・・・・・・・110 |
| メーターパネル照度調整ボタン・・・・・ 147 | |
| メーターパネルの点灯・・・・・・146 | ラゲッジフロアボード・・・・・・289 |
| リセットボタン・・・・・ 147 | ラゲッジルームに荷物を積むとき・・・・・220 |
| メーターパネルの点灯・・・・・・ 146 | ラゲッジルームのヒューズボックス・・・・346 |
| メーターパネルの表示灯 / 警告灯306 | リアワイパー・・・・・・120 |
| 安全装備307 | リモコン機能・・・・・・・65 |
| エンジン・・・・・ 311 | リモコン機能の切り替え |
| シートベルト・・・・・・306 | ワヒコン候形の切り皆え・・・・・・・・・・・・ 60 |
| | |

| ルーフラック・・・・・・234 | テールゲートの開口角度の設定・・・・・ 80 |
|--|---|
| ルームミラー・・・・・・99 | テールゲートを閉じて車を施錠する |
| ルームミラーの角度調整・・・・・・・99 | (キーレスゴー装備車)・・・・・・79 |
| ルームランプ・・・・・・・114 | EASY-PACK 自動開閉テールゲート非装備車 |
| 緊急時点灯機能117 | |
| サードシートルームランプおよび | テールゲートの開閉・・・・・・・ 78 |
| サードシート読書灯の点灯 / 消灯・116 | EASY-PACK ラゲッジルームカバー・・・・231 |
| セカンドシートルームランプの | エクステンションの脱着・・・・・・233 |
| 点灯 / 消灯 · · · · · · · · 115 | ラゲッジルームカバー収納リール・・・・ 231 |
| センターコンソールライト・・・・・ 116 | EBD 57 |
| 点灯モードの切り替え・・・・・・ 114 | ESP® 54 |
| ドア下部のライト・・・・・・ 117 | ESP® の機能の解除 · · · · · · · · · 56 |
| ドアミラー下部のライト・・・・・・ 117 | ETS 55 |
| 非常時の自動点灯・・・・・・・・ 115 | |
| フットウェルライト・・・・・・・116 | N |
| フロント読書灯の点灯 / 消灯 115 | |
| フロントルームランプの点灯 / 消灯・115 | NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 42 |
| 冷却水255、355 | NECK PRO アクティブヘッドレスト |
| オーバーヒートしたとき・・・・・・256 | のリセット・・・・・・314 |
| 不凍液の濃度・・・・・・・・・355 | |
| 冷却水の量を点検する・・・・・・・255 | Р |
| 冷却水を補給する‥‥‥‥ 255 | PRE-SAFE® 41 |
| | THE ONLES |
| ワ | |
| | |
| ワイパー・・・・・・118 | S |
| フロントワイパー・・・・・・・118 | SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · 33 |
| | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 |
| フロントワイパー・・・・・・・118 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / |
| フロントワイパー・・・・・・118 リアワイパー・・・・・120 ワイパーのトラブル・・・・・・121 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 |
| フロントワイパー・・・・・118 リアワイパー・・・・・120 ワイパーのトラブル・・・・121 ワイパーブレードの交換・・・・・319 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー/ ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと |
| フロントワイパー・・・・・・118 リアワイパー・・・・・120 ワイパーのトラブル・・・・・・121 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 |
| フロントワイパー・・・・・118 リアワイパー・・・・・120 ワイパーのトラブル・・・・121 ワイパーブレードの交換・・・・・319 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー/ ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと |
| フロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輪止め・・・・ 294 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー/ ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと |
| フロントワイパー・・・・・118 リアワイパー・・・・・120 ワイパーのトラブル・・・・121 ワイパーブレードの交換・・・・・319 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー/ ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと |
| フロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輪止め・・・・ 294 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター・・・34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・・34 |
| フロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輪止め・・・・ 294 | SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター・・・・34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・・34 V VRLA バッテリー・・・339 |
| フロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 294 A ABS | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 |
| フロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輸止め・・・・ 294 A ABS・・・・ 52 | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 数字 12V 電源ソケット 240 |
| プロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・ 319 輸止め・・・ 294 A ABS・・・・ 52 B BAS・・・・ 53 | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 |
| プロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輸止め・・・ 294 A ABS | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 数字 12V 電源ソケット 240 |
| プロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輸止め・・・ 294 A ABS・・・・ 52 B BAS・・・・ 53 E EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車 | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 数字 12V 電源ソケット 240 |
| プロントワイパー・・・ 118 リアワイパー・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輸止め・・・ 294 A ABS・・・・ 52 B BAS・・・・ 53 E EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車・・・・ 78 | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 数字 12V 電源ソケット 240 |
| プロントワイパー・・・・ 118 リアワイパー・・・・ 120 ワイパーのトラブル・・・ 121 ワイパーブレードの交換・・・・ 319 輸止め・・・ 294 A ABS・・・・ 52 B BAS・・・・ 53 E EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車 | SRS(乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター 34 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動・34 V VRLA バッテリー 339 数字 12V 電源ソケット 240 |

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費を抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で適切な時期に点検整備を受けて ください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

セレクターレバーを操作するときの 注意



セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレクターレバーがある車両と比べると、セレクターレバーの操作方法が大きく異なります。詳しくは(▷137ページ)をご覧ください。

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場には、車両に適切な作業を行なうために必要な専門知識と専用工具、ならびに設備が備わっています。特に安全に関わる作業について当てはまります。

詳しくは整備手帳をご覧ください。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の適用外になります。

診断ソケット

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

↑ 警告

診断ソケットに機器を接続すると、 車両システムの作動に影響を及ぼす おそれがあります。これにより、車 両安全性が損なわれます。事故の危 険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も接続しないでください。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を ご覧ください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込むおそれがあ ります。

ウォーミングアップ (暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 などに荷物が放り出され、乗員がけ がをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物は左右のウインドウより下の位置に積んでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー 缶などを積まないでください。万一の ときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用して、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷42ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。

やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。

 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートを最後部にし、正しく座 らせてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれがあ ります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアやリヤドアウインドウの チャイルドプルーフロック(▷50 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやベンチレーションウインドウ *、パノラミックスライディングルーフ * から身体を出さない

子供がドアウインドウやベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷128ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、シフトポジションが **P**、 **N** 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

シフトポジションが [P] になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。 アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

走行中

- シフトポジションを N にしたままで走行し続けないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように 心がけてください。 R になって いることを忘れてアクセルペダルを 踏み込むと、車が後退して事故を起 こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- 燃料やオイルなどの添加剤は、純正 品または承認されている製品のみを 使用してください。純正でない、ま たは承認されていない製品を使用す ると、エンジン内部の摩耗が進んだ り、エンジンを損傷するおそれがあ ります。故障が発生したときは、保 証の対象外になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備など が作動するとき、または故障や異常 の原因の特定、車両開発などに使用 されます。

データを使用して、車両の動きをさかのぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

| インストルメントパネル | 22 |
|--|----|
| メーターパネル | 23 |
| マルチファンクションステアリング | ブ |
| | 25 |
| センターコンソール | 26 |
| 前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
| ドアの操作部 | 29 |



インストルメントパネル



| | 名称 | ページ |
|----|-----------------------------|-----|
| 1 | 前席上方の操作部 | 28 |
| 2 | パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯 | 183 |
| 3 | クルーズコントロール | 174 |
| | レバー / 可変スピード リミッターレバー | 179 |
| 4 | ホーン | |
| 5 | メーターパネル | 146 |
| 6 | セレクターレバー | 128 |
| | | 137 |
| 7 | パドル | 142 |
| 8 | ライトスイッチ | 109 |
| 9 | パーキングブレーキ解 除ハンドル | 132 |
| 10 | ボンネットロック解除 レバー | 250 |

| | 名称 | ページ |
|-----|-------------------------|-----|
| 11) | 診断ソケット | |
| 12 | エンジンスイッチ | 82 |
| | キーレスゴースイッチ* | 83 |
| 13 | ステアリングロック解 除ハンドル * | 97 |
| 14) | ステアリング調整レ バー* | 97 |
| 15 | パーキングブレーキペ ダル | 132 |
| 16) | コンビネーションスイッチ | |
| | ヘッドライト | 112 |
| | 方向指示 | 112 |
| | ワイパー | 118 |
| | リアワイパー | 120 |
| 17 | エアコンディショナー コントロールパネル | 202 |


^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メーターパネル



| | 名称 | ページ |
|---|----------------------|-----|
| 1 | スピードメーター | 146 |
| 2 | スピードメーター単位 表示 | 159 |
| 3 | 照度調整ボタン (暗) | 147 |
| 4 | リセットボタン | 147 |
| 5 | 照度調整ボタン (明) | 147 |
| 6 | タコメーター | 146 |
| 7 | 燃料計 | 147 |
| 8 | マルチファンクション ディスプレイ | 148 |
| 9 | 時計 | 147 |

表示灯 / 警告灯



| | 名称 | ページ |
|---|--------------------|-----|
| 1 | ABS 警告灯 | 307 |
| 2 | 可変スピードリミッター 表示灯 | 179 |
| 3 | ESP® 表示灯 | 54 |
| 4 | 日本仕様車では機能しません | |
| 5 | ブレーキ警告灯 | 273 |
| 6 | 日本仕様車には装備されません | |
| 7 | 方向指示表示灯 | 112 |
| 8 | ESP® オフ表示灯 | 57 |

| | 名称 | ページ |
|-----|----------------|-----|
| 9 | シートベルト警告灯 | 106 |
| 10 | 日本仕様車には装備されません | |
| 11) | SRS 警告灯 | 33 |
| 12 | ヘッドライト表示灯 | 110 |
| 13 | エンジン警告灯 | 311 |
| 14) | ハイビーム表示灯 | 112 |
| | | 113 |
| 15 | 燃料残量警告灯 | 147 |

マルチファンクションステアリング



| | 名称 | ページ |
|---|-----------------------------------|-----|
| 1 | マルチファンクション ディスプレイ | 148 |
| 2 | COMAND システム | 別冊 |
| 3 | 十 一 設定スイッチ / 音量ス イッチ | 149 |
| | 通話開始 / 終了スイッチ(電話) (低) 音声認識スイッチ | 149 |
| | 日円応疎入イツテ | 149 |

| | 名称 | ページ |
|---|----------------------|------|
| 4 | \triangle ∇ | |
| | スクロールスイッチ | 149 |
| | | 4.40 |
| | 表示切り替えスイッチ | 149 |
| | OFF | 149 |
| | 音声認識解除スイッチ | 147 |

センターコンソール

センターコンソール上部




| | 名称 | ページ |
|---|-------------------|-----|
| 1 | COMAND システム | 別冊 |
| 2 | シートヒータースイッチ | 94 |
| 3 | 日本仕様車には装備されません | |
| 4 | 日本仕様車には装備されません | |
| 5 | 日本仕様車には装備されません | |
| 6 | 走行モード選択スイッチ | 141 |
| 7 | 助手席エアバッグオフ 表示灯 | 45 |

| | 名称 | ページ |
|-----|---------------------|-----|
| 8 | 非常点滅灯スイッチ | 113 |
| 9 | 盗難防止警報システム 表示灯 * | 58 |
| 10 | パークトロニックオフ スイッチ | 185 |
| 11) | ESP® オフスイッチ | 56 |
| 12 | 日本仕様車には装備されません | |


^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

センターコンソール下部



| | 名称 | ページ |
|------|----------------------------------|-----|
| (13) | センターコンソールの 小物入れ | 222 |
| 14) | フロントアームレスト 上段小物入れのロック 解除ノブ | 222 |
| (15) | フロントアームレスト 下段小物入れのロック 解除ノブ | 222 |
| 16 | センターコンソールの カップホルダー | 235 |
| 17 | 灰皿 | 238 |
| | ライター | 239 |

前席上方の操作部



| | 名称 | ページ |
|---|--------------------------|-----|
| 1 | フロント読書灯(左側) スイッチ | 114 |
| 2 | サードシートルームラ ンプスイッチ | 114 |
| 3 | 点灯モード選択スイッチ | 114 |
| 4 | フロントルームランプ スイッチ | 114 |
| 5 | フロント読書灯(右側) スイッチ | 114 |
| 6 | 電動ブラインド / パノ | 217 |
| | ラミックスライディング ルーフスイッチ * | 218 |
| 7 | ルームミラー | 99 |

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部



| | 名称 | ページ |
|---|------------------------------------|-----|
| 1 | ドアロックスイッチ | 75 |
| 2 | ドアレバー | 74 |
| 3 | ドアミラー調整スイッチ | 100 |
| 4 | ドアミラー選択スイッチ | 100 |
| | ドアミラー格納 / 展開 スイッチ | 100 |
| 5 | ドアウインドウスイッチ | 122 |
| 6 | リアドアウインドウの チャイルドプルーフ ロックスイッチ | 51 |
| 7 | ベンチレーションウイ ンドウスイッチ * | 125 |
| 8 | テールゲートスイッチ * | 80 |

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

| 乗員安全装備 | 32 |
|-----------------|----|
| 走行安全装備 | 51 |
| 盗難防止システム | 57 |



乗員安全装備

乗員保護装置

シートベルトや SRS(乗員保護補助 装置)は、効果を高めるために補い合 い、連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況において、乗員が負傷する可能性を最小限 に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置に調整してください(▷86~90、107、108ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷104ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷35ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでください。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。これにより、けが の危険性を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護機能に加えて効果を発揮します。

↑ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

↑ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトやベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

↑ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。

う 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向、および以下のような 事故の種類に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 横転
- 1 センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

中央セカンドシートを除くシートベル トにはシートベルトテンショナーが装 備されています。

シートベルトテンショナーは、車の縦 方向に大きな衝撃を受けたときにシー トベルトを引き込み、シートベルトの 効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

左右セカンドシートとサードシートの シートベルトテンショナーは、シート ベルトの着用に関わらず作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

• 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき

- 側面衝突の際に、車両の横方向に強い衝撃を検知したとき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

⚠ 警告

シートベルトテンショナーが作動すると、次に事故が発生した場合は乗員保護機能が得られません。そのため、作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。

ベルトフォースリミッター

中央セカンドシートを除くシートベルトにはベルトフォースリミッターが装備されています。

ベルトフォースリミッターは、シート ベルトに一定以上の荷重がかかったと きに作動し、乗員の胸にかかる力を分 散・軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満または 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 方に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。

- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかからないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間にペットや荷物を置かないでください。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーを、ドアに取り付けないでく ださい。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

↑ 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロント / 左右セカンドシートの バックレスト側面

警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

⚠ 警告

関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。

作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。次に事故が発生した場合は、エアバッグによる乗員保護機能が得られません。


⚠ 警告

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

| エアバッグ名 | 収納場所 |
|-------------------|--------------------------------------|
| 運転席 エアバッグ | ステアリング パッド部 |
| 助手席 エアバッグ | 助手席ダッシュ ボードパネル部 |
| フロントサイドバッグ | フロントシート のバックレスト 側面 |
| セカンドシート サイドバッグ | 左右セカンド シートのバック レスト側面 |
| ウインドウ バッグ | フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部 |

運転席/助手席エアバッグ



運転席エアバッグ① / 助手席エアバッグ②は、縦方向からの強い衝撃を受けると作動し、運転席 / 助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席エアバッグ / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知したとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる保護機能を 高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

助手席エアバッグ ② は、助手席に乗 員が乗車しているときにのみ作動し ます。

- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは交換する必要があります。。
- 前 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作動し、運転席/助手席エアバッグは作動しないことがあります。

フロント / セカンドシートサイド バッグ

⚠ 警告

シートに市販のシートカバーを使用 しないでください。サイドバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントサイドバッグ
① / セカンドシートサイドバッグ②
が作動し、乗員の胸部への衝撃を分散・ 軽減します。

サイドバッグは、シートベルトの着用 や運転席/助手席エアバッグの作動、 シートベルトテンショナーの作動に関 わらず、衝突の最初の段階で、横方向 に一定以上の衝撃を検知したときに作 動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。

ウインドウバッグ



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグ①が 作動し、頭部への衝撃を分散・軽減し ます。

ウインドウバッグは、助手席の乗員の 有無、シートベルトの着用、運転席 / 助手席エアバッグの作動に関わら ず、衝突の最初の段階で、横方向に一 定以上の衝撃を検知したときに作動し ます。

車両が横転したときは、ウインドウ バッグの作動がシートベルトによる乗 員保護効果を高めるとシステムが判断 したときに作動します。

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



ないとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動し ない場合があるとき







運転席 / 助手席エアバッグが作動し サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









PRE-SAFE®

PRE-SAFE®(プレセーフ)は、車が 危険な状態にあることを感知したとき に、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 車が物理的な限界を超えて強いアンダーステア状態やオーバーステア状態になったときなど、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE® は、約 30km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 前席シートベルトを引き込みます。
- メモリー付パワーシート装備車は、助手席シートが不適切な位置にある場合は、助手席シートを適正な位置に調整します。
- 車が横滑りをすると、ドアウインド ウとパノラミックスライディング ルーフ*が少し開いた状態まで自 動的に閉じます。

車が危険な状態から脱すると、引き込まれたシートベルトテンショナーの張力が緩みます。また、助手席シートの位置 *、ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ * の開き具合を再度調整することができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

前席シートベルトの引き込みが解除されないとき

▶ 停車しているときに、シートベルト の張力が緩むまで、バックレスト角 度やシートの前後位置を後方の位置 に動かします。

シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

↑ 警告

シートを調整するときは、乗員がけがをしないように注意してください。

助手席シート下部や後方に物がないことを確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部や頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

⚠ 警告

フロントシートには、必ず純正のシートカバーだけを使用してください。 市販のシートカバーを使用すると、 NECK PRO アクティブヘッドレスト の作動が妨げられるおそれがありま す。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッ ドレストが前方に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい(▷314ページ)。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドセーフティシートにより子供の身体 を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています(▷44 ページ)。

↑ 警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満の子供は、適切なシートに装着したチャイルドセーフティシートに乗車させ、確実に身体を固定してください。シートベルトは子供向けに設計されていないため、チャイルドセーフティシートの使用が必要になります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用してください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。

助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザーに貼付されています。



- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着してください。また、助手席をもっとも後ろの位置にしてください。
- ・ チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正しく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着するとは、製品に付属の取扱説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。

警告

- チャイルドセーフティシートは、 左右セカンドシートまたはサード シートに装着してください。子供 の安全性が高くなります。
- 左右セカンドシートまたはサード シートにチャイルドセーフティ シートを装着するときは、バック レストを起こして確実にロックし てください。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。
- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。
- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、子 供が火傷をするおそれがあります。

- 子供が誤ってドアを開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれが あります。子供が車外に出てけが をしたり、車にはねられて重大な けがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 事故
- 急ブレーキ
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積む ときの注意点ついて、詳しくは (▷231 ページ)をご覧ください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢に応じた純正チャイルドセーフティシートを用意しています。

選択の目安

| シート名 | 体 重 | 年 齢 |
|----------------------------|-----------|----------------|
| ベビーセーフプラス | 約 13kg 以下 | 新生児~ 18 カ月位 |
| デュオ プラス | 9 ∼ 18kg | 8 力月~ 4 歳位 |
| キッド または キッド フィックス | 15 ~ 36kg | 3 歳 半 ~ 12 歳位 |

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

助手席エアバッグオフ表示灯



チャイルドセーフティシート検知システム装備車のための表示灯です。日本 仕様には設定のない装備のため、表示 灯としては機能しません。

イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに、助手席エアバッグオフ表示灯① が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置

左右セカンドシートとサードシートに、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置を装備しています。

警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗せるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗せるときは、チャイルドセーフティシートを左右セカンドシートまたはサードシートのシートベルトで固定してください。

个警告

- ・ チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとも は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- 安全のため、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートは必ず左右セカンドシートまたはサードシートの固定装置に装着してください。


- 正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず固定装置に確実に装着されていることを確認してください。
- チャイルドセーフティシートを装 着するときは、バックレストを起 こして確実にロックしてください。

魚 警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

セカンドシートにチャイルドセーフ ティシートを装着する



左右セカンドシート

- ▶ シートクッションのカバーの切れ目①を開きます。
- ▶ 内部の固定装置②にチャイルドセーフティシートを装着します。

サードシートにチャイルドセーフティ シートを装着する



サードシート

- ▶ バックレスト下部のカバー③を取り 外します。
- ▶ 内部の固定装置④にチャイルドセーフティシートを装着します。

テザーアンカー

警告

- テザーベルトをテザーアンカーに 取り付けた後は、シートが確実に ロックされていて、バックレスト が垂直に近い角度で確実に固定さ れていることを確認してください。
- セカンドシートは、前側のロック インジケーターが隠れていて、後 側のロックインジケーターが少し 見えている状態のときにのみロックされています(▷93ページ)。
- バックレストが確実にロックされていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにバックレストが前方に動き、致命的なけがをするおそれがあります。


左右セカンドシートとサードシート の背面にテザーアンカーを装備して います。

それぞれのテザーアンカーには、テザーベルトを使用して、テザーアンカーに対応した専用チャイルドセーフティシートを装着することができます。


ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、 事故のときなどにチャイルドセーフ ティシートの前方への移動を抑えることができます。

純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備していな いタイプがあります。詳しくは販売 店におたずねください。


テザーアンカーを使用する



▶ テザーアンカーのカバー①を取り 外します。



- ▶ ヘッドレストをいっぱいまで上げます。
- ▶ バックレストのロックを解除して、 前方に少し傾けます。
- ロックを解除すると、セカンドシートの場合はシートが前方に動きながら下がり、サードシートの場合はシートクッションが前方に起き上がります。シートに身体を挟まれたり、ぶつけないように注意してください。



▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルト④を通します。

シート背後にラゲッジルームカバー 収納リール(▷231 ページ)を取り 付けてあるときは、テザーベルト④ がバックレストとラゲッジルームカ バー収納リールの間を通るようにし ます。

↑ 警告

サードシートにチャイルドセーフティシートを装着するときは、テザーフック③をバックレスト背面のストラップにかけないでください。チャイルドセーフティシートが正しく固定できないため、事故のとき、けがをするおそれがあります。

▶ テザーフック③をテザーアンカー② にかけます。 以下を確認してください。

- テザーフック③がテザーアンカー② にかかっている
- テザーベルト④がねじれていない
- ラゲッジルームカバー収納リールを 装着しているときは、テザーベルト ④がバックレストとラゲッジルーム カバー収納リールの間を通っている
- ▶ バックレストを垂直に近い角度に戻して確実にロックします。
 - セカンドシートは、前側のロックインジケーターが隠れていて、後側のロックインジケーターが少し見えている状態のときにのみロックされています(▷93ページ)。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを少し 下げます。
 - テザーベルト④の動きが妨げられて いないことを確認してください。
- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に従い、デザーベルト④を締めます。

装着できる ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置には、下表のカテゴリーおよびサイズ等級に属している、ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着できます。

| カテゴリー(適応体重) | キャリコッ ト (携帯式 ベッド) | 0 (10kg まで) | 0+ (13kg まで) | $I (9 \sim 18 kg)$ | | |
|------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--|
| サイズ等級 (装着器具 タイプ) | F (ISO/L1) G (ISO/L2) | E (ISO/R1) | C (ISO/R3) D (ISO/R2) E (ISO/R1) | C (ISO/R3) D (ISO/R2) | A (ISO/F3) B (ISO/F2) B1 (ISO/F2X) | |
| 左右 セ カ ン ド シート | 装着するこ とはできま せん。 | ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応であれば、 固定装置で装着することができます。 | | | ユニバーサ ル(汎用) ISO-FIX 対 応 で あ れ ば、固定装 | |
| サードシート | | 装着することは | できません。 | | 置で装着することができます。 | |

詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

チャイルドプルーフロック

⚠ 警告

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

⚠ 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、子 供が火傷をするおそれがあります。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する



リアドアのチャイルドプルーフロック を設定すると、車内のドアレバーを引 いてもリアドアが開かなくなります。

- ▶ 設定するときは、レバーを設定側② に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、チャイルドプルーフロックが設定されていることを確認します。
- ▶ 解除するときは、レバーを解除側① に操作します。
- チャイルドプルーフロックが設定 されていても、車が解錠されている ときは、車外のドアハンドルでリア ドアを開くことができます。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



リアドアのスイッチによるリアドアウインドウ操作ができなくなります。

▶ スイッチ①を押して、押された状態 にします。

リアドアのスイッチからはリアド アウインドウが操作できなくなり ます。

- ▶ 解除するときは、スイッチ①を押して、押されていない状態にします。
- チャイルドプルーフロックの設定/ 解除にかかわらず、運転席ドアのス イッチではリアドアウインドウを操 作できます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
 - アダプティブブレーキランプ
 - ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
 - EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)

安全上の重要事項

↑ 警告

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車との車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備は 事故の危険性を低減するものではあり ません。また、各システムの機能には 物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせ て常に慎重に運転してください。周囲 の交通状況に注意しながら、十分な車 間距離を確保してください。

i 走行安全装備は、タイヤが路面に 十分接地しているときにのみ、十分 な効果を発揮します。タイヤに関 する情報やタイヤの摩耗については 「タイヤとホイール」をご覧くださ い(▷259 ページ)。 雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤやスノーチェーンの装着をお勧めします。このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

警告

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASと ESP®の機能も解除されます。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

↑ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- I ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連 続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- 1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

⚠ 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなる おそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- **i** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

アダプティブブレーキランプ

約 25km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個別のタイヤにブレーキをかけたり、エンジンの出力を制御して、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

この車には、4 輪駆動システムのため に専用に開発された 4-ESP® が装備さ れています。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 (夏) が点滅したときは、ESP® が作 動しています。

ESP® 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 警告

ESP® 表示灯 <u>夏</u> が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転 してください。

車輪が空転したり、車が横滑りする おそれがあります。

↑ 警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- I ESP® が故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- ブレーキダイナモ上で車輪を動か すときは、約10秒以内にしてくだ さい。また、イグニッション位置を 0か1にしてください。ブレーキ システムや駆動系部品を損傷するお それがあります。
- ダイナモメーターを使用して点検 などを行なうときは、必ず 2 軸ダ イナモメーターを使用してくださ い。ダイナモメーターを使用する前 には、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に連絡してください。

ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。

i エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のア プローチを走行しているときなど に、マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警告 メッセージが表示され、ESP® 表示 灯 (夏) や ESP® オフ表示灯 [磊]、 ABS 警告灯 (⑩) が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、故障 / 警告メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

1 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESP®が作動することがあります(走行中にESP®表示灯 (豆)が点滅したままになります)。

↑ ABS が故障して ABS 警告灯 回 が点灯しているときは、ESP® の機能も解除されています。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

この車には、4 輪駆動システムのため に専用に開発された 4ETS が装備され ています。

ESP®の機能が解除されている場合でも、ETSの機能は解除されません。

↑ 警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETS が適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

ESP® の機能の解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常 に待機状態になります。

以下のような状況では、ESP® の機能 を解除したほうが走行しやすい場合が あります。

- スノーチェーンを装着して走行する
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除します。

↑ 警告

ESP® の機能を解除したときは、必ず 路面の状況に応じた速度で慎重に運 転するとともに、以下の操作は絶対 に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

警告

ESP® の機能を解除する必要がなく なったときは、ESP® を待機状態にし てください。車が不安定な状況になっ たときに、車両操縦性や走行安定性を 確保しようとすることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

 ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。

- エンジンの出力制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- 駆動輪が空転した場合、ブレーキ 制御による駆動輪の確保は行なわ れます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときに タイヤの空転や横滑りを検知すると、 ESP®表示灯 🎅 が点滅しますが、 ESP® は作動しません。



ESP® の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP® オフスイッチ①を押します。

メーターパネルの ESP® オフ表示 灯「靐」が点灯します。

ESP® を待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、 再度 ESP® オフスイッチ①を押し ます。

ESP® が待機状態になり、メーター パネルの ESP® オフ表示灯 [幕] が 消灯します。

🧸 ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 [臺] が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。 ESP® 表示灯 [臺] と ESP® オフ表示灯 [臺] が点灯しているときは、故障のため、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

FBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を検知・制御し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

⚠ 警告

EBD に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、急ブレーキ時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

盗難防止システム*

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

キーレスゴー * によりイモビライザー を作動させる

▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。

- ドアが開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、車を施錠した後、エマージェンシーキーを使用して運転席ドアを解錠し、開いたときも作動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で施錠します。

表示灯①が点滅し、約10秒後に待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯①が点滅を続けます。

システムを解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

警報を停止する

キーによる操作

- ▶ エンジンスイッチにキーを差します。
 または
- ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。

キーレスゴー * による操作

▶ キーが左右側アンテナの検知範囲 (▷67ページ)にあるときに、キー がある側のドアハンドルに触れる か、テールゲートハンドルを引き ます。

または

▶ キーがテールゲート側アンテナの検 知範囲(▷67ページ)にあるとき に、テールゲートのハンドルを引き ます。

または

- ▶ キーが車室内アンテナの検知範囲 (▷67ページ)にあるときは、エン ジンスイッチに取り付けたキーレス ゴースイッチを押します。
- ドアやテールゲートを開けられたり、ボンネットのロックを解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。
- システムを待機状態にするときは ボンネットが完全に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- ・システムが待機状態のときに車内からドアやテールゲートを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

けん引防止機能

盗難防止警報システムが待機状態のとき、車が傾いたことを検知すると、 けん引防止機能が作動し、サイレンと 非常点滅灯の点滅による警報が作動 します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠します。

約30秒後にけん引防止警報機能が待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠します。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防ぐため、以下のような状況 で車を施錠する場合は、けん引防止機 能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 運搬するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にけん引防止機能の設定を表示させます (▷168 ページ)。
- ▶ ステアリングの ☐ を押し、"オフ"を選択します。

けん引防止機能が解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

または

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▼ マルチファンクションディスプレイ にエンジン停止時の表示の設定を表示させます(▷164ページ)。
- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

マルチファンクションディスプレイ に " ケンインボウシ ケイホウ オン " と表示され ます。

" ケンインボーウシ ケイホウ 打 " と表示されたときは、けん引防止機能が解除されています。そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠してください。

- ▶ 【十】または [一] を押します。
 マルチファンクションディスプレイに "ケンイン木" ウシケイ木ウ オフ " と表示され、けん引防止機能が解除されます。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠します。

けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作を行な うまで解除されたままになります。

- 車を解錠したとき
- ドアを開閉したとき
- 車を施錠したとき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

室内センサー

室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、 室内センサーが作動し、サイレンと非常点滅灯の点滅による警報が作動します。例えば、ウインドウが割られたり、 車内に腕を伸ばしたときなどに警報が 作動します。

システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室内センサーの誤作動を防止するために以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウが完全に閉じて いること
 - ベンチレーションウインドウ* が閉じていること
 - パノラミックスライディングルーフ*が完全に閉じていること
 - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

約40秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠します。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態に しておくとき
- ベンチレーションウインドウ*を 少し開いた状態にしておくとき
- パノラミックスライディングルーフ*を少し開いた状態で車から離れるとき
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▼マルチファンクションディスプレイに、室内センサーの設定を表示させます(▷168ページ)。
- ▶ ステアリングの ☐ を押し、"オ フ"を選択します。

室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠します。

または

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに、エンジン停止時の表示の設定を表示させます(▷164ページ)。
- ★ を押し、" シッナイセンサ " を選択します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

マルチファンクションディスプレイに "シツナイセンサ オン" と表示されます。

" シッナイセンサ オフ " と表示されたときは、室内センサーが解除されています。そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で施錠してください。

室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠します。

室内センサーが解除されます。

室内センサーは、以下の操作を行なう まで解除されたままになります。

- 車を解錠したとき
- ドアを開閉したとき
- 車を施錠したとき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

.. 235

| ‡ 64 |
|------------------------|
| ドア 74 |
| テールゲート・・・・・・ 76 |
| イグニッション位置 82 |
| シート 84 |
| ステアリング 97 |
| ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・99 |
| メモリー機能 103 |
| シートベルト・・・・・・・104 |
| ライト109 |
| ワイパー118 |
| パワーウインドウ 122 |
| 走行と停車128 |
| オートマチックトランスミッション |
| 137 |
| メーターパネル・・・・・・ 146 |
| マルチファンクション |
| ディスプレイ148 |
| 走行装備173 |
| エアコンディショナー201 |
| パノラミック |
| スライディングルーフ216 |
| 荷物の積み方 / 小物入れ 220 |

室内装備



丰一

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェ ンシーキーを収納しています。

警告

• 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチ*を押すことによりエンジンが始動し、事故の原因になります。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ・盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 車を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作 * を行なうと、作動しな かったり、誤作動するおそれがあり ます。
- 磁気を発生する電化製品の近くに キーを置かないでください。
- 1 キーの電池が消耗すると操作時に キーの表示灯が点灯せず、リモコン 操作やキーレスゴー操作*ができ なくなりますが、エンジンスイッチ にキーを差し込むことによるイグ ニッション位置の選択とエンジンの 始動はできます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

リモコン機能



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 施錠ボタン
- ② テールゲート開閉ボタン *
- ③ 解錠ボタン

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- テールゲートの開閉 *
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷125、126ページ)。

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。

キーレスゴー装備車は、エンジンスイッチにキーを差し込んでいない状態で、イグニッション位置がののときに、上記の操作が行なえます。

解錠する

▶ 解錠ボタン③を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム*(▷57ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能が作動し ます(▷71ページ)。

施錠する

▶ 施錠ボタン①を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム*(▷57ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。また、アンサーバック機能が作動し

車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

テールゲートを開く *

ます (⊳71 ページ)。

▶ テールゲートが開き始めるまで、 テールゲート開閉ボタン②を押し 続けます。

テールゲートが自動で開きます。

↓ リモコン操作でテールゲートを開くときは、後方や上方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。

テールゲートを閉じる *

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 テールゲート開閉ボタン②を押し続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↓ リモコン操作でテールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 事が施錠されているときにテール ゲート開閉ボタン②を押すと、テー ルゲートだけが解錠されて開きま す。その状態でテールゲート開閉ボ タン②を押すと、テールゲートが閉 じ、施錠されます。
- リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
 - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す(キー レスゴー装備車)
- 車のバッテリーがあがったとき は、キーの電池が正常でもリモコン 操作はできません。

リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定できます。

▶ 施錠ボタン①と解錠ボタン③を同時 に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では、以下のように作動します。

- 解錠ボタン③を押すと、運転席ドアと燃料給油フラップのみが解錠され、盗難防止警報システム*(▷57ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。
 - また、アンサーバック機能が作動します (▷71 ページ)。
- 続けて約40秒以内に解錠ボタン ③を押すと、助手席ドア、リア ドア、テールゲートが解錠され、 非常点滅灯が1回点滅します。
 - また、アンサーバック機能が作動します (▷71 ページ)。
- i 車両の近くでリモコン機能の切り 替えを行なうと、キーの解錠ボタン または施錠ボタンを押したときに、 車両も解錠または施錠されます。

初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 解錠ボタン ③ と施錠ボタン ① を同時に約 6 秒間押し続けます。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で解錠 すると、以下のライトが点灯します。


- 車幅灯
- ヘッドライト
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 点灯してから約40秒経過したとき
- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーが車室内にあるときに、キーレスゴースイッチを押したとき(キーレスゴー装備車)

この機能の設定と解除については (▷162ページ)をご覧ください。

キーレスゴー*



- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ テールゲート側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。

キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときは、キーとドアハンドルまたはテールゲートとの距離は約 1m 以内にしてください。

- 1 エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、キーレスゴー操作はできません。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーが左右側アンテナの検知範囲①② にあるとき

- キーがある側のドアハンドルに触れると車の解錠ができます。
- キーがある側のドアハンドルのキー レスゴースイッチを押すと車の施錠 ができます。

キーがテールゲート側アンテナの検知 範囲③にあるとき

- テールゲートハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くこ とができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチ*を押して、車を施錠することができます。
- 十一の位置によっては、キーが検 知範囲にないときも、テールゲー トハンドルを引くことでテール ゲートのみが解錠して開くことが あります。

キーが車室内アンテナの検知範囲④に あるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷83ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷130 ページ)。
- 1 キーの位置によっては、キーがドア 付近やルーフ上、ボンネット上などの 車外にあるときも、車室内アンテナに キーが検知されることがあります。

⚠ 警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、その他の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作で車を解錠/施錠するときやテールゲートを開閉するとき、エンジンを始動するときなどは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内にあるときや、 キーの位置によっては、車外にキー があるときも、キーレスゴースイッ チを押すことにより、エンジンが 始動するなど、事故の原因になり ます。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- ↓ キーが左右側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠 / 解 錠したり、エンジンを始動すること はできません。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲内にキーがあるときは、キーを携帯していない人でも、車を施錠/解錠したり、エンジンを始動できます。
- 車のバッテリーがあがったときは、キーの電池が正常でもキーレスゴー操作はできません。

解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム*(▷57ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能が作動し ます (▷71 ページ)。

解錠時の設定の切り替え



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶ 施錠ボタン①と解錠ボタン②を 同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

このときは、以下のように作動します。

- ▶ 運転席ドアハンドルに触れます。 運転席ドア、燃料給油フラップが 解錠され、盗難防止警報システム * (▷57ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

初期設定に戻す

- ▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 約 6 秒間施錠ボタン①と解錠ボタン②を同時に押し続けます。
- 前 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
 - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す
- 設定を切り替えたときも、運転席 以外のドアのドアハンドルの裏側に 触れることで、すべてのドアとテー ルゲート、燃料給油フラップを解錠 することができます。

施錠する



右側フロントドア

▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ①を押します。

または



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押します。

テールゲートが閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム*(▷57ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーが車室内にあるときは、ドアハンドルやテールゲートのキーレスゴースイッチ*で施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーガシャナイニアリマス!"または "キータケンチデキマセン"と表示されることがあります。

ただし、以下の場合は、施錠することができます。

- もう1本のキーが左右側アンテナの検知範囲にあるときにキーがある側のドアハンドルのキーレスゴースイッチを押したとき
- もう1本のキーがテールゲート側アンテナの検知範囲にある ときにテールゲートのキーレス ゴースイッチを押したとき
- ① いずれかのドアが開いているときに、閉じているドアのドアハンドルのキーレスゴースイッチまたはテールゲートのキーレスゴースイッチ*を押すと、マルチファンクションディスプレイに"ロック/タメ ドアラ トジテクダサイ"と表示されます。

テールゲートを解錠して開く(EASY-PACK自動開閉テールゲート非装備車)

- ▶ テールゲートハンドルを引きます。
 - テールゲートのみが解錠されます。
- ▶ テールゲートを引き上げます。

テールゲートを解錠して開く(EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車)

▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されて自動 で開きます。

アンサーバック機能

リモコン機能またはキーレスゴーで車 両を施錠したときに、確認音が 1 回鳴 ります。

仕様により、車両を解錠したときに確認音が 1 回鳴り、車両を施錠したときに確認音が 3 回鳴る場合があります。

この機能の設定と解除については (▷166ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーのトラブル

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷312 ページ)。

キーが故障している。

- ▶ 非常時の解錠 / 施錠 (▷312 ページ) に記載されている方法で車両を 施錠するか、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴー操作で解錠 / 施錠できない。

長い時間キーレスゴーで解錠しなかったため、キーレスゴーの機能が停止 している。

▶ ドアハンドルを2回引いて、キーをエンジンスイッチに差し込んでください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席 ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。 リモコン操作ができないとき:
- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷315ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。

キーを紛失した。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。
- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

エマージェンシー キーを紛失した。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

| L | = | \rightarrow | ш | п |
|---|---|---------------|---|---|
| г | ノ | / | J | L |
| | | | | |

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

キーによるエンジン始動ができない。

バッテリーの電圧が低下している。

▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止して から再度エンジンスイッチをまわしてください。

それでもエンジンスイッチがまわらないとき:

▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。

または

▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷339 ページ)。

または

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ステアリングロックが効いている。

▶ ステアリングを軽く左右にまわしながら、エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。

キーが車内にある状態で、キーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。

ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。

▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。


▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

⚠ 警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険 がないことを運転者が確認してく ださい。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

車外からのドアの開閉



開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。

車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず車を施錠してください。

車内からのドアの開閉



開く

▶ ドアレバー②を引きます。 ドアが施錠されているときはロックノブ①(▷75ページ)が上がり、

閉じる

解錠されます。

- ▶ インナーグリップ③を持って確実に 閉じます。
- 動手席のドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます(▷303ページ)。

車内からの解錠 / 施錠

⚠ 警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意してください。

- ! 施錠後は、ロックノブが完全に下がっていることを確認してください。
- ! ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

ドアごとに解錠 / 施錠する



解錠する

▶ ドアレバー②を引きます。
このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ①を押し込みます。

ドアロックスイッチ



右側フロントドア

車内から、すべてのドアとテールゲートをスイッチ操作で解錠 / 施錠できます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)①を 押します。

施錠する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を押します。

以下の場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠できません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき
- ドアロックスイッチにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。
- ドアロックスイッチで燃料給油フラップの解錠 / 施錠はできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

i 運転席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチで運転席ドア 以外のドアとテールゲートの解錠 / 施錠ができます。

車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、 ドアとテールゲートを自動的に施錠し ます。

この機能の設定と解除については (▷165ページ)をご覧ください。

- ■車速感応ドアロックを設定した状態で、車を移動したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターで車を点検するときは、イグニッション位置を0にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠されたドアをドアロックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエンジンを再始動するまで、車速感応ドアロックは作動しません。
- 車速感応ドアロックにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。

テールゲート

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

↑ 警告

- テールゲートを開くときは、テールゲートの動きに注意してください。テールゲートのすぐ後方にいると、テールゲートに接触して、けがをするおそれがあります。
- テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意し てください。車の周りに子供がいる ときは、特に注意してください。

↑ 警告

- EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車は、テールゲートが開閉しているときに、身体や物が挟まれそうになったり、接触しそうになったときは、ただちに以下のいずれかの操作を行なってください。テールゲートの作動が停止します。
 - ◇ テールゲートハンドルを引く
 - ◇ キーのテールゲート開閉ボタン を押す
 - ◇運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
 - ◇ テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
 - ◇ テールゲートのキーレスゴース イッチ*を押す
- ラゲッジルームに乗車しないでく ださい。事故などのとき、けがを するおそれがあります。

子供などがラゲッジルームに閉じ 込められないように注意してくだ さい。

- 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、テールゲートに雪が積もっているときも同様に注意してください。

- テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- i EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートが自動で開いているときに障害物との接触を感知すると、テールゲートはその位置で停止します。
- (i) EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートが自動で閉じているときに挟み込みを感知すると、警告音が鳴り、テールゲートが停止して、全開位置または設定された開口角度(▷80ページ)まで開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

EASY-PACK 自動開閉テールゲート 非装備車

テールゲートの開閉



テールゲートを開く

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。
- ▶ テールゲートを引き上げます。



テールゲートを閉じる

- ▶ 凹部①に手をかけてテールゲートを 引き下げます。
- ▶ 外側からテールゲートを軽く押さえます。

クロージングサポーターが作動し て、テールゲートが閉じます。 ▶ 必要であれば、リモコン操作または キーレスゴー操作により車を施錠し ます。

EASY-PACK 自動開閉テールゲート 装備車

車外からのテールゲートの開閉



テールゲートを開く

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。

テールゲートが自動で開きます。

または

▶ テールゲートが開きはじめるまで、キーのテールゲート開閉ボタン (▷65ページ)を押し続けます。

テールゲートが自動で開きます。



EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車

テールゲートを閉じる

▶ テールゲートクローザースイッチ①
を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

または

▶ テールゲートがいっぱいまで開いているときに、テールゲートが閉じ始めるまで、キーのテールゲート開閉ボタンを押し続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

- ▶ 必要であれば、リモコン操作または キーレスゴー操作により車を施錠し ます。
- 完全に停車していないときは、 テールゲートクローザースイッチ① でテールゲートを閉じることはできません。

テールゲートを閉じて車を施錠する (キーレスゴー装備車)

▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム*(▷57ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

- ↓ キーがテールゲート側アンテナの 検知範囲にないときに、テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押すと、テールゲートが少し閉じた後に停止します。また、完全に閉じても施錠されません。
- i いずれかのドアが開いているときにテールゲートのキーレスゴースイッチ②を押すと、テールゲートは少し閉じた後停止します。このときは、マルチファンクションディスプレイに"ロック/タメ ドアヲ トジテクダサイ"と表示されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車内からのテールゲートの開閉



解錠された状態で停車しているときは、運転席ドアのスイッチでテール ゲートを開閉することができます。

テールゲートを開く

▶ テールゲートが開き始めるまで、テールゲートスイッチ①を引き続けます。
テールゲートが自動で開きます。

テールゲートを閉じる

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと き、テールゲートスイッチ①を押し 続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

完全に停車していないときは、テールゲートスイッチ①でテールゲートを開閉することはできません。

テールゲートの開口角度の設定

上方に十分な空間がないところなどでテールゲートを開くときのために、 テールゲートの開口角度を設定できます。

開口角度を設定する

- ▶ テールゲートが開閉しているとき に、以下のいずれかの操作を行なっ て、設定したい角度でテールゲート を停止させます。
 - テールゲートハンドルを引く
 - キーのテールゲート開閉ボタン を押す
 - 運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
 - テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
 - テールゲートのキーレスゴース イッチ*を押す
- ▶ 確認音が 1 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度が設定されます。

次にテールゲートを開いたときは、設定された開口角度で停止します。

開口角度の設定を解除する

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ 確認音が 2 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度の設定が解除されます。

テールゲートの角度によっては、 その開口角度に設定できないことが あります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

テールゲート内側のレバーでの解錠



テールゲート内側のレバーで、テールゲートを解錠して開くことができます。

テールゲートを開く

- ▶ レバー①を矢印②の方向に押しながら、矢印③の方向に引き上げます。
 テールゲートのロックが解除されます。
- ▶ レバー①を引き上げたまま、テール ゲートを後方へ押し上げます。

⚠ 警告

EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートを開くときに大きな力が必要になります。テールゲートが不意に下がってきて、身体を挟まないように注意してください。

■ 盗難防止警報システム装備車では、 リモコン操作やキーレスゴー操作 * で施錠した後に、レバー①でテール ゲートを解錠して開くと、盗難防止 警報が作動します。 以下のいずれかの操作をすると、警 報が停止します。

- キーのいずれかのボタンを押す
- キーをエンジンスイッチに差し 込む

キーレスゴー装備車は、以下のいず れかの操作を行なっても、警報が停 止します。

- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷67ページ)にあるときに、キーがある側のドアハンドルに触れるか、テールゲートハンドルを引く
- キーがキーレスゴーのテール ゲート側アンテナの検知範囲 (▷67ページ)にあるときに、テー ルゲートハンドルを引くか、テー ルゲートのキーレスゴースイッチ を押す
- キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷67ページ)にあるときに、キーレスゴースイッチを押す
- (1) EASY-PACK 自動開閉テールゲート装備車は、テールゲートのロックを解除してからテールゲートを開かないでいると、数秒後にテールゲートが自動的に閉じる場合があります。
- レバーでテールゲートを解錠して 開いても、ドアと燃料給油フラップ は解錠されません。
- ・レバーで解錠して開いた後に、 テールゲートを閉じると再び施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

イグニッション位置

↑ 警告

ごく短時間でも、車から離れるとき はエンジンスイッチからキーを抜い てください。また、子供だけを車内 に残さないでください。いたずらか ら車の発進、火災などの事故が発生 するおそれがあります。また、炎天 下では車内が非常に高温になり、熱 中症を起こすおそれがあります。

■ 走行中にエンジンを停止させない でください。エンジンブレーキが効 かなくなります。また、ブレーキや ステアリングの操作に非常に大きな 力が必要になります。

キーによるイグニッション位置の選択



イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキー をまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

| キーの位置 | イグニッション位置 |
|-------|---|
| 0 | 0:キーを差し込む / 抜く位置 |
| 1 | 1 : イグニッション位 置が 1 になります。 |
| 2 | 2 :イグニッション位 置が 2 になります。 |
| 3 | 3 :エンジンが始動します。 |

エンジンスイッチからキーを抜かずに 0の位置で長時間放置していると、キー がまわせなくなることがあります。こ のときは、キーをいったん抜き、再度 差し込んでからまわしてください。

- ▋┃バッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジン スイッチからキーを抜いてくだ さい。
- 介 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動でき なくなります。
- 🚹 異なる車両のキーを差し込んだと きも、エンジンスイッチをまわせる ことがありますが、イグニッション 位置の選択や、エンジンの始動はで きません。

キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択(キーレス ゴー装備車)



車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチ ①を押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ①を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

| キーレスゴー スイッチの操作 | イグニッション 位置 |
|-------------------|---------------------------------|
| 1 回押す | 0 から 1 になり ます。 |
| さらに 1 回押す | 1 から 2 になり ます。 |
| さらに 1 回押す | 2 から 0 になります。 |

1 エンジンを停止してイグニッション位置が 1 になったときに運転席ドアを開くと、イグニッション位置が 0 になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ①を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- 車室内にキーがないときにキーレスゴースイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイに "キーチケンチデギヤン" と表示されます。

キーレスゴースイッチの取り外し



キーレスゴースイッチ①を取り外し、エンジンスイッチ②にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置を選択できます。

i 上記の操作は、シフトポジションが **P** のときにのみ可能です。

- キーレスゴースイッチは、通常は駐車時でも取り外す必要はありません。
- ► エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。

シート

フロントシート

フロントシートには以下の 2 種類があ ります。

| 名称 | ページ |
|-------------|-----|
| 4 ウェイパワーシート | 86 |
| メモリー付パワーシート | 87 |

↑ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもシート位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、けがをするおそれがあります。

企警告

運転席シートは、必ず停車しているときに調整してください。走行中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

シートの高さを不用意に調整すると、 けがをするおそれがあります。特に 子供は、シート調整スイッチを不用 意に操作してけがをするおそれがあ るため、以下のことに注意してくだ さい。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。

警告

シートの調整をするときは他の乗員 の身体が挟まれないように注意して ください。また、エアバッグに関す る注意もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷42ページ) をご覧ください。

⚠ 警 告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。


♠ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

- シートを前方に移動するときは、 ダッシュボードとシートの間に身 体を挟まれないように注意してく ださい。
- シートやシートヒーターの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
 - シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートは定期的に清掃すること をお勧めします。「日常の手入れ」 をご覧ください(▷279 ページ)。
 - シートの上に重い物を載せない でください。また、シートクッ ションの上にナイフや工具など の鋭利な物を置かないでくださ い。シートは、できるだけ人を 乗せるためだけに使用してくだ さい。

- シートヒーターの使用中は、布 やコート、バッグ、シートカバー、 チャイルドセーフティシートな どにより、シートを覆わないで ください。
- 上 左右セカンドシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動するときは、セカンドシートに接触しないように注意してください。シートを損傷するおそれがあります。
- ↓ シートを調整するときは、ヘッド レストがルーフ内張りやアシストグ リップ、サンバイザーなどに接触し ないように注意してください。
- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。

4 ウェイパワーシートの調整



右側フロントシートのスイッチ、レバー

シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①~③の 方向に操作します。

シートの前後位置は、レバーを④の 方向に引いたままシートを前後に動 かして調整します。

| 矢印の 方向 | 調整内容 |
|-----------|-------------|
| | シートクッションの角度 |
| 2 | シートの高さ |
| 3 | バックレストの角度 |
| 4 | シートの前後位置 |



ヘッドレストの高さを調整する

▶ 高くするときは、ヘッドレストを引き上げます。


低くするときは、ロック解除ボタン①を押しながらヘッドレストを 下げます。



ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印の方向に動かします。

メモリー付パワーシートの調整




左側フロントシートのスイッチ

シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①~⑤の 方向に操作します。

| 矢印の 方向 | 調整内容 |
|-----------|-------------|
| | ヘッドレストの高さ |
| 2 | バックレストの角度 |
| 3 | シートの前後位置 |
| 4 | シートクッションの角度 |
| 5 | シートの高さ |

- 助手席の前後には物を置かないでください。PRE-SAFE®が作動して助手席が適正な位置に自動的に調整されるときに、シートの移動の妨げになります。
- PRE-SAFE®(▷41 ページ)が作動すると、助手席シートはエアバッグの作動に対して適正な位置に自動的に調整されます。






ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印の方向に動かします。

マルチコントロールシートバック*



フロントシートのサポートを調整しま す。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に調整できます。

スイッチは運転席 / 助手席のシート下部にあります。

シートクッション前部のサポートを調整する

▶ スイッチ④を前方または後方に操作します。

ランバーサポートを調整する

腰部のサポートを調整できます。

- ▶ スイッチの [+] または [-] を押して、サポートの強さを調整します。
- ▶ サポートの位置を下げるときは、ス イッチ③を押します。
- ▶ サポートの位置を上げるときは、ス イッチ②を押します。

バックレスト横方向のサポートを調整 する

- ▶ スイッチ①を左右に操作します。
- i スイッチを操作しても調整できないときは、バックレストのエアタンクの圧力が低下しています。エンジンを始動してから再度調整してください。

セカンドシートとサードシート

⚠ 警告

シートを調整したときは、シートが 確実に固定されていて、バックレス トが垂直に近い角度で固定されてい ることを確認してください。

左右のセカンドシートを調整したときは、セカンドシートのロックインジケーター(▷93ページ)の状態を確認してください。

バックレストが確実に固定されていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにバックレストが前方に動き、致命的なけがをするおそれがあります。

シートの調整をするときは、他の乗 員の身体や物などが挟まれないよう に注意してください。

左右セカンドシートの前後位置の調整



- ▶ 調整レバー①を矢印の方向に引きながら、シートを前後に動かします。
- ▶ 調整レバー①から手を放します。 シートが固定されます。
- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。

バックレストの角度の調整



左右セカンドシート



サードシート

- ▶ シートに乗車した状態で、調整レバー①を矢印の方向に軽く引いたままバックレストの角度を調整します。
- サードシートのバックレストは、 シートに荷重がかかっていないとき にレバー①を矢印の方向に引くと、 バックレストが前方に倒れ、シート クッションが起き上がります。

♠ 警告

セカンドシートのバックレストの角度を調整するときは、以下の点に注意してください。シートクッションが床面まで下がり、身体を挟んでけがをするおそれがあります。

- セカンドシートに乗車し、シート 後方に荷重をかけた状態で調整し てください。
- 調整レバー①はいっぱいまで引かないでください。必ず軽く引いて 操作してください。
- バックレストの角度を調整しているときにバックレストを後方から押さないでください。

↑ 警告






セカンドシートに乗車しているときは、シートクッションの横や下、アーム部分(イラストの×印の部分)などに手や指などを入れないでください。

シートクッションが床面まで下がったときに、手や指などが挟まれ、けがをするおそれがあります。

中央セカンドシートの調整

バックレストを前方に倒すと、アーム レストとして使用できます。



アームレスト位置にする

- ▶ ヘッドレストを最も低い位置にします。
- ▶ ストラップ①を矢印の方向に引きます。
- ▶ バックレスト②を、シートクッション③に重なるまで前方に倒し、確実にロックします。



アームレスト位置

バックレストを元の位置に戻す


▶ ストラップ①を矢印の方向に引きながらバックレスト②を後方に起こし、確実にロックします。

ヘッドレストの調整

魚 警告

乗車するときは、必ずヘッドレストを取り付け、ヘッドレストを引き上げてください。衝突時に重大なけがをするおそれがあります。

ヘッドレストの高さの調整



左右セカンドシート



サードシート

ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレストを引き上げます。

ヘッドレストを低くする

▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを押し下げます。

ヘッドレストの角度の調整

左右セカンドシートのヘッドレストは 角度の調整ができます。

中央セカンドシートとサードシートの ヘッドレストは、角度の調整はできま せん。

▶ ヘッドレストの下側を押して / 引いて調整します。

ヘッドレストの脱着

⚠ 警告

乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。衝突時に重 大なけがをするおそれがあります。

左右セカンドシートのヘッドレスト

ヘッドレストを取り外す

▶ シート位置を最も後方の位置にして、バックレストを前方に倒します(▷88ページ)。



左右セカンドシート

▶ ロック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを取り外します。

ヘッドレストを取り付ける

- ▶ シート位置を最も後方の位置にして、バックレストを前方に倒します(▷88ページ)。
- ▶ 切り欠きのある支柱が左側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

中央セカンドシートのヘッドレスト

ヘッドレストを取り外す

▶ ロック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを取り外します。

ヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きのある支柱が右側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

警告



中央セカンド シートに乗車してい 乗車してい 中央セカンド員 いっときは、中央セカナ背面の ストラップ

②を引かないでください。中央セカンドシートが前方に移動してシートクッションが床面まで下がり、身体を挟んでけがをするおそれがあります。

サードシートのヘッドレスト

ヘッドレストを取り外す

- ▶ バックレストを前方に傾けます。
- ▶ ロック解除ボタン①を押しながら ヘッドレストを取り外します。

ヘッドレストを取り付ける

- ▶ バックレストを前方に傾けます。
- ▶ 切り欠きのある支柱が右側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

サードシートへの乗車

左右セカンドシートのバックレストを 前方に倒し、セカンドシートを前方に 移動することにより、サードシートへ の乗り降りを容易にします。

⚠ 警告

セカンドシートやサードシートに乗車するときは、左右セカンドシートが確実に固定されていて、バックレストが垂直に近い角度で固定されていることを確認してください。

左右のセカンドシートを調整したときは、セカンドシートのロックインジケーターの状態を確認してください。

バックレストが確実に固定されていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどにバックレストが前方に動き、致命的なけがをするおそれがあります。

サードシートに乗車する



▶ セカンドシートに乗車していないときに、レバー①を矢印の方向に軽く引きながら、バックレストを前方に倒します。

バックレストが前方に倒れ、シートが前方に移動して、シートクッションが床面まで下がります。



左右セカンドシートを前方に倒した状態

サードシートから車を降りる



▶ セカンドシート背面のストラップ① を矢印の方向に引きます。

バックレストのロックが解除され ます。

▶ バックレストを軽く前方に押します。

バックレストが前方に倒れ、シートが前方に移動して、シートクッションが床面まで下がります。



左右セカンドシートを前方に倒した状態

↑ 警告

セカンドシートに乗員が乗車しているときは、ストラップ①を引かないでください。セカンドシートのバックレストが前方に倒れ、シートが前方に移動してシートクッションが床面まで下がり、身体を挟んでけがをするおそれがあります。

左右セカンドシートを元の位置に戻す

▶ バックレストを後方に起こしてロックしてから、シート全体を後方に移動させます。

"カチッ"という音がして、シート がロックされたことを確認してくだ さい。

↑ 警告

走行する前にシートが確実にロックされていることを確認してください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、けがをするおそれがあります。

警告

サードシートに乗員が乗車している ときにセカンドシートを元の位置に 戻すときは、サードシートの乗員の 身体が挟まれないように注意してく ださい。

シートを操作するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。

ロックインジケーター



シートがロックされていない状態

セカンドシートを元の位置に戻したときは、ロックインジケーター①②の状態を確認してください。

ロックインジケーター①②が上図の状態のときは、シートはロックされていません。




シートがロックされている状態

ロックインジケーター①②が上図の状態のときは、シートがロックされています。

ロックインジケーターでの確認だけでなく、シートを前後に押して、確実にロックされていることを確認してください。

シートヒーター



イグニッション位置が 1 か 2 のときに使用できます。

シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごと に点灯するスイッチの表示灯の数が 変わり、シートヒーターの作動が切 り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、スイッチの表示灯を消灯させます。

| 点灯している 表示灯の数 | 作動内容 |
|-----------------|--|
| 3 | シートヒーターが 強で作動します。 約5分後に自動的 に中に切り替わり ます。 |
| 2 | シートヒーターが 中で作動します。 約10分後に自動的 に弱に切り替わり ます。 |
| 1 | シートヒーターが 弱で作動します。 約 20 分後に自動的 に停止します。 |
| 0 | 停止しています。 |

警告

シートヒーターを強で連続して使用しないでください。また、コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こすおそれがあります。

- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
 - 乳幼児、お年寄り、病人、体が 不自由な方
 - 皮膚の弱い方
 - 疲労の激しい方
 - 眠気をさそう薬を服用された方
 - 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートヒーターが停止することがあ ります。このときは表示灯が点滅し ます。電圧が回復すると、再び自動 的に作動し、表示灯が点灯します。

シートヒーターのトラブル

シートヒータースイッチの表示灯が 1 つまたはすべて点滅しているときは、シートヒーターが自動的に停止しています。多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

電圧が回復すると、シートヒーター は再び自動的に作動します。

シートベンチレーター



イグニッション位置が 1 か 2 のとき に使用できます。

シートベンチレーターを使用する

▶ シートベンチレータースイッチ① を押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとに点灯するスイッチの表示 灯の数が変わり、シートベンチレーターの作動が切り替わります。

| 点灯している 表示灯の数 | 作動内容 |
|-----------------|-----------------------------|
| 3 | シートベンチレー ターが強で作動し ます。 |
| 2 | シートベンチレー ターが中で作動し ます。 |
| 1 | シートベンチレー ターが弱で作動し ます。 |
| 0 | 停止しています。 |

シートベンチレーターを停止する

- ▶ シートベンチレータースイッチ① を押して、スイッチの表示灯を消灯 させます。
- リモコン操作でドアウインドウや パノラミックスライディングルー フ*を開くと、運転席のシートベンチレーターが強で作動します。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 シートベンチレーターが停止するこ とがあります。電圧が回復すると、 再び自動的に作動します。

シートベンチレーターのトラブル

シートベンチレータースイッチの表示 灯が1つまたはすべて点滅していると きは、シートベンチレーターが自動的 に停止しています。多くの電気装備が 使用されているために電圧が低下して います。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

電圧が回復すると、シートベンチレー ターは再び自動的に作動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ステアリング

⚠ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、事故を起こすおそれがあります。

警告


- 運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、エアバッグの作動を妨げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エアバッグの上にバッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼付しないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

警告

子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバー*を操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。

- ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリングの調整(手動式)




ステアリング位置を調整する

- ▶ ステアリングコラム下部のロック解除ハンドル①を手前に引きます。
 - ステアリングを前後上下に動かして 正しい位置に調整します。
- ▶ ロック解除ハンドル①を前方に押してロックします。

調整後は、ステアリングが確実にロックしていることを確認してください。

ステアリングの調整(電動式)



- ① 前後位置の調整
- ② 上下位置の調整

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを①の方向 に操作します。

上下位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向 に操作します。
- ① 仕様により、ステアリングの位置 は、運転席シートの位置やドアミ ラーの角度と併せて記憶させること ができます(▷103ページ)。

イージーエントリー *

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にする(キーレス ゴー装備車)

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じている状態で、エンジンスイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは、 運転席ドアを閉じてから1の位置 にする
- イグニッション位置が1のときは、運転席ドアを閉じて、2の位置にする

この機能の設定と解除については (▷166ページ)をご覧ください。

⚠ 警告

イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

挟まれそうになったときは、運転 席のメモリースイッチかポジショ ンスイッチ、ステアリング調整レ バーのいずれかを操作してくださ い。イージーエントリーの作動が 停止します。

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開いたときにイージーエントリーが作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。
- 1 ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないこ とがあります。

クラッシュセンサー連動機能

イージーエントリー機能を設定しているときは、事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。事故などのときに運転席ドアを開くと、イグニッション位置に関わらずステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ミラー

<u></u> 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分確認できるように調整してください。走行中に調整すると、事故を起こすおそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角 があります。車線変更をするときな どは、必ずルームミラーおよびドア ミラーで後方を確認してください。 また、肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

↓ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを 使用する場合は、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場にご相談 ください。ガラスクリーナーによっ ては、ルームミラーやドアミラー が変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整



▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

ドアミラー

⚠ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低く、リアデフォッガー (▷210ページ) を作動させたときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。
- 仕様により、ドアミラーの角度は、 運転席シートやステアリングの位置 と併せて記憶させることができます (▷103 ページ)。
- 運転席側ドアミラーは、ルーム ミラーに連動して防眩になります (▷101ページ)。

ドアミラーの角度調整



イグニッション位置が 1 か 2 のとき イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

ドアミラーの角度を調整する

- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ス イッチ②または③を押します。
 - スイッチの表示灯が点灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー調 整スイッチ①を操作してドアミラー の角度を調整します。
- ドアミラーの角度を調整しないま ま約 15 秒経過すると、ドアミラー 選択スイッチの表示灯が消灯し、角 度調整はできなくなります。

ドアミラーの格納 / 展開



に操作できます。

ドアミラーを格納する

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ④ を押します。

ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、ドアミラー格納 / 展開スイッ チ4を押します。
- ドアミラーは手で格納したり、展 開しないでください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開 してください。
- ドアミラーを格納 / 展開している ときは、身体や物が挟まれないよう に注意してください。車の周りに子 供がいるときは、特に注意してくだ さい。
- 洗車機を使用するときはドアミ ラーを格納してください。ドアミ ラーを損傷するおそれがあります。

施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で施錠するときにドアミラーも併せて格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (▷167ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたり、バッテリーがあがったときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を **1** にします。
- ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ④ を押します。


自動防眩機能

周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを受けると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能が作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。

シフトポジションが R のとき やフロントルームランプが点灯し ているときは自動防眩機能は解除 されます。

助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能



シフトポジションを **R** にしたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

助手席側ドアミラーの角度の記憶

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ③ を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ①で、助手 席ドアミラーを後退時に後方が確認 しやすい角度に調整します。

調整した角度が新たに記憶されます。

助手席側ドアミラーを記憶させてい た角度にする

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ③ を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ② を押したとき

- パーキングヘルプ機能が作動しているときは、助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯したままになります。

メモリー機能*

シート位置の記憶



左側フロントシートのスイッチ

フロントシートには、3 つの位置を記憶させることができます。

運転席シートでは、ステアリングの位置とドアミラーの角度も記憶させることができます。

▶ 正しいシート位置に調整します。

運転席では、さらにステアリングの位置、ドアミラーの角度を調整します。

ドアミラーの角度を調整するときは、イグニッション位置を **1** か **2** にしてください。

- ▶ メモリースイッチ "M" を押します。
- ▶ 約3秒以内にポジションスイッチ "1"、"2"、"3"のいずれかを押します。

"ピッ"という確認音が鳴り、そのポジションスイッチにシート位置などが記憶されます。

警告

子供だけを車内に残して車から離れないでください。スイッチを操作することでシートなどが動きだし、身体を挟まれるおそれがあります。

シート位置の呼び出し

↑ 警告

運転席シートのシート位置などの呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

▶ 呼び出したいポジションスイッチ "1"、"2"、"3"のいずれかを押し続 けます。

シートなどが動きはじめ、あらか じめ記憶させた位置になると停止 します。

- ! バックレストを大きく後ろに傾けているときは、記憶位置を呼び出す前に、バックレストを起こしてください。
- 安全のため、ポジションスイッチ から指を放すとシートなどは停止し ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シートベルト

シートベルトの着用

⚠ 警告

シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。

- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケット に入れたとがった物やこわれやす い物にシートベルトをかけないで ください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。

- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身体 の間にバックなどを挟み込まな いでください。
- シートベルトをドアに挟んだり、 鋭利な部分に当てないでください。
- シートベルトにたばこの火など、 熱いものを近付けないでください。
- バックル部分に異物を入れないで ください。
- シートベルトを分解したり、改造 しないでください。
- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時やブレーキ時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。 詳しくは(▷42 ページ)をご覧ください。
- チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。
- 乗員が装着しているシートベルトで荷物などを固定しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

汚れていたり損傷しているシートベルトや、事故で衝撃を受けたシートベルト、改造を受けたシートベルトは、適切な保護性能を発揮することができません。事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

シートベルトに汚れや損傷がない ことを定期的に確認してください。 損傷しているシートベルトや事故 などで衝撃を受けたシートベルト は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検し、必要であれば 交換してください。

- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇シートベルトを漂白したり、染色しない

シートベルトを着用する



- ▶ シートを調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー① からゆっくりと引き出します。
 - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート②の先端をバックル③に差し込みます。

フロントシートは、テンション自動調整機能を設定しているときは、シートベルトのテンションが自動的に調整されます。

- ▶ フロントシートは、必要であれば、 シートベルトの高さを調整します (▷107ページ)。
- ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル③ の解除ボタン④を押して、シート ベルトをゆっくり巻き取らせます。
- ↓ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション(締め付け具合)を調整します。

この機能の設定と解除については (▷167ページ)をご覧ください。

シートベルト着用警告

🍦 シートベルト警告灯

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにイグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告


走行速度が約25km/h以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて走行速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

助手席に重い荷物などを積んでいる と、エンジンがかかっているときに シートベルト警告が行なわれること があります。

フロントシートベルトの高さ調整



フロントシートベルトでは、高さを調整することができます。

シートベルトが首にかかったり、肩から外れないように高さを調整します。 高さは3段階に調整できます。

シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、ベルトアンカーをそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン① を押しながらベルトアンカーを下げます。

調整後はベルトアンカーが確実に ロックしていることを確認してくだ さい。

正しい運転姿勢

企警告

- バックレストと背中の間に物を挟 まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。




- ▶ 以下のことに注意して、シート③を 調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直 に調整している
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
- ▶ 以下のことに注意して、ヘッドレストを調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さ に調整され、後頭部がヘッドレ ストに支えられていることを確 認する
- ▶ 以下のことに注意して、ステアリン グ①を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト②を着用します。
 - シートベルトが身体に密着して いる
 - 肩を通るベルトが肩の中央にか かっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている

- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー付パワーシート装備車は、 メモリー機能でシートとステアリン グの位置、ドアミラーの角度を記憶 させます。
- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- ↓ シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れてシートが動くと、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ライト

ライトスイッチ



- 1 中国 左側パーキングライトが点灯2 PS+ 右側パーキングライトが点灯
- 3 すべてのライトが消灯
- 4AUTO周囲の明るさに応じて自動的に点灯 / 消灯
- 5 ②© 車幅灯、テールランプ、 ライセンスライトやス イッチなどの照明が点灯 し、表示灯⑦が点灯
- ⑥ ② ② の位置で点灯する ライトなどに加えて、 ヘッドライトと LED ド ライビングライトが点灯
- 7 車幅灯表示灯
- リアフォグランプ表示灯
- 車から離れるときはライトを消灯 してください。バッテリーがあがる おそれがあります。

- エンジンを停止した状態で、ライトを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。
- ライトスイッチを 図 の位置にしたまま、エンジンスイッチにキーが差し込まれていない状態やキーレスゴー操作 * でイグニッション位置を 0 にしている状態で運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " ライトチャケテクゲザイ!" と表示されます。

このときはライトを消灯してください。バッテリーがあがるおそれがあります。

i ヘッドライト / LED ドライビングライトが点灯しているときに、イグニッション位置を 2 以外にすると、ヘッドライト / LED ドライビングライトが消灯します。 さらにこの状態でイグニッション位置を0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

ライトスイッチ横の車幅灯表示灯 「巡」が点灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドライト / LED ドライビングラ イト

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを手動で点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

ヘッドライト / LED ドライビング ライトが点灯し、メーターパネルの ヘッドライト表示灯 ☑ が点灯し ます。

オートモードにする

- ▶ ライトスイッチを AUTO の位置にします。
 - 周囲が暗いとき、イグニッション位置を1にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが自動的に点灯し、ライトスイッチ横の車幅灯表示灯 [206] が点灯します。
 - エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドライト / LED ドライビングライトも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドライト表示灯「⑩」が点灯します。

↑ 警告

霧の中を走行するときにオートモードにしていると、ライトが自動的に点灯しなかったり点灯していたライトが消灯することがあるため、事故を起こすおそれがあります。霧の中を走行するときはライトスイッチを

② の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支援する機能です。ライトの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。

↑ 警告

ライトスイッチを Auro から ② の 位置にするときは、必ず停車してく ださい。ライトが一瞬消灯して事故 を起こすおそれがあります。

リアフォグランプ

リアフォグランプを点灯する

トが消灯します。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ライトスイッチが ② の位置のときに、ライトスイッチを引きます。
 リアフォグランプが点灯し、リアフォグランプ表示灯 8 が点灯しま

す。また、LED ドライビングライ

 リアフォグランプは、霧などの悪 天候で、十分な視界が確保できない とき以外には使用しないでくださ い。後続車の迷惑になります。

パーキングライト

暗がりでの駐車時に車の存在を知らせるため、車幅灯とテールランプだけを 点灯します。

パーキングライトを点灯する

イグニッション位置が **2** 以外のとき に点灯させることができます。

▶ ライトスイッチを PS+ または +PS の位置にします。

| 位置 | 作動内容 |
|-------------|--------------------|
| P <- | 右側のパーキングライト が点灯 |
| ←P € | 左側のパーキングライト が点灯 |

車外ライト消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- ヘッドライト
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯した車外ライトは、ドアやテール ゲートを開いて閉じた後、約 15 秒経 過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷163ページ)をご覧ください。

車外ライト消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を2にします。
- ライトが消灯するまでの時間は、 ドアやテールゲートを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。
- 1 エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、ライトは消灯します。


ヘッドライトウォッシャー

エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約 10 回操作すると、ヘッドライトウォッシャーが自動的に作動します。

- エンジンを停止するか、ヘッドライトを消灯させると、フロントウインドウウォッシャーを作動させた回数はリセットされます。
- ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

コンビネーションスイッチ

方向指示



- ① ヘッドライト(上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が 1 か 2 のときに点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に軽く操作します。

操作した側の方向指示灯が3回点滅します。

方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅し ます。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。 う方向指示灯を点滅させているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。

ヘッドライトの下向き / 上向きの切り 替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドライトが上向きで点灯し、 メーターパネルのハイビーム表示灯 ID が点灯します。

! 対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドライトを上向きで点灯しないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 ID が点灯します。

コンビネーションスイッチから手 を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。

非常点滅灯スイッチ①とメーター パネルの方向指示表示灯も点滅し ます。

非常点滅灯を消灯させる

▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。

- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。
- 1 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停止したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると、自動的に消灯します。
- i 非常点滅灯を点滅させているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯を消灯させるときは、非常点滅灯スイッチを押します。

ヘッドライトの内側が曇るとき


外気の湿度が高いときは、ヘッドライトの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してく ださい。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない 場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

ルームランプ



- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② サードシートルームランプスイッチ
- ③ 点灯モード選択スイッチ
- ④ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ

点灯モードの切り替え

自動点灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③を押して、スイッチが押されていない状態にします。

自動点灯モードになり、以下のときにフロントルームランプやセカンドシートルームランプ、サードシートルームランプ、ラゲッジルームランプ、テールゲート裏側のライトが点灯 / 消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
 この機能の設定と解除については (▷163ページ)をご覧ください。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作 * で解錠すると点灯し、約30秒後に消灯します。

- いずれかのドアまたはテールゲート を開くと点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアやテールゲートを閉じるとただちに消灯します。

ドアやテールゲートが開いたま まのときは、消灯しません。

- ◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアやテールゲートを 閉じると約 7 秒後に消灯します。
 - ドアやテールゲートを開いたままのときは、約5分後に消灯します。
- 車を施錠したときは、ルームラン プなどが消灯することを確認してく ださい。
- 点灯したセカンドシートルームランプは、ランプの前部を押すと消灯します。
- ↑ 点灯しているルームランプや読書 灯などは、リモコン操作またはキー レスゴー操作 * で施錠すると自動 的に消灯します。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、ルームライトなどは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを 抜く
- リモコン操作またはキーレス ゴー操作*で解錠する
- ドアまたはテールゲートを開く

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

フロントルームランプの点灯 / 消灯

フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ フロントルームランプスイッチ④を 押します。

フロントルームランプが点灯 / 消 灯します。

非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのときは、シートベルトテンショナーやエア バッグが作動すると、ルームランプが 自動的に点灯します。また、このとき は非常点滅灯も点滅します。

自動的に点灯したルームランプを消灯 する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
- または
- ▶ リモコン操作で解錠します。

または

▶ 点灯モード選択スイッチ③を押します。

フロント読書灯の点灯 / 消灯

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ フロント読書灯スイッチ①⑤を押します。

ルームミラー下側のフロント読書灯 が点灯 / 消灯します。

セカンドシートルームランプの点灯 / 消灯



右側のセカンドシートルームランプ

消灯します。

セカンドシートルームランプは左右リアドアウインドウの上方にあります。

セカンドシートルームランプを手動で 点灯 / 消灯する

- ▶ セカンドシートルームランプ①の前部(矢印の部分)を押します。
 セカンドシートルームランプが点灯 /
- せカンドシートルームランプを長時間点灯すると、セカンドシートルームランプが熱くなり、火傷をするおそれがあります。操作するときなどは注意してください。

サードシートルームランプおよびサー ドシート読書灯 * の点灯 / 消灯



サードシートルームランプはサード シートの上方にあります。

サードシートルームランプを手動で点 灯 / 消灯する

- ▶ サードシートルームランプスイッチ② (▷114ページ)を押します。 サードシートルームランプが点灯 / 消灯します。
- サードシートルームランプを点灯 / 消灯すると、ラゲッジルームランプ とテールゲート裏側のランプも点灯 / 消灯します。

サードシート読書灯 * を点灯 / 消灯 する

▶ サードシート読書灯スイッチ①②を 押します。

サードシート読書灯が点灯 / 消灯します。

フットウェルライト

フロントシートとセカンドシートの足元 * に乗降用のライトがあります。

フロントルームランプまたはサード シートルームランプを点灯させると、 明るく点灯します。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。
- イグニッション位置が2のときは 低い照度で点灯し、2以外の位置に すると約7秒後に消灯します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じると減光します。 ドアを開いたままのときは消灯しません。
 - ◇イグニッション位置が 2 以外の ときは、ドアを閉じると減光し、 約7秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

センターコンソールライト

ルームミラーの下部にあります。

車外ライトが点灯しているときに点灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドア下部のライト

ドア下部に乗降用のライトがあります。 ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

ドアミラー下部のライト

ドアミラー下部に乗降用のライトがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

いずれかのドアを開くと点灯し、 ドアを閉じると約7秒後に消灯し ます。

ドアを開いたままのときは、約30 秒後に消灯します。

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で解錠すると、約30秒間点灯します。

緊急時点灯機能

ルームランプの点灯モードを自動点灯 モードにしているときは、事故などの ときに大きな衝撃を受けると、ルーム ランプが自動的に点灯します。

自動的に点灯したルームランプを消灯 する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
 または
- ▶ キーの施錠ボタンを押した後に解錠 ボタンを押します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ワイパー

企警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- ウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付いたり、ワイパーブレードを損傷するおそれがあります。ウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャーを噴射してから使用してください。
- ↓ 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもフロントウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してフロントウインドウを清掃してください。
- ウインドウを拭くときなどは、必ずコンビネーションスイッチを停止の位置にしてください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ワイパーやウォッシャーを使用 するときは、歩行者に水しぶきや ウォッシャー液がかからないように 注意してください。

- 寒冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー装備車はイグニッション位置を0にしてください。

フロントワイパー



位置 作動内容 1 0 停止 2 ・・・・ オートモード [↑ レインセンサーが感知 した雨滴量や走行速度に 応じて、ワイパーの作動 が自動調整されます。 **3** ···· オートモード ∏ オートモードIよりも少 ない雨滴量で作動します。 ↑ レインセンサーが感知 した雨滴量や走行速度に 応じて、ワイパーの作動 が自動調整されます。 停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。 5 = 高速作動モード 停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になり ます。

ティップ機能 / フロント

ウインドウウォッシャー

の噴射

(6)

ワイパーを作動させる

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1回だけ作動させる

▶ コンビネーションスイッチを⑥の方向に軽く押します。

ウォッシャー液は噴射せずにワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- オートモードのとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ワイパーは、フロントドアを閉じて、他のシフトポジションにしたときに作動を再開します。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレインセンサーがあります。

- レインセンサー部にステッカーなどを貼付しないでください。レインセンサーが正しく機能しなくなります。
- ▼ フロントウインドウが濡れていないときは、コンビネーションスイッチを停止位置にしてください。フロントウインドウの汚れや光線の反射などでレインセンサーが誤作動し、ワイパーが作動するおそれがあります。

フロントウインドウウォッシャーの 噴射

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを矢印 ⑥の方向にいっぱいまで押し続けます。

その間ウインドウウォッシャー液が 噴射して、ワイパーも作動します。

- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 純正ウインドウウォッシャーには 油膜や汚れの付着を防ぐ効果があり ます。
- (i) 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。

リアワイパー



| 位置 | | 作動内容 |
|-----|-----|--------------------------|
| 1 | | ノブ |
| 2 5 | | テールゲートウインド ウウォッシャーの噴射 |
| 3 | ••• | リアワイパーの作動 |
| 4 | 0 | 停止 |



⑥ リアワイパーインジケーター

リアワイパーを作動させる

► イグニッション位置が 1 か 2 のと きにノブ①をまわして、3 の位置 に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動し、マル チファンクションディスプレイに、 リアワイパーインジケーター⑥が表 示されます。

- ↑ イグニッション位置が 2 でフロントワイパーが作動しているときにシフトポジションを R にすると、リアワイパーが以下のように作動します。
 - フロントワイパーが間欠作動の とき

間欠で作動します。

フロントワイパーが低速あるい は高速作動のとき 低速で作動します。

テールゲートウインドウウォッシャー を噴射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のときにノブ①をまわして、2 5 の位置に合わせて保持します。

その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーも作動します。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられている。ワイパーモーターの作動が停止している。

▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。

または

- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障している。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でワイパーの点検を受けてく ださい。

ウインドウウォッシャー液の噴射ノズ ルの角度が適切でない

ウインドウウォッシャー液がフロント ウインドウの中央に噴射されない。ウ インドウウォッシャー液の噴射ノズル の角度が適切でない。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で噴射ノズルの角度を調整してください。

パワーウインドウ

⚠ 警告

ウインドウを開くときは、ウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

⚠ 警告

ウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにウインドウスイッチを操作してウインドウを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からウインドウを開閉すると、けがをするおそれがあります。 子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

警告

子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、セカンドシートまたはサードシートに乗車させ、リアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。走行中にウインドウが開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

ドアウインドウの開閉



- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ② 右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアドアウインドウスイッチ
- ④ 左リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウイン ドウのスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ドアウインドウを開閉できます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。 スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

- ▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。
 - スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。
- 車から離れるときや洗車のときは、 ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ*、パノラミックスライ ディングルーフ*が完全に閉じてい ることを確認してください。
- ドアウインドウが開いているときに PRE-SAFE®(▷41 ページ)が車両の横滑りを感知すると、ドアウインドウが少し開いた位置まで自動的に閉じます。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- i イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜い てから約 5 分間は、ドアウインド ウを開閉することができます。約 5 分以内にフロントドアを開くと、ド アウインドウの開閉はできなくなり ます。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席やリアドアのスイッチでドア ウインドウを操作することはできま せん。

挟み込み防止機能

警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。ウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウがただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し開きます。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。このときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し下降します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

さらにこの状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちに再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

ドアウインドウが自動で開閉しないとき

以下のときは、それぞれのドアウイン ドウをリセットしてください。

- バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたとき
- ドアウインドウを閉じた後にスイッチから指を放すと、その位置から少し開くとき
- ドアウインドウが自動で開閉できなくなったとき
- ▶ ドアを閉じます。
- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 運転席ドアのドアウインドウスイッチを軽く引いてドアウインドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

この操作を行なってもドアウインドウ が少し開いた状態になるとき

- ▶ ただちに運転席ドアのドアウインド ウスイッチを軽く引いてドアウイン ドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから指を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、再度上記の操作を行なってください。

ベンチレーションウインドウの開 閉 *

↑ 警告

ベンチレーションウインドウを閉じるときに、身体や物が挟まれそうになったときは、ただちにスイッチを押してください。ベンチレーションウインドウが開きます。



^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



ベンチレーションウインドウ①の開閉スイッチ②は運転席ドアにあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に、ベンチレーションウインドウを開 閉できます。

ベンチレーションウインドウを開く

▶ スイッチ②を押します。 左右のベンチレーションウインドウ が自動で開きます。

ベンチレーションウインドウを閉じる

- ▶ スイッチ②を引きます。
 左右のベンチレーションウインドウが自動で閉じます。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ベンチレーションウインドウを開閉できます。約5 分以内にフロントドアを開くと、ベンチレーションウインドウの開閉はできなくなります。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき は、リモコン操作により、以下の各部 を操作することができます。

- 車両を解錠する
- ドアウインドウを開く
 - ベンチレーションウインドウ*を 開く
 - パノラミックスライディングルーフ* を開く
 - 電動ブラインド*を開く
- コンビニエンスオープニング機能は、キーのリモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。

コンビニエンスオープニング機能を作動させる

- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの解錠ボタン(▷65ページ) を押し続けます。

パノラミックスライディングルーフ 非装備車は、ドアウインドウが開き ます。

パノラミックスライディングルーフ 装備車は、電動ブラインドが閉じて いるときは、ドアウインドウとベン チレーションウインドウ、電動ブラ インドが開きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

電動ブラインドなどが開いた後、一度解錠ボタンから指を放し、再度解錠ボタンを押し続けると、パノラミックスライディングルーフが開きます。

電動ブラインドが開いているとき は、ドアウインドウとベンチレー ションウインドウ、パノラミックス ライディングルーフが開きます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウやベンチレーションウインドウ、電動ブラインドやパノラミックスライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは操作できません。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 * により、車外から以下の操作をする ことができます。

- ドアウインドウを閉じる
- ベンチレーションウインドウ*を 閉じる
- パノラミックスライディングルーフ * を閉じる
- 電動ブラインド * を閉じる

車から降りた後に、ドアウインドウな どを閉じたいときに使用します。

⚠ 警告

車外からドアウインドウとベンチ レーションウインドウ *、パノラミッ クスライディングルーフ * などを閉 じているときに身体などが挟まれそ うになったときは、以下の操作を行 なってください。

- リモコン操作の場合は、施錠ボタンから指を放してください。そして、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ*、パノラミックスライディングルーフ*を開いてください。
- キーレスゴー操作の場合は、コンビニエンスクロージング操作部から指を放してください。そして、ただちにドアハンドルを引き続けてください。

ドアウインドウとベンチレーショ ンウインドウ*、パノラミックス ライディングルーフ*が開きます。

- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウなどを閉じるとき は、開口部に異物がないことを確認 してください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの強電界下でリモコン操作またはキーレスゴー操作を行なうと、作動しなかったり、誤作動することがあります。
- ↓ 車外から施錠したときは、車から 離れる前に、すべてのドアウイン ドウやベンチレーションウインド ウ、パノラミックスライディング ルーフが閉じていることを確認し てください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

i エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは操作はできません。

リモコン操作で閉じる

- **1** 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの施錠ボタン(▷65ページ) を押し続けます。

パノラミックスライディングルーフ 非装備車は、ドアウインドウが閉じ ます。

パノラミックスライディングルーフ装備車は、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフが閉じます。

パノラミックスライディングルーフなどが閉じた後、一度施錠ボタンから指を放し、再度施錠ボタンを押し続けると、電動ブラインドが閉じます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウやベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドはその位置で停止します。

キーレスゴー操作で閉じる*

キーが車外にあり、すべてのドアが閉じているときに操作できます。



右側フロントドア

▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ④を押し続けます。

パノラミックスライディングルーフ 非装備車は、ドアウインドウが閉じ ます。

パノラミックスライディングルーフ 装備車は、ドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、パノラミッ クスライディングルーフ * が閉じ ます。

パノラミックスライディングルーフ などが閉じた後、一度キーレスゴースイッチ④から指を放し、再度キーレスゴースイッチを押し続けると、電動ブラインドが閉じます。

キーレスゴースイッチ④から指を放すと、作動中のドアウインドウやベンチレーションウインドウ、パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドはその位置で停止します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行と停車

エンジンの始動

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。

少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

- エンジンは、シフトポジションがN のときも始動できますが、安全のため、必ずシフトポジションをP にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- 1 エンジンが冷えた状態で始動したときは、触媒が約30秒間予熱されます。このときは、エンジン音が通常と異なることがあります。

シフトポジション



警告

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

シフト 作動内容

ション

パーキングポジション

ハーキングボックョン

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと

きは、**P** にしないでく ださい。

以下のときは、シフトポジションが自動的に「ア

ジションが自動的に **P** になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R の と き にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低速で走行しているときに、シフトポジションが D か R の状態で運転席ドアを開いた

リバースポジション

とき

R

後退するときの位置です。 完全に停車していないと

元主に停車していないと きは、 \mathbf{R} にしないでく ださい。 N ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジン を停止すると、自動的に

N になります。

■ シフトポジションを N にしたまま走行すると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D ドライブポジション

走行するときの位置です。 1 速~ 7 速の範囲で自動 的に変速します。

キーによるエンジンの始動

- キーによるエンジン始動を行なう ときは、エンジンスイッチからキー レスゴースイッチ*を取り外します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
- **1** タッチスタート機能:エンジンス イッチに差し込んだキーを3の位 置(▷82ページ)までまわすと、 手を放しても自動的にスターターが 作動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴーによるエンジンの始動 *

⚠ 警告

ごく短時間でも、車から離れるときは子供だけを車内に残さないでください。また、必ずキーを携帯してください。キーレスゴー操作により車が発進して事故の原因になったり、運転装置に触れてけがをするおそれがあります。

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。

- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。

エンジンが始動します。

- エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、警告音が鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイに "キーヲ ケンチ デキマセン" と数秒間表示されます。この警告は、停車してドアやテールゲートを開いた後に走行を開始するたびに行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

■ ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

発進

- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- 滑りやすい路面で発進するときは、 車輪を空転させないようにしてくだ さい。駆動系部品を損傷するおそれ があります。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷165ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを「D」にします。

↑ 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

ヒルスタートアシストの作動

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車か ら離れないでください。約1秒後 にはヒルスタートアシストは解除 され、車が動き出すおそれがあり ます。
- しいスタートアシストの機能は解除できません。

ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進するとき
- シフトポジションが N のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP® が故障しているとき

駐車

↑ 警告

駐停車するときは、マフラーや排気 系部品が、枯れ草や紙くず、油など の燃えやすいものに触れないように してください。発火して、火災が発 生するおそれがあります。

⚠ 警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

■ 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ、パノラミックスライ ディングルーフ*を閉じて、車を 施錠してください。


確実に駐車するために、以下のことを 確認してください。

- パーキングブレーキが確実に効いて いること
- シフトポジションが [P] になって いて、エンジンスイッチからキーが 抜かれているか、イグニッション位 置が 0 になっていること
- 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 方向に向いていること

パーキングブレーキ

个警告

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、 火災が発生するおそれがあります。



^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パーキングブレーキを効かせる

▶ 右足でブレーキペダル②を踏み、左 足でパーキングブレーキペダル③を いっぱいまで踏み込みます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 (図) が点灯します。

!! パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダル②をいっぱいまで踏みます。
- ▶ 解除ハンドル①を手前に引きます。メーターパネルのブレーキ警告灯⑩〕が消灯します。
- 1 パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

エンジンの停止

⚠ 警告

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

車のコントロールを失って事故を起こし、乗員がけがをするおそれがあります。

そのため、走行中はエンジンを停止しないでください。

水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンを停止する

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーのボタンを押して、シフトポジションを P にします。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ キーをまわし、イグニッション位置 を 0 にして、キーを抜きます。 イモビライザーが作動します。
- シフトポジションが D か R
 のときにエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。さらにこの状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、シフトポジションが P になります。

ただし、シフトポジションを N にしてエンジンを停止したときは、 フロントドアを開いても、シフトポ ジションは P になりません。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチ * を取り付けているとき

▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。

⚠ 警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。
- シフトポジションが D か R
 のときにキーレスゴースイッチを押してエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。さらにこの状態でフロントドアを開くと、シフトポジションが P になります。
- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

► バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。 1 バッテリー充電器については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場におたずねく ださい。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動しない。

イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッチを押してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動しない。

イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

燃料残量警告灯が点 灯していて、燃料計 の指針が0を示して いる。

エンジンが始動しない。

イグニッション位置 を3にしてもスター ターモーターの音が しない。

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低くなっている。

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷339 ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。 エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。 触媒を損傷するおそれがあります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル 可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応 冷却水温度が約 リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。 120℃を超えている。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 冷却水警告灯が点灯 ▶ すみやかに安全に停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。 し、警告音も鳴った。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷 却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷255 ページ)。 冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性 がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで運転してください。 ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負 荷がかかる走行は避けてください。

エンジンが停止しない。

エンジンスイッチに異常がある。

- ▶ エンジンルーム内にあるヒューズボックスを開きます。
- ▶ エンジンルーム内ヒューズボックスの 120 番のヒューズを抜きます。 エンジンが停止します。

エンジンを再始動するとき:

▶ ヒューズを交換してください。

オートマチックトランスミッション

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

セレクターレバー



- ① セレクターレバー
- ② パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択
- セレクターレバーはステアリング の右側にあります。方向指示やワイ パーの操作をする際は、誤ってセレ クターレバーの操作をしないように 注意してください。事故を起こした り、車を損傷するおそれがあります。

シフトポジションを P にする

▶セレクターレバー①の先端のボタンを②の方向に押します。

シフトポジションを N にする

▶セレクターレバー①を③または④ の方向に軽く操作します。

シフトポジションを R にする

▶セレクターレバー①を⑤の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジションを D にする

▶セレクターレバー①を⑥の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジション

シフト ポジ ション

作動内容

Р

パーキングポジション 駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。 完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的に **P** になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたときシフトポジションが
- **D**か**R**のとき にエンジンを停止し、 フロントドアを開い
- たとき • 停車中またはごく低 速で走行しているとき
 - に、シフトポジション が **D** か **R** の状態 で運転席ドアを開いた とき

R

ひまた リバースポジション 後退するときの位置です。

完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

ニュートラルポジション

N

動力が伝わらない位置です。 押したり、けん引してもらうことで、車を移動で

きます。 走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジン を停止すると、自動的に **N** になります。

■ シフトポジションを N にしたまま走行すると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D ドライブポジション

走行するときの位置です。 1速~7速の範囲で自動 的に変速します。

↑ 警告

約10km/h以下で走行しているときは、DからR、またはRからDからR、またはRからDからでしたがジションを変更できますが、シフトポジションが変更されたことに気付かずに一旦停止して、再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。

エンジンを停止してシフトポジションが自動的に N になったときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。

- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- シフトポジションを P または R にするときは、完全に停車してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- ↓ 滑りやすい路面で発進するときは、車輪を空転させないようにしてください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。
- **i** シフトポジションが **R** のとき は、確認音が鳴ります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジ ションが N のときにエンジンを 停止したときは、フロントドアを開 いても、シフトポジションは P になりません。

停車してイグニッション位置が2のとき、またはごく低速で走行しているとき、シフトポジションが
 Dまたは Rの状態で運転席ドアを開くと、シフトポジションが下してなります。

ただし、運転席ドアが開いている状態でシフトポジションを **D** または **R** にしたときは、前進 / 後退することができます。

- 1 イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から D または R にできます。
- ↑イグニッション位置が1で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。
- ① シフトポジションを P から他のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに "P レンジが シント ブレーキヲ フンデクダサイ"と表示されます。

- ↑ イグニッション位置が 2 のとき、シフトポジションが N の状態で運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに " セレクタ が ソウコウイチ " と表示され、警告音が鳴ります。

シフトポジション表示



①シフトポジション表示 (ドライブポジションが選択されている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているときに、選択されているシフトポジションがシフトポジション表示①に反転表示されます。

■マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションが表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペダルを踏み、選択されたシフトポジションを確認してから走行してください。できれば、シフトポジションを「D」にして、ティップシフトは解除してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

シフトポジションの選択

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の状況に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (▷141ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。

★ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。

警告

キックダウンするときは、周囲の状況に注意しながら操作してください。 事故を起こすおそれがあります。

停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、シフトポジションを D にしたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にします。

↑ 警告

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが **D** か **R** になると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。


■ 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

走行モード

路面の状況や運転に合わせて、オートマチックトランスミッションのギアの変速特性を選択できます。

| 走行モード | 作動内容 |
|-------|------------------------|
| Eモード | 快適性と経済性を重 視したモードです。 |
| Sモード | スポーティな走行に 適したモードです。 |

走行モードの選択



▶ 走行モード選択スイッチ①を押します。

 $E \pm - F \rightarrow S \pm - F \rightarrow E \pm - F$ と切り替わります。

走行モード表示



イグニッション位置を **2** にすると、マルチファンクションディスプレイに走行モード表示①が表示されます。

エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジンを始動したときは E モードになります。

パドルによる操作



- ① 左側パドル(低いギアレンジを選択) ② 右側パドル(高いギアレンジを選択)
- シフトポジションが **D** のときは、パドルを操作して、オートマチックトランスミッションの変速範囲を変えることができます(▷143 ページ)。

オートマチックギアシフト

走行モードが E モードのときは、以下 のようになります。

- エンジンが快適性を重視した設定に なります。
- シフトアップが早めに行なわれる ため、燃料の余分な消費が抑えられます。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性 や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が抑えられ、車輪が空 転しにくくなります。

走行モードが S モードのときは、以下 のようになります。

- エンジンがスポーティな設定になります。
- 1速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- シフトアップが遅めに行なわれるため、エンジン回転数が高くなり、燃料をより多く消費します。

ティップシフト

オートマチックトランスミッションのギアの変速範囲(ギアレンジ)を変えることにより、不必要なシフトアップを抑えます。

シフトポジションが **D** のときに ティップシフトにできます。

| レンジ | 作動内容 |
|-----|---|
| D | 1 速~7 速の範囲で変速 します。 |
| D6 | 1 速~6 速の範囲で変速 します。 |
| D5 | 1 速〜5 速の範囲で変速 します。 |
| D4 | 1 速〜4 速の範囲で変速 します。 |
| D3 | 1 速〜3 速の範囲で変速 します。 |
| | エンジンブレーキが必要 なときに使用します。 |
| D2 | 1 速~ 2 速の範囲で変速 します。 |
| | 下り坂や山道、悪路を走 行するときに使用します。 |
| D1 | 1速に固定されます。 |
| | エンジンブレーキが最大 に作用します。急な下り 坂や長い下り坂を走行す るときに使用します。 |

警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- エンジンが暖まっていないときは、 操作を行なっても、選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数により異な ります。

ティップシフトにする



- ① 左側パドル(低いギアレンジを選択)
- ② 右側パドル(高いギアレンジを選択)



③ ギアレンジ表示

- ▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドル①を引きます。
 - ティップシフトになり、ギアレン ジ表示 ③ に選択されたギアレンジ が表示されます。
- シフトダウン操作によりエンジン の許容回転数を超えるおそれがある ときは、エンジン保護のため、シフ トダウンされません。
- 前 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、エンジン保護のため、自動的にシフトアップされ、高いギアレンジが選択されます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル①を引きます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル②を引きます。

ティップシフトを解除する

- ▶ 右側パドル②を引いて保持します。
 または
- ▶ セレクターレバーを D の方向に 操作します。

ティップシフトが解除され、ギアレンジ表示 ③ に "D" が表示されます。

最適なシフトレンジを選択する

- ▶ 左側パドル ① を引いて保持します。 そのときの加速や減速に最も適した ギアレンジが選択されます。
- ティップシフトにしていないときに右側パドル②を引くと、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。

オートマチックトランスミッションのトラブル

トラブル

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

トランスミッション が正しく変速しない。 トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。 トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを **D** にします。2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称について は(▷23ページ)をご覧ください。

↑ 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯します。

- 運転席ドアを開いたときや閉じたと き(約30秒後に消灯)
- メーターパネル照度調整ボタンまたはリセットボタンを押したとき(約30秒後に消灯)
- イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき (イグニッション位置を 0 にしてから約 30 秒後に消灯)
- 車外ライトが点灯したとき(車外 ライトが消灯してから約30秒後に 消灯)

スピードメーター

車の走行速度を表示します。

速度の表示単位をマイルに変更することもできますが、表示単位をマイルにすると、表示単位を km/h にしたときに比べ、同じ数字でも約 1.6 倍の速度になります。速度の出しすぎを防ぐため km/h 表示にしてください。

表示単位の切り替えについては (▷159ページ) をご覧ください。

- **1**mph は約 1.6km/h です。
- 表示単位をマイルにすると、ト リップメーターなどの表示単位もマイルになります。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

指針がエンジンの許容回転数を超えて、レッドゾーンに入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

外気温度表示

外気温度を表示します。

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて 表示に反映されます。

外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。 したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

↑ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン



- ① 照度調整ボタン (明)
- ② リセットボタン
- ③ 照度調整ボタン (暗)

メーターパネル照度調整ボタン

周囲が暗いときにメーターパネルの明 るさを調整できます。

照度を上げる

▶ 照度調整ボタン①を押します。

照度を下げる

▶ 照度調整ボタン③を押します。

リセットボタン

トリップメーターや各種設定などをリセットするときに使用します。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約80リットルです。

! 給油のときはエンジンを停止して ください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約 13 リットルです。

(1) 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。

時計

時刻は、COMAND システムの時刻に 連動します。

時 刻 の 調 整 に つ い て は、 別 冊 「COMAND システム 取扱説明書」を ご覧ください。

マルチファンクションディスプレイ

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は道路と交通状況が許すときにのみ 操作してください。注意がそれ、運 転に集中することができず、事故の 原因になります。

⚠ 警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯 や表示灯、メッセージなどの走行状 態を示す情報を得ることができなく なります。また、走行特性に変化が 出る可能性もあります。運転スタイ ルと走行速度を状況に合わせてくだ さい。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は、特定のシステムの故障および警 告のみを記録および表示します。そ のため、車両が安全に使用できるこ とを常にお客様自身で確認してくだ さい。安全性が確保されていない車 両を運転することにより、事故の原 因になります。

⚠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性 に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故 の原因になります。さらに、安全装 備が設計通りに乗員を保護できなく なります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

八警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

マルチファンクションディスプレイ の操作

イグニッション位置を 1 にすると、マルチファンクションディスプレイは作動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



名称

- ① マルチファンクションディスプ レイ
- ② 通話終了スイッチ 🔼
 - 電話の保留 / 切断
 - 電話帳表示や発信履歴表示の 終了

通話開始スイッチ

- ・ 電話の発信 / 受信
- 発信履歴の表示

設定スイッチ / 音量スイッチ

- 設定メニューでの設定グループの選択
- 各設定項目での数値や設定の 変更や、機能のオン / オフの 選択
- メインメニューやオーディオ メニュー表示中の音量の調節

音声認識スイッチ

音声認識の使用

- ③ スクロールスイッチ △ □
 - 選択したメインメニュー内で の表示の切り替え
 - オーディオメニュー表示中の オーディオやテレビの選曲・選 局、DVD ビデオのチャプターの 選択
 - 電話メニュー表示中の電話帳 や発信履歴の選択


表示切り替えスイッチ (重) (重) メインメニューの選択

音声認識解除スイッチ「帰く」

音声認識の中止

うステアリングスイッチでの COMAND システムの操作については、別冊「COMAND システム取扱 説明書」をご覧ください。

メインメニューの一覧



- ① 車両情報 (▷151ページ)
 - タイヤ空気圧警告システム (▷264 ページ)
 - •メンテナンスインジケーター (▷277ページ)
- ② オーディオ (▷154ページ)
- ③ ナビ (▷156ページ)
- ④ 故障表示 (▷156ページ)
- ⑤ 設定(▷157ページ)
- ⑥ 車両設定 * (▷168ページ)
- ⑦ トリップコンピューター (▷169 ページ)
- ⑧ 電話 (▷171 ページ)
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

車両情報

「車両情報」には以下の項目があり ます。

- 基本画面(トリップメーター、オドメーター)
- 走行情報表示
- タイヤ空気圧警告システム(▷264 ページ)
- 冷却水温度表示
- サブスピードメーター / 外気温度 表示
- メンテナンスインジケーター (▷277ページ)

基本画面

(トリップメーター / オドメーター)



基本画面を表示させる

▶ 記 または ② を押して、基本画面を表示させます。

 トリップ リセット後の走行 距離を表示します。
 オドメー これまでに走行し た距離の総合計を 表示します。

トリップメーターをリセットする(0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷147ページ)を、表示が0.0になるまで押し続けます。

走行情報表示



↑ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- (i) 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。
- i 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

| | 外気温度表示 / サブスピード | 外気温度または走行速度を表示します。 |
|---|-----------------------|--|
| | メーター | 表示の切り替えは設定の " インストルメントクラスタ " の走行情報表示の設定(▷160ページ) で行ないます。 |
| 2 | 可変スピードリミッター設定速 度表示 | 可変スピードリミッター(▷177 ページ) で設定した速度を表示します。 |
| 3 | クルーズコントロールインジ ケーター | クルーズコントロール(▷173 ページ) を作動させたときに表示されます。 |
| 4 | シフトポジション表示 | オートマチックトランスミッションの シフトポジションを表示します。 |
| | | 選択しているシフトポジションは反転 表示されます (▷140 ページ)。 |
| 5 | ギアレンジ表示 | ティップシフトのときに選択している ギアレンジを表示します(▷143 ペー ジ)。 |
| 6 | 走行モード表示 | オートマチックトランスミッションの 走行モードを表示します(▷141ペー ジ)。 |

タイヤ空気圧警告システム

詳しくは(▷264 ページ)をご覧くだ さい。

冷却水温度表示

イグニッション位置が 2 のとき、エンジンの冷却水温度を表示します。



冷却水温度を表示させる

- ▶ ② または ③ を押して、基本画面を表示させます。
- ▶ △ または ▽ を押して、冷却水 温度を表示させます。
- 1 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- ・ 暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が右端付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷300ページ)が表示されない限り、問題ありません。

サブスピードメーター / 外気温度表示



サブスピードメーター



外気温度表示

表示の切り替えは設定の "インストルメントクラスタ" の 走行情報表示の 設定 (▷160 ページ) で行ないます。

サブスピードメーター / 外気温度を 表示させる

- ▶ ② または ③ を押して、基本画面を表示させます(▷151ページ)。
- ▶ □ または □ を押して、サブス ピードメーター / 外気温度を表示 させます。
- ① サブスピードメーターの表示単位 を km/h または mph に切り替える ことができます (▷160 ページ)。

メンテナンスインジケーター

詳しくは(▷277 ページ)をご覧ください。

オーディオ

ラジオ局を選局する



① "FM1" または "FM2" "AM1" または "AM2" または "TI"

② ラジオ局名または受信周波数

COMAND システムで、FM ラジオまたは AM ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ② または ③ を押して、オーディオメニューを表示させます。

ラジオ局をプリセット選局する

▶ △ または ② を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ 受信周波数が動きはじめるまで、
☆ または ☆ を押して保持します。

次に受信できる周波数で停止します。

 ラジオの詳細については、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

音楽を選曲する



- ①音楽ソース表示 ("DISC" / "CARD" / "HDD" / "MEDIA" / "AUX")
- ②トラック番号

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェース、外部入力)が音楽ソース表示 ① に表示されます。

▶ (三) または (三) を押して、オーディオメニューを表示させます。

音楽を選曲する

ディスク、メモリーカード、ミュー ジックレジスター、メディアインター フェースのいずれかを再生していると きは選曲を行なうことができます。

- ▶ △ または を押します。
 次の曲または前の曲が選曲されます。
- i 音楽再生の詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

DVD ビデオのチャプターを選択する



①チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

▶ ② または ② を押して、オーディオメニューを表示させます。

DVD ビデオのチャプターを選択する

- ▶ ② または ② を押します。 次のチャプターまたは前のチャプターが再生されます。
- i DVD ビデオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

テレビ局を選局する



- ①"TV1"または"TV2"
- ②プリセット番号 / チャンネル番号

COMAND システムで、テレビを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ② または ③ を押して、オーディオメニューを表示させます。

テレビ局をプリセット選局する

▶ □ または □ を押します。 プリセットされたテレビ局が選択されます。

テレビ局を自動選局する

▶ 受信チャンネルが動きはじめるまで、 ○ または ○ を押して保持します。

次に受信できるチャンネルで停止し ます。

 テレビの詳細については、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

ナビ

COMAND システムのナビ機能をマル チファンクションディスプレイに表示 できます。

ナビメニューを表示させる

▶ ② または ② を押して、ナビメ ニューを表示させます。

ルート案内を行なっていないとき



マルチファンクションディスプレイにに進行方向の方位が表示されます。


ルート案内を行なっているとき



マルチファンクションディスプレイに 進行方向や目的地までの距離、交差点 (分岐点) または通過点までの距離が 表示されます。

詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧くだ さい。

故障表示



- ① 故障件数表示(この例では、1 件故障があります)
- ② 故障 / 警告メッセージの例

故障や異常が発生したとき、車の状況 をメッセージで表示します。

故障がないときは、故障表示画面は表示されません。

自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障や 異常が発生したときは、故障 / 警告 メッセージが自動的に表示されます。

ステアリングの **(4)** で お な な な な な か な か な が か またはリセットボタンを押すと、故障 / 警告メッセージが消えます。

故障 / 警告メッセージを手動で確認 する

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。 ▶ ⑤ または ⑥ を押して、故障件数画面①を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ □ または □ を押して、故障 / 警告メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面①に戻ります。

故障 / 警告メッセージのリセット

マルチファンクションディスプレイに 故障 / 警告メッセージが表示されて いるときは、イグニッション位置を 0 にすると、故障 / 警告メッセージの 表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

<u></u> 警告

- 表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障/警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

設定

「設定」では、以下の項目が設定できます。

- 設定項目の初期化
- インストルメントクラスタ
- ライト
- ・シャリョウ
- コンフォート
- 設定の変更は必ず停車中に操作してください。

設定メニュー

設定メニューを表示させる

▶ ② または ③ を押して、設定メニューを表示させます。



設定グループの選択



設定グループを選択する

- ▶ 設定メニュー表示中に △ を押して、設定グループを表示させます。
- ▶選択したグループ名を確認して、 ⑤ を押すと、選択したグループ内 の最初の設定項目が表示されます。

設定項目を選択する

▶ △ または ○ を押して、設定項目を選択します。

設定を変更する、

機能のオン/オフを選択する

▶ ★ または ← を押して、設定項目を選択したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

設定項目を初期化する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷157ページ)。
- ▶ リセットボタン(▷147 ページ)を 約3秒間押し続けます。



確認画面が表示されます。

▶ 確認画面が表示されているとき(約5秒以内)に、再度リセットボタンを押します。



初期化を実行し、初期化完了画面が 表示されます。

- 確認画面が表示されてから約5秒 間リセットボタンを押さずにいる と、設定メニューに切り替わります。
- 初期化すると、設定グループの表示になります。
- 安全のため、エンジンがかかっているときに設定項目すべての初期化を行なうことはできません。このときはマルチファンクションディスプレイに " セッティ エンジンサドウチュウハ コウジョウシュッカジノ セッティ ニ リセット スルコトハデキマセン!"と表示されます。

インストルメントクラスタ

「インストルメントクラスタ」では以下の項目の設定ができます。

- 速度・距離単位の設定
- サブスピードメーターの単位の設定
- ディスプレイ言語の設定
- 走行情報表示の設定

設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷157ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。

設定項目を選択する

▶ △ または ▽ を押します。 インストルメントクラスタの各設定 項目画面が表示されます。

速度・距離単位の設定



スピードメーターとマルチファンク ションディスプレイの速度と走行距離 などの表示単位の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

| 表示 | 設定内容 |
|-----|---------------------------|
| km | 表示単位が km/h、km などになります。 |
| マイル | 表示単位が mph、マイル、MI などになります。 |

1 mph は約 1.6km/h です。表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位を km にしてください。

サブスピードメーターの単位の設定



マルチファンクションディスプレイの サブスピードメーター (▷151 ページ) の単位の設定ができます。

| 表示 | 設定内容 |
|-----|------------|
| km | km/hになります。 |
| マイル | mph になります。 |

I 1mph は約 1.6km/h です。表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位を km にしてください。

ディスプレイ言語の設定




ディスプレイに表示する言語の設定が できます。

| 表示 | 設定内容 |
|---------|-------------|
| English | 英語表示になります。 |
| ニホンゴ | 日本語表示になります。 |

 COMAND システムの言語設定を "マルチファンクションディスプレイと同期"に設 定しているときは、この画面で設 定した言語が COMAND システム にも適用されます。詳細について は、別冊「COMAND システム取扱 説明書」をご覧ください。

走行情報表示の設定





走行情報表示 (外気温度)

走行情報表示(▷151 ページ)の表示 項目の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

| 表示 | 設定内容 |
|--------|---|
| ソクド | 走行情報表示にサブス ピードメーターが表示さ れます。 |
| | このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示(▷153 ページ) には外気温度が表示されます。 |
| ガイキオンド | 走行情報表示に外気温度 が表示されます。 |
| | このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示(▷153 ページ)にはサブスピードメーターが表示されます。 |

ライト

「ライト」では以下の項目の設定ができます。

- ヘッドライト点灯モードの設定
- ロケイターライティングの設定
- 車外ライト消灯遅延機能の設定
- ルームランプ消灯遅延機能の設定

設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷157 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に △ を押して、設定グループを表示させます。

設定項目を表示させる

▶ □ または □ を押します。
ライトの各設定項目が表示されます。

ヘッドライト点灯モードの設定




ヘッドライトの点灯モードの設定ができます。

| 表示 | 設定内容 |
|----|---|
| オン | 常時点灯モードです。 ライトスイッチを 0 か AUTO の位置にしていると きに、エンジンを始動す ると、ヘッドライトなど が常に点灯します。 |
| オフ | 手動点灯モードです。 ヘッドライトなどを点灯 するときはライトスイッ チを操作します。 日本ではこのモードに設 定してください。 |

! 安全のため、エンジンがかかっているときは設定を変更することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに " セッテイ ハ エンジン オフ /トキノミ カノウデス " と表示されます。

- (1) 常時点灯モードは、走行中の常時点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- 常時点灯モードで自動的に点灯するライトは、車幅灯、ヘッドライト、LED ドライビングライト、テールランプ、ライセンスライトです。ヘッドライトを上向きにしたり、リアフォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

ロケイターライティングの設定



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠 すると車外ライトが点灯する機能の設 定ができます。

| 表示 | 設定内容 |
|----|--|
| オン | 周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると、 車幅灯、ヘッドライト、 LED ドライビングライト、 テールランプ、ライセン スライトが点灯します。 |
| オフ | ロケイターライティング は作動しません。 |

詳しくは(⊳67ページ)をご覧くだ さい。

車外ライト消灯遅延機能の設定



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ライトが点灯する機能の設定が できます。

| 表示 | 設定内容 |
|----|--|
| オン | 周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、ヘッドライト、LED ドライビングライト、テールランプ、ライセンスライトが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。 |
| オフ | 車外ライト消灯遅延機能 は作動しません。 |

詳しくは(▷111 ページ)をご覧ください。

ルームランプ消灯遅延機能の設定



ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜く と、ルームランプが点灯する機能の設 定ができます。

| 表示 | 設定内容 |
|----|--|
| オン | ルームランプが自動点灯 モードのときにエンジン スイッチからキーを抜く と、ルームランプが約 10 秒間点灯します。 |
| オフ | ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。 |

詳しくは(▷114 ページ)をご覧くだ さい。

シャリョウ

「シャリョウ」では以下の項目の設定 ができます。

- エンジン停止時の表示の設定 *
- ウィンタータイヤスピードリミッターの設定
- 車速感応ドアロックの設定
- アンサーバック機能の設定 *

設定グループを選択する


- ▶ (三) または (二) を押して、設定メニューを表示させます (▷157ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に △ を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ [+] または [-] を押して、"シャリョウ"を選択します。

設定項目を表示させる

▶ むまたは ▽ を押します。

シャリョウの各設定項目画面が表示されます。

エンジン停止時の表示の設定 *



イグニッション位置を 0 にしたときや エンジンスイッチからキーを抜いたと きに、最初に表示される画面の設定が できます。

| 表示 | 設定内容 |
|-----------------|-----------------------------------|
| シツナイセンサ | 室内センサーのオン/オフが表示されます。 |
| ケンインボウシ ケイホウ | けん引防止警報機 能のオン / オフ が表示されます。 |
| キロメーター ヒョウジ | 基本画面になり ます。 |

イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 2 分間経過すると、室内センサーやけん引防止警報機能を解除したり、待機状態にすることはできなくなります(▷59、60 ページ)。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが法定速度を守って走行してください。

| 表示 | 設定内容 |
|--|-----------------------------------|
| オフ | ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。 |
| 240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h | 最高速度がそれぞれの速度に設定されます。 |

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターで設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限となります。詳しくは(▷177ページ)をご覧ください。
- ▶ ★ または → を押して、設定内容を選択します。

車速感応ドアロックの設定




走行速度が約 15km/h 以上になったときに、ドアとテールゲートを自動的に施錠する機能の設定ができます。

| 表示 | 設定内容 |
|----|-----------------------|
| オン | 車速感応ドアロックが作 動します。 |
| オフ | 車速感応ドアロックは作 動しません。 |

詳しくは(⊳76ページ)をご覧くだ さい。

アンサーバック機能の設定 *



リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車両を施錠したときに確認音が鳴る機能の設定ができます。

※仕様により、解錠時に確認音が鳴る場合もあります。

| 表示 | 設定内容 |
|----|-----------------------|
| オン | アンサーバック機能が作 動します。 |
| オフ | アンサーバック機能は作 動しません。 |

詳しくは (▷71 ページ) をご覧ください。

コンフォート

「コンフォート」では以下の項目が設 定できます。

- イージーエントリーの設定 *
- フロントシートベルトのテンション自動調整機能の設定
- 施錠時のドアミラー格納の設定


設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷157ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ (+) または (-) を押して、"コンフォート"を選択します。

設定項目を表示させる

▶ ② または ② を押します。 コンフォートの各設定項目画面が表示されます。

イージーエントリーの設定*



運転席への乗り降りを容易にするイー ジーエントリーの設定ができます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

示を移動します。

| 表示 | 設定内容 |
|----|-------------------------|
| オン | ステアリングが上方に移 動します。 |
| オフ | イージーエントリー機能 は作動しません。 |

詳しくは(▷98ページ)をご覧くだ さい。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能の設定




イグニッション位置が 2 のとき、フロ ントシートベルトが乗員の上半身に密 着するように、テンション(締め付け 具合)を自動的に調整する機能の設定 ができます。

▶ ★ または ★ を押して、反転表 示を移動します。

| 表示 | 設定内容 |
|----|---|
| オン | イグニッション位置が 2 のときに、フロントシートベルトのテンションが自動的に調整されます。 |
| オフ | フロントシートベルトの テンションは調整されま せん。 |

▶ + または - を押して、反転表 詳しくは (▷106 ページ) をご覧くだ さい。

施錠時のドアミラー格納の設定



リモコン操作またはキーレスゴー操 作*での施錠時にドアミラーを格納 する機能の設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表 示を移動します。

| 表示 | 設定内容 |
|----|--|
| オン | リモコン操作またはキー レスゴー操作 * での施錠 時にドアミラーが格納さ れます。 |
| オフ | リモコン操作またはキー レスゴー操作 * での施錠 時にドアミラーは格納さ れません。 |

詳しくは(▷101ページ)をご覧くだ さい。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車両設定 *

「車両設定」では、以下の項目の設定 ができます。

- けん引防止機能の設定
- 室内センサーの設定

けん引防止機能の設定



盗難防止システムのけん引防止機能を 設定できます。

けん引防止機能を設定する

- ▶ ⑤ または ⑥ を押して、けん引 防止機能の設定を表示させます。
- ▶ (+) または (-) を押して、反転表示を移動します。

| 表示 | 設定内容 |
|----|--------------------------|
| オン | けん引防止警報機能が待 機状態になります。 |
| オフ | けん引防止警報機能が解 除されます。 |

 エンジン停止時の表示の設定 (▷164ページ)が"ケンインボウンケイや"のときは、イグニッション位置を0にするかエンジンスイッチからキーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに"ケンイボウンケイやカフ"または"ケンインボウンケイやカン"と表示されます。このとき + か - を押すと、けん引防止警報機能を待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは(⊳59 ページ)をご覧く ださい。

室内センサーの設定



盗難防止システムの室内センサーを設 定できます。

室内センサーを設定する

- ▶ ② または ③ を押して、けん引 防止機能の設定を表示させます。
- ▶ △ または ② を押して、室内センサーの設定を表示させます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

| 表示 | 設定内容 |
|----|-------------------|
| オン | 室内センサーが待機状態になります。 |
| オフ | 室内センサーが解除されます。 |

Tンジン停止時の表示の設定(▷164ページ)が"シサナイセンサ"のときは、イグニッション位置を0にするかエンジンスイッチからキーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに"シサナイセンサ オフ"または"シサナイヒンサ オン"と表示されます。このときすまたは □ を押すと、室内センサーを待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは(▷60 ページ)をご覧く ださい。

トリップコンピューター

「トリップコンピューター」には以下 の項目があります。

- エンジン始動時からの情報表示
- リセット時からの情報表示
- 走行可能距離表示
- 瞬間燃費表示

エンジン始動時からの情報表示



- ① エンジン始動時からの走行距離 (km)
- ② エンジン始動時からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動時からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動時からの平均燃費(km/l)

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

i イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。約 4 時間以内にイグニッション位置を 1 か 2 にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999 時間経過後、または9,999km/マイル走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報を表示さ せる

▶ エンジン始動時からの情報が表示されるまで、
または
す。

エンジン始動時からの情報を手動でリ セットする

エンジン始動時からの情報は手動でリセットすることもできます。

► エンジン始動時からの情報が表示されているときに、メーターパネルの リセットボタン(▷147ページ)を 押し続けて、表示をリセットします。

リセット時からの情報表示



- ① リセット時からの走行距離 (km)
- ② リセット時からの経過時間(h)
- ③ リセット時からの平均速度(km/h)
- ④ リセット時からの平均燃費(km/l)

リセットしたときを起点とした情報 を表示します。

リセット時からの情報を表示させる


- ▶ (重) または (重) を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます。
- ▶ リセット時からの情報が表示される まで、
 または
 ▽ を押します。

リセットする

▶ リセット時からの情報が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷147ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

i リセット後は、9,999 時間経過後、 または 99,999km/ マイル走行後に 自動的にリセットされます。

走行可能距離表示



現在の燃料残量で走行可能なおよその 距離を計算し、予測値として表示します。 イグニッション位置が 2 のときに表示 されます。

走行可能距離を表示させる

- ▶ 走行可能距離が表示されるまで、△ または を押します。
- 表示される走行可能距離は、現在までの平均燃費と残り燃料から計算した予測値です。今後の走行状況に応じて大きく変動することがありますので、燃料計を確認して、早めに給油してください。

燃料残量が少ないときは、マルチファンクションディスプレイに "ネンリョウリザ-ブ キュウュ シテクダサイ" と表示されるか、 ** が表示されます。

最寄りのガソリンスタンドで給油して ください。

瞬間燃費表示



そのときの瞬間燃費を km/l 単位で表示 します。エンジンがかかっているときに 表示されます。

瞬間燃費を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます (▷169 ページ)。
- ▶ 瞬間燃費が表示されるまで、
 または「▽」を押します。

電話

携帯電話を COMAND システムに接続 することにより、ハンズフリー通話が できます。

↑ 警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話を発信しないでください。

また、走行中に電話が着信したときは、あわてずに安全な場所に停車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

i 走行中は一部の機能が使用できなくなります。

電話メニューを表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。
- ▶ ② または ② を押して、電話メニューを表示させます。

マルチファンクションディスプレイに " デンワ マチウケ " と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のようなメッセージが表示されます。

▶ 着信呼び出し中に 🜈 を押します。

通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🙆 を押します。
- 1 上記の操作は電話メニューを表示していないときも行なうことができます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話 帳データを入力したり、携帯電話 や PC カードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。
- ▶ (重) または (重) を押して、電話メニューを表示させます。
- ▶ △ または を押して、電話帳を呼び出します。
- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

マルチファンクションディスプレイに、"ハッシン…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

- 電話帳データに複数の電話番号が登録されているときは、さらに○ または を押して電話番号を選択してから、 を押すと発信されます。
- ↑ ステアリングの ☎ スイッチを押し、電話を発信しないで電話帳を閉じたときは、待ち受け画面に戻ります。

発信履歴から電話を発信する

- ▶ ② または ③ を押して、電話メニューを表示させます。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに "マチウケ" と表示されているときに、
 きに、
 で を押します。

発信履歴が表示されます。

- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

走行装備

クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約30km/h以上です。

⚠ 警告

- 車の走行速度や先行車との車間距離の確保など、クルーズコントロール使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。 車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。
 - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲がり くねった道路
 - ◇加減速を繰り返すような交通状 況や交通量の多い道路
 - ◇雨で濡れた路面や積雪路、凍結 路などの滑りやすい路面
 - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など視 界が確保できない場合
- 指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、クルーズコントロールが誤作動するおそれがあります。

- 急な上り坂では、クルーズコントロールが速度を維持するためにシフトダウンしますが、設定した速度を維持できないことがあります。このようなときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 警告


路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたりブレーキペダルの動きを妨げるおそれがあります。

また、物やフロアマットなどで、ブレーキペダルの動きが妨げられない ことを走行前に確認してください。 マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷302ページ)をご覧ください。

クルーズコントロールの使いかた



- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③記憶されている前回の設定速度に設定する/現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度 を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

可変スピードリミッター (▷177 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯 ② が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯 ② が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態に切り替わります。

クルーズコントロールを設定する

- ▶ レバーの表示灯②が消灯している ことを確認して、希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ① か ② の方向に操作します。

そのときの速度にクルーズコントロールが設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
 - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

企警告

記憶されている速度に再度設定する ときは、周囲が安全な状況であるこ とを確認してください。走行中の速 度と設定速度に大きな差があると、 急加速や急減速をして事故を起こす おそれがあります。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ クルーズコントロールインジケーター

マルチファンクションディスプレイに 設定速度 ⑦ が表示され、数秒後に走 行情報表示に移動します。

また、走行情報表示にクルーズコントロールインジケーター®が表示されます。

- i 走行速度が約30km/h以下のときや、ESP®オフスイッチでESP®の機能を解除しているときはクルーズコントロールを設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"—km/h"が数秒間点滅します。
- クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 $\mathbf{0}$ か $\mathbf{1}$ にすると記憶された速度は 消去されます。

うルーズコントロールの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

または

- ▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が上が ります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール" と設定速度が表示され、数秒後に走行情報表示に移動します。

↓ レバーを ① の方向に操作してクルーズコントロールの設定速度を上げるときは、周囲の状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に到達するために車が加速することがあります。

設定速度を下げる

▶レバーを ④ の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

または

- ▶ レバーを ④ の方向にいっぱいまで 操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が下がります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定 されていたときは、設定速度が 切り下がり、その後 10km/h 単 位で設定速度が下がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール"と設定速度が表示され、数秒後に走行情報表示に移動します。

↑ 警告

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると、挟まれたりブレーキペダルの動きを妨げるおそれがあります。

また、物やフロアマットなどで、ブレーキペダルの動きが妨げられない ことを走行前に確認してください。

レバーを ④ の方向に操作して減速しているときに、シフトダウンしたり、自動的にブレーキを効かせることがあります。

一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、設定速度に戻ります。

クルーズコントロールの設定を解除 する

- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- または
- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯 ②が点灯し、可変 スピードリミッターの操作ができる 状態に切り替わります。

警告

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- i 以下のときはクルーズコントロールが自動的に解除されます。
 - シフトポジションを N にした とき
 - ESP® が作動したとき
 - ESP® オフスイッチで ESP® の機能を解除したとき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クル -ズコントロール オフ " と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときもクルーズコントロールは自動的に解除されます。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定速度を超えないよ うに走行できます。

設 定 で き る 速 度 は 30km/h か ら 210km/h の間です。

ただし、車の最高速度以上に制限速度 を設定しても、車の最高速度以上の速 度では走行できません。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

警告

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を 知らずに運転すると、アクセルペ ダルを踏んでも速度が上がらず、 事故を起こすおそれがあります。

- 可変スピードリミッターは、ブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。


⚠ 警告

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたりブレーキの動きを妨げるおそれがあります。

また、物やフロアマットなどで、ブレーキペダルの動きが妨げられない ことを走行前に確認してください。

- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- 【】マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷302ページ)をご覧ください。
- i 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミットヲ コエマシ タ"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターの使いかた



- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

クルーズコントロール (▷173 ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯 ② が点灯しているときに、可変スピードリミッターを操作できます。

レバーの表示灯 ② が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを ⑤ の方向に押すと表示灯 ② が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

可変スピードリミッターを設定する

- ▶ レバーを ① または ④ の方向に軽く 操作します。
 - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは30km/h に設定されます。
 - 走行速度が約30km/h以上のと きはそのときの速度に設定され ます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 設定速度が記憶されているときは、記憶されている速度に再度設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときで、走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ 可変スピードリミッター表示灯

マルチファンクションディスプレイに " リミット " と設定速度 ⑦ が表示され、 数秒後に走行情報表示に移動します。

また、メーターパネルの可変スピード リミッター表示灯 ® が点灯します。

可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしているときは、可変スピードリミッターは設定できません。

⚠ 警告

- 制限速度を設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。
- 前回の設定速度が走行速度よりも低いときは、前回の設定速度に設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

または

- ▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が上がります。

- 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。 "リミット"と設定速度がマルチファン クションディスプレイに表示され、 数秒後に走行情報表示に移動しま す。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

または

- ▶ レバーを ④ の方向にいっぱいまで 操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が下がります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定 されていたときは、設定速度が 切り下がり、その後 10km/h 単 位で設定速度が下がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。 "リミット"と設定速度がマルチファンクションディスプレイに表示され、数秒後に走行情報表示に移動します。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯 ②が消灯し、クルーズコントロールの操作ができる状態 に切り替わります。
- 次の操作をしたときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。
 - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。 ただし、走行速度が設定速度より約 20km/h 以上低いときは、 キックダウンしても可変スピー ドリミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

4MATIC

4MATIC は、滑りやすい路面での発進時や加速時の走行安定性を向上させ、車両操縦性を確保しようとする4輪駆動システムです。

↑ 警告

- 4MATIC は車両操縦性や走行安定性 を高める装備で、無謀な運転から の事故を防ぐものではありません。 4MATIC 車でも、車両操縦性や走行 安定性の確保には限界があります。
- 運転時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 滑りやすい路面などでいずれかの タイヤが空転したときは、アクセ ルペダルを踏む力を少しゆるめて ください。また、慎重に運転する とともに、以下の操作は絶対に行 なわないようにしてください。
 - ◇急ハンドル
 - ◇急ブレーキ
 - ◇急発進、急加速
 - ◇急激なエンジンブレーキ
- II 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して点検 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、4MATICの効果が発揮されます。

パークトロニック

パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせます。

警告


パークトロニックは運転者を支援するシステムであり、すべての障害物を検知するわけではありません。また、注意を払った運転の代わりになるものでもありません。

運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。

⚠ 警告

周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックセンサー



フロント ① センサー




リア ② センサー

フロントバンパーの 6 個のセンサー ① とリアバンパーの 4 個のセンサー ② が車の周辺の障害物などを感知し ます。

- センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着したときは、赤色インジ ケーターが点灯して、約20秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。
- センサーに損傷を与えないように 注意してください。正しく作動しな くなるおそれがあります。

インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯

フロントのインジケーターと作動表示 灯はダッシュボード上の図の位置にあ ります。



リア

- ④ 左側インジケーター
- ⑤ 右側インジケーター
- ⑥作動表示灯

リアのインジケーターと作動表示灯 はサードシート上方の図の位置にあ ります。

バンパーと障害物などとのおよその 距離をインジケーターの点灯数で示 します。

- システムに異常があるときは、赤 色インジケーターだけが点灯して警 告音が約2秒間鳴り、約20秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。このときは、パー クトロニックオフスイッチの表示灯 が点灯します。
- \mathbf{f} イグニッション位置を $\mathbf{2}$ にすると、 すべてのインジケーターと作動表示 灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が 2 でパーキング ブレーキが解除されているとき、シフ トポジションに応じて以下のように作 動します。

| シフト ポジション | 作動内容 |
|--------------|---|
| D | フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯③が点 灯します。 |
| RN | フロントとリアのセンサーが作動し、フロントの作動表示灯 ③とリアの作動表示 灯⑥が点灯します。 |
| Р | パークトロニックは 作動しません。 |

↑ パークトロニックが作動したと き、センサーの感知範囲に障害物な どがあると、その距離に応じてイン ジケーターが点灯し、警告音も鳴り ます。

i パークトロニックは、走行速度が 約 18km/h 以下のときに作動しま す。走行速度が約 18km/h 以上に なると機能が解除されます。

パークトロニックの作動

センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲に障害物が入ると、黄色インジケーターが1個点灯します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて 1 個目の赤色インジケー ターが点灯し、警告音が断続的に約 3 秒間鳴ります。

最短感知距離(約 $20 \sim 15 \text{cm}$)になると、上記のインジケーターに加えて 2 個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約 3 秒間鳴ります。


■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

センサーの感知範囲



側方から見た感知範囲




上方から見た感知範囲

| フロント バンパー側 | センサー感知範囲 |
|---------------|----------------|
| センター | 約 100cm ~ 20cm |
| コーナー | 約 60cm ~ 15cm |

| リア バンパー側 | センサー感知範囲 |
|-------------|----------------|
| センター | 約 120cm ~ 20cm |
| コーナー | 約 80cm ~ 15cm |

- ↓ 車のセンターでバンパーから約 20cm 以内、コーナーでバンパーから約 15cm 以内にある障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- ↓ センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあります。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルー ムの温度が高いときは、パークト ロニックが正常に作動しないこと があります。
- 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しないことがあります。

パークトロニックオフスイッチ



- ① パークトロニックオフスイッチ
- ②表示灯

パークトロニックを停止することができます。

パークトロニックを停止する

▶ イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ パークトロニックオフスイッチ ①
を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。

- パークトロニックオフスイッチで パークトロニックを停止しても、次 にイグニッション位置を 2 にして パーキングブレーキを解除したと き、パークトロニックは自動的に作 動します。
- システムに異常があるときは、赤色インジケーターだけが点灯して警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックが停止することがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯して約 2 秒間警告音が鳴った。

約20秒後にパークトロニックが解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯し、約 20 秒後にパークトロニックが 解除された。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックに異常があり、機能が停止している。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷284ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が停止している。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷184 ページ)。

サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装着されたカメラにより、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の映像を、COMANDディスプレイに表示します。

また、ガイドラインにより、カーブな どでの走行を補助します。

発進する際などには、必ずサイド ビューカメラで助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方の状況を確 認してください。

⚠ 警告

- サイドビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はサイドビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- サイドビューカメラ使用時においても安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- COMAND ディスプレイの映像には近くにある障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMAND ディスプレイの映像だけを見て発進や路肩への幅寄せなどをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。

サイドビューカメラ使用時においても、目視による安全確認を行ないながら運転してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は変化し、それに伴いガイドラインの示す位置にも誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。
- I ボディ側面前方や後方にある物は COMAND ディスプレイには表示さ れません。
- 外気温度が低いときは、COMAND ディスプレイが暗くなったり、映像が薄くなることがあります。また、動いている物の映像が歪んだり、COMAND ディスプレイに表示されないことがあります。
- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすことが あります。
- ドアを開閉するときやドアミラーを格納 / 展開するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- ↓ カメラやカメラの周囲に強い衝撃 を与えないでください。カメラが故 障したり、カメラの取り付け位置や 角度がずれるおそれがあります。
- ドアミラーやカメラを損傷したり、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。

- ↓ カメラの修理および調整は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ! カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときや、"ガイ ドできません。オーナーズマニュア ルを参照ください"というメッセー ジが表示されたときは、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。
- 以下のような場合は、サイドビューカメラは正常に作動しません。
 - 助手席ドアが完全に閉じていないとき
 - 助手席側ドアミラーが完全に展開していないとき
 - スノーチェーンや応急用スペア タイヤを装着しているとき
 - 激しい雨や雪が降っているとき、 または霧のとき
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - カメラにヘッドライトや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入 るときなど)

- カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
- カメラに泥や汚れが付着したとき


洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。 水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

サイドビューカメラの位置



- ① 助手席側ドアミラー
- ② サイドビューカメラ

サイドビューカメラ②は助手席側ドア ミラー①の下部に装備されています。

サイドビューカメラの表示範囲



①サイドビューカメラの表示範囲

サイドビューカメラは、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の 範囲①を表示します。

サイドビューカメラの作動と停止

サイドビューカメラを作動させる

イグニッション位置が **2** のときにサイドビューカメラを作動させることができます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの 「SYS®」ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " システム " を選択します。

設定基本画面になります。



▶ " サイドビューカメラ " を選択します。

COMAND ディスプレイに、サイド ビューカメラの映像とガイドライン が表示されます。

サイドビューカメラを停止する

▶ コントロールスティックを押すか、 COMAND コントロールパネルの SYS® ボタンを押します。

設定基本画面に戻ります。

または

▶ COMAND コントロールパネルのア プリケーション選択ボタンを押し ます。

それぞれのボタンに応じた画面になります。

↑ COMAND システムをオフにした り、イグニッション位置を 2 以外 にすると、サイドビューカメラが停 止します。

再度 COMAND システムをオンに したり、イグニッション位置を 2 にするとサイドビューカメラが作動 します。


サイドビューカメラの映像

走行速度が約 20km/h を超えると、 サイドビューカメラの映像は表示され なくなります。

このときは、ディスプレイに " 安全の ため、走行中は利用できません。" と表示されます。

走行速度が約15km/h以下になると、 サイドビューカメラの映像は再び表示 されます。

ガイドライン



- ①自車
- ② 助手席側フロントタイヤ
 - ③ 助手席側フロントホイールの 中心位置を表示するガイドラ インです。
 - ④ 助手席側の車体から約25~ 30cmの位置を表示するガイ ドラインです。
 - 気テアリングをいっぱいまでまわして曲がったときの、助手席側リアタイヤの軌道の目安を表示するガイドラインです。


- ⑥ 現在のステアリング操舵角で曲がったときの、助手席側リアタイヤの軌道の目安を表示するガイドラインです。
 - ステアリング操舵角が変化すると、角度が変化します。
- 前 ガイドライン⑤および⑥は以下のときには表示されません。
 - 助手席方向にまわしたステアリング操舵角が約90°以下のとき
 - ステアリングが運転席方向にま わしてあるとき
 - シフトポジションが R のとき また、以下のときはガイドライン③ および④も表示されません。
 - 助手席ドアが完全に閉じていな いとき

ディスプレイに " 助手席側ドア が開いているため ガイドできません " と約 6 秒間表示されます。

助手席側ドアミラーが格納されているとき

ディスプレイに "ドアミラーが格納されているため ガイドできません" と約 6 秒間表示されます。

路肩などに車を寄せるとき




- ③ 助手席側フロントホイールの中心を表示するガイドライン(青色)
- ④ 助手席側の車体から約 25 ~ 30cm の 位置を表示するガイドライン (青色)

路肩などに車を寄せるときに、車体と 路肩の縁石などの目標物との位置関係 を確認できます。

- ▶ 左図のように、ガイドライン④が目標物の端に接するように車両を幅寄せします。
- ▶ ガイドライン④を目標物と平行にすることで、目標物に沿って駐車できます。

ガイドライン③の位置により、助手席側フロントホイールのおよその位置を知ることもできます。

障害物のあるカーブを曲がるとき



- ⑤ ステアリングをいっぱいまでまわして 曲がったときの、助手席側リアタイヤ の軌道の目安を表示するガイドライン (青色)
- ⑥ 現在のステアリング操舵角で曲がった ときの、助手席側リアタイヤの軌道の 目安を表示するガイドライン(黄色)
- ⑦ 障害物

企警告

- ディスプレイの表示はあくまで目 安です。走行するときはディスプレイの表示だけに頼らず、必ず周 囲の状況を直接確認してください。
- ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。


助手席側に障害物があるカーブを曲がるときに、車体の予想進路と障害物との位置関係の目安を確認できます。

▶ ステアリングを助手席側にまわします。

左図のように、ガイドライン®が 障害物⑦より外側にくるときは、 車体と障害物が接触しない目安に なります。

ただし、よりステアリングを助手席側にまわし、ガイドライン⑥が障害物と重なったり、障害物よりも内側にくると、車体と障害物が接触するおそれがあります

ガイドライン®が障害物より外側に くるようにステアリング操舵角を調 整して走行してください。



上図のように、ガイドライン⑤が障害物⑦より外側にあるときは、ステアリングをいっぱいまでまわして曲がっても、車体と障害物が接触しない目安になります。

パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

⚠ 警告

- パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はパーキングアシストリアビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- パーキングアシストリアビューカメラ使用時の安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を確認してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 パーキングアシストリアビューカメ ラの映像範囲は変化し、それに伴い ガイドラインの示す位置にも誤差が 生じます。必ず自分の目やミラー で周囲の状況を直接確認してくだ さい。
- □ COMAND ディスプレイに表示される物などが歪んだ形状で表示されたり、鮮明に表示されないことがあります。
- ↓ リアバンパーの至近距離や下方に ある物は COMAND ディスプレイ には表示されません。

運転者は COMAND ディスプレイの映像だけに頼らず、必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。特に周囲に人や動物がいないことを確認してください。

- ! カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、すみや かにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

- パーキングアシストリアビューカメラは、以下のときは正常に作動しません。
 - テールゲートが完全に閉じてい ないとき
 - カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき
- テールゲートを開閉するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- ↓ 以下のような場合はシステムを使用しないでください。
 - 激しい雨や雪が降っているとき やカメラが汚れているときなど、 COMAND ディスプレイの映像が 見えづらいとき
 - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦でない、 または直線でない道路
- ↓ カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ♪ カメラや車の後部を損傷したときや、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。

お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。 水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでくだ さい。変色の原因になったり、カメ ラを損傷することがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

カメラの位置



① カメラ

カメラ①はテールゲートハンドルの横に装備されています。

COMAND ディスプレイの映像



後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

テールゲートが開いていたり、完全に閉じていない状態でパーキングアシストリアビューカメラを作動させたときや、パーキングアシストリアビューカメラ作動中にテールゲートを開いたときは、ガイドラインは表示されません。

このときは COMAND ディスプレイに "テールゲートが開いていますガイドできません"と数秒間表示されます。

後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。

- 障害物に向かって後退しているときは、0.25m ガイドライン④を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン④まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- ↓ ステアリングをまわしながら後退するときは、車のフロント部が他の車や障害物に接触しないように注意してください。
- **1** 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
 - カメラにヘッドライトや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき(映像に白い縦線が入る ことがあります)
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な明るさの変化があったとき (ガレージに出入りするときなど)
 - カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
 - カメラに泥や汚れが付着したとき


後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、後退操作を補助をす るモードです。

後退駐車モードにする

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

● かま示されていないときは、 後退駐車アイコン ● ①を選択して、コントロールスティックを押します。



①後退駐車アイコン


後退駐車時のガイドラインが表示されます。



(1) " 戻る " を選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングアシ ストリアビューカメラの映像が消 え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを **R** 以外にして、 再度 **R** にします。

ステアリングをまわさないでまっすぐ 後退駐車する



- ① 自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン(黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ▶ 予想進路ガイドライン③が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐに後退します。
- ガイドライン内やその周辺、および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら後退駐車 する



- ① 自車位置
- ② 予想進路ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン(青色)

直進ガイドライン⑤は、ステアリング が直進状態で車が後退するときの進路 を示します。

予想進路ガイドライン②は、そのとき のステアリングの操舵角で車が後退す るときの予想進路を示します。


- ▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン⑤が、駐車しよう としているスペースと平行になった ら、ステアリングを直進位置に戻し て、後退してください。
- ↓ ガイドライン内やその周辺、および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

↓ ステアリングをまわして予想進路 ガイドライン②の位置を調整して も、予想進路ガイドライン内に障害 物が入ってしまう場合は、駐車スペースが狭すぎます。そのスペース には駐車しないでください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する



- ① 自車
- ②駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から 約 1m 間隔を空けて平行に、駐車車 両②の前端から自車が約半分ほど前 に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。


・駐車スペース③の前方に駐車車両 ②がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

が表示されていないときは、 縦列駐車アイコン ①を選択して、コントロールスティックを押します。



① 縦列駐車アイコン




- ②駐車スペース前方の駐車車両
- ④ 垂直ガイドライン

縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。

で選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを **R** 以外にして、 再度 **R** にします。

- ▶ 垂直ガイドライン④が、駐車スペース前方の駐車車両②の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- 垂直ガイドライン④が駐車車両の後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン④が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位 置に駐車することはできません。



⑤ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてからしばらくすると、駐車位置ガイドライン⑤が表示されます。



- ⑥ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑦ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑥が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。


- 駐車位置ガイドライン(道路側) ⑥が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側) ⑦が正しい位置に合っていることを確認してください。正しい位置に合わせないまま後退すると、駐車車両や障害物に衝突するおそれがあります。
- ↓ ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)⑦の位置を 調整しても、駐車位置ガイドライン (縁石側)⑦内に駐車車両や障害物 が入ってしまう場合は、駐車スペー スが狭すぎます。そのスペースには 駐車しないでください。

- ステアリングをまわしすぎたとき は " ガイドできません ステアリング を戻してください " と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)⑦ を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。


後退をはじめると、画面から垂直 ガイドライン④、駐車位置ガイド ライン(道路側)⑥、駐車位置ガ イドライン(縁石側)⑦が消え ます。

- ゆっくり後退しないと、ガイドが 間に合わないことがあります。
- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外に したとき
 - "戻る"を選択したとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が人や他の車、障害物など に衝突しないように注意してくだ さい。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、画面に "ガイドできません" または "ガイドできませんステアリングがずれました"と表示されます。

ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。



- ⑧ ステアリング角度ガイドライン
- ▶ ゆっくり後退をはじめると、ステア リング角度ガイドライン®が表示されます。縁石などの駐車スペースの 縁に、ステアリング角度ガイドライン®が合うまで、ステアリングをまわさないでそのままゆっくり後退します。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン®が 正しい位置に合ったら、停車します。



- ⑨ 直進ガイドライン (青色)
- ⑩ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン⑨と予想進路ガイドライン⑩が表示されます。

- ▶ 予想進路ガイドライン⑩が縁石など の駐車スペースの縁と接するまで ゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が駐車しようとしているスペース と平行になったら、ステアリングを 直進状態に戻します。

音声案内の設定

パーキングアシストリアビューカメラ 作動時の音声案内を停止 / 作動でき ます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの 「SYS®」ボタンを押します。


または

▶ アプリケーションエリアの " システム " を選択します。



設定基本画面

設定基本画面になります。



▶ "汎引設定" → "リアビューカメラ"
を選択します。



- ▶ コントロールスティックを押します。 コントロールスティックを押すたび に、左側のボックスのチェックマー クが表示 / 消去されます。
 - チェックマークが表示されているときは、音声案内が行なわれます。
- ・ 音声案内の音量は、ステアリングスイッチ → 一、またはCOMAND コントロールパネルの音量調整ダイヤルで調整できます。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 車内温度、外気温度や日射の強さなど に応じて、送風量や送風口の組み合わ せなどを自動的に調整し、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

⚠ 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇ります。これにより交通状況を把握できず、事故の原因になります。

♠ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。

送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。


皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けずぎないように注意してください。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。
- ↓ ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。
- 外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとベンチレーションウインドウ*、パノラミックスライディングルーフ*を開くと、短時間で換気できます(▷125ページ)。
- 前除湿された水分は車体下方に排水 されます。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コントロールパネル



コントロールパネル (フロント)

名称

- ① 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ② AUTO スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ(左側: フロントウインドウ/サイド /ドアウインドウ送風口)
- ④ デフロスタースイッチ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑥ リアデフォッガースイッチ
- 送風口選択スイッチ(右側: フロントウインドウ/サイド/ドアウインドウ送風口)
- ⑧ リアエアコンディショナー コントロールスイッチ
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)

- (10) オフスイッチ
- (1) 送風口選択スイッチ(右側:足元/サイド送風口)
- ② 送風口選択スイッチ(右側:中央/サイド送風口)
- ③ AC スイッチ / 余熱ヒーター・ ベンチレーションスイッチ
- (4) ディスプレイ
- (5) 送風量調整スイッチ(弱)
- ⑯ 内気循環スイッチ
- 送風口選択スイッチ(左側:中央/サイド送風口)
- (8) 送風口選択スイッチ(左側:足元/サイド送風口)
- ⑨ 室内温度センサー
- 20 運転席モードスイッチ

コントロールパネル(リア)

名称

- ②1) 送風量調整スイッチ(強)
- ② 送風温度調整ダイヤル
- ② AUTO スイッチ
- ② 送風口選択スイッチ (セカンドシート中央 / セカン ドシート上部 / サードシート 送風口)
- ② 送風口選択スイッチ (セカンドシート足元 / セカン ドシート上部 / サードシート送 風口)
- 26 オフスイッチ
- ② 送風量調整スイッチ (弱)
- ② 送風量インジケーター

通常の使いかた

エアコンディショナーを作動させる

▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が 点灯し、エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

または

▶ オフスイッチ OFF を押します。

オフスイッチ OFF の表示灯が消灯し、エアコンディショナーが停止前の設定で作動します。

エアコンディショナーを停止する

- ▶ オフスイッチ OFF を押します。 オフスイッチ OFF の表示灯が点灯 します。
- ↑ エアコンディショナーが停止しているときは、送風や内気循環も停止します。ドアウインドウやベンチレーションウインドウ *、パノラミックスライディングルーフ * が閉じているときは、エアコンディショナーの停止は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなります。

フロントのコントロールパネルによる リアエアコンディショナーの操作

リアエアコンディショナーを操作する

▶ リアエアコンディショナーコント ロールスイッチ [77] を押します。

リアエアコンディショナーコントロールスイッチ **少** の表示灯が点灯し、ディスプレイ ⑭ に "ON" と "MODE" が表示されます。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

リアエアコンディショナーコントロールスイッチ ② を押してから約3秒間何も操作をしないと、スイッチの表示灯が消灯し、ディスプレイから"MODE"の表示が消えて、フロントのエアコンディショナーを操作できる状態に戻ります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアエアコンディショナーを停止する

- ▶ リアエアコンディショナーコント ロールスイッチ [7] を押します。
 - スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイ ⑭ に "MODE" が表示されます。
- ▶ 約3秒以内にオフスイッチ OFF を 押します。

ディスプレイ ⑭ に "OFF" が表示され、リアエアコンディショナーが停止します。

リアのコントロールパネルによるリア エアコンディショナーの操作

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

- ▶ フロントのコントロールパネルで エアコンディショナーを作動させ ます。
- ► AUTO スイッチ AUTO を押します。
 AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、リアエアコンディショナーがAUTO モードで作動します。

送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

リアエアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ OFF を押します。 オフスイッチ OFF の表示灯が点灯 し、リアエアコンディショナーが 停止します。

AC モード

AC モードに設定しているときは、除湿 / 冷房された空気が送風されます。

(i) 除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

AC モードを解除する

► AC スイッチ (ACC) を押します。
AC スイッチ (ACC) の表示灯が消灯します。

除湿 / 冷房されていない空気が送 風されます。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ (Agg) を押します。
AC スイッチ (Agg) の表示灯が点灯
します

除湿 / 冷房された空気が送風されます。

⚠ 警告

AC モードが解除されているときは、車内の空気が除湿または冷房されません。ドアウインドウやベンチレーションウインドウ *、パノラミックスライディングルーフ * が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウの内側が曇りやすくなり、交通状況を把握できずに事故の原因になります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- **1** AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にAC モードになります。
- AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

AC モードのトラブル

AC スイッチ 「Mana を押したときに、表示灯が消灯したままのときは、エアコンディショナーの故障のため、AC モードが解除されます。除湿 / 冷房された空気は送風されません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

AUTO モード

AUTO モードでは、設定温度に応じて 車内の温度を一定に保ちます。送風温 度、送風量、送風口の選択は自動的に 制御されます。

AUTO モードと AC モードを同時に選択すると、最適な空調が得られます。

フロントのコントロールパネルによる フロントエアコンディショナーの操作

AUTO モードに設定する

- ▶ 送風温度を設定します。
- ► AUTO スイッチ Auto を押します。 AUTO スイッチ Auto の表示灯が点 灯し、送風口の組み合わせと送風 量が自動的に調整されるようにな ります。

AUTO モードを解除する

▶ 送風量調整スイッチ (密) または「※」を押します。

AUTO スイッチ Auto の表示灯が消灯し、送風量の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイに送風量インジケーターが表示されます。

または

▶ 送風口選択スイッチ い、づ、 い、づ、い、づのいずれかを押します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が消灯し、送風口の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイに送風ロインジケーターが表示されます。

リアのコントロールパネルによるリア エアコンディショナーの操作

AUTO モードに設定する

- ▶ フロントのコントロールパネルで エアコンディショナーを作動させ ます。
- ► AUTO スイッチ AUTO を押します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

AUTO モードを解除する

▶ 送風量調整スイッチ (※) または(※) を押します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯し、送風量の AUTO モードが解除されます。

送風量インジケーター @ が点灯し ます。

または

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が消灯し、送風口の AUTO モードが解除されます。


選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

設定温度の調整

- 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。通常は22℃ に設定することをお勧めします。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ*、パノラミックスライディングルーフ*が開いていると、設定温度を維持できません。

送風温度を調整する

運転席と助手席、後席で、それぞれ異なる温度を設定できます。



設定温度ゾーンのイメージ

フロントの設定温度を調整する

▶ 送風温度調整ダイヤル①または⑨ をまわして、ダイヤル内側のイン ジケーターを好みの温度に合わせ ます。

フロントコントロールパネルから後席 の設定温度を調整する

- ▶ リアエアコンディショナーコントロールスイッチ (元) を押します。 ディスプレイ (4) がリアエアコンディショナーの表示に切り替わります。
- ▶ 送風温度調整ダイヤル⑨をまわして、ダイヤル内側のインジケーターを好みの温度に合わせます。
- リアエアコンディショナーコントロールスイッチ ② を押してから約3秒間何も操作をしないと、スイッチの表示灯が消灯しフロントのエアコンディショナーを操作できる状態に戻ります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアコントロールパネルで後席の設定 温度を調整する

▶ 送風温度調整ダイヤル ② をまわします。

送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

フロントのコントロールパネル

| 送風口マーク | 主に送風される送風口 |
|-------------|--|
| ارم الرم | フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、サイド送風口 |
| ا بها | 足元送風口、サイド送 |
| المرا | 風口 |
| ig | 中央送風口、サイド送 |
| zi | 風口 |

リアのコントロールパネル

| 送風口マーク | 主に送風される送風口 |
|--------|--|
| 1 pj | リア中央送風口 / リアサ イド送風口 / サードシー ト送風口 |
| قر ۲ | リアサイド送風口 / リア 足元送風口 / サードシー ト送風口 |

送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ い、づ、 は、づ、い、のいずれかを押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。

- 中央セカンドシートを折りたたんでいるときは(▷227ページ)、リア中央送風口からの送風が中央セカンドシートに当たらないようにしてください。暖気が送風されるとシートが高温になり、乗員が火傷をしたり、シートを損傷するおそれがあります。
- 複数の送風口選択スイッチを押す と、組み合わせた送風口から送風で きます。
- i 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。

送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送 風量調整スイッチを押すと、送風 量調整の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチの表示灯が消灯します。
- i 送風量を上げているときに、 COMANDシステムの音声認識機能 を使用すると、送風量が自動的に 下がります。音声認識機能が終了 すると、送風量は元の設定に戻り ます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ (※) を押します。

ディスプレイ (4) に表示される送風 量インジケーターの点灯数が増え ます。

送風量を下げる

▶ 送風量調整スイッチ ® を押します。

ディスプレイ ⑭ に表示される送風 量インジケーターの点灯数が減り ます。

運転席モード

助手席およびリアエアコンディショナーの設定の一部を運転席と同じ設定 にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席およびリアエアコンディショナーの設定も変更されます。

運転席モードに設定する

▶ 運転席モードスイッチ MONO を押します。

運転席モードスイッチ MONO の表示灯 が点灯します。

助手席の送風温度および送風口の選択が運転席の設定に連動します。

また、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動し、送風温度の 設定が運転席の設定に連動します。

運転席モードを解除する

▶ 再度、運転席モードスイッチ MONO を 押します。

運転席モードスイッチ MONO の表示灯が消灯します。

動手席やリアエアコンディショナーの設定を変更したときは、運転席モードは自動的に解除されます。

デフロスターモード

フロントウインドウの外側が凍結しているときや、フロントウインドウまたはフロントドアウインドウの内側が曇っているときに使用します。

動場りが取れたら、すみやかに解除してください。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ ② を押します。

デフロスタースイッチ [璽] の表示 灯が点灯し、以下の内容でエアコン ディショナーが作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 外気温度によっては、送風量が 上がります。
- 外気温度によっては、送風温度 が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口から送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ (電) を押します。

デフロスタースイッチ ☑ が消灯 し、送風量や送風温度、送風口の選択などが元の設定に戻ります。

または

- ▶ オフスイッチ OFF を押します。
- または
- ▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

または

▶ 送風温度調整ダイヤル⑨をまわします。

または

- ▶送風量調整スイッチ (物) または(*) を押します。
- デフロスターモードを解除する と、AC モードを解除していた場合 は AC モードに設定され、AC モー ドを解除していて内気循環モードに していたときは内気循環モードは解 除されます。
- デフロスターモードに設定する と、リアエアコンディショナーが 自動的に停止し、操作できなくな ります。

フロントウインドウの内側が曇るとき

- ► AC スイッチ (***) を押して、AC モードに設定します。
- ▶ AUTO スイッチ Auto を押します。
- ▶ 曇りが取れないときは、デフロスターモードに設定します。
- **1** 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

フロントウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、フロントウインドウやフロントドアウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

- ▶ フロントワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択スイッチ (*) / ** または (*) / (*) を押します。
- 1 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

警告

ウインドウに雪や氷が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアデフォッガーを使用する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ リアデフォッガースイッチ () を 押します。

リアデフォッガースイッチ 🖫 の 表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ
□ を押します。

リアデフォッガースイッチ 🖫 の 表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは数分後に自動的に 停止します。

- ! 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- ① リアデフォッガーが自動的に停止 するまでの時間は、外気温度と走行 状況により異なります。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガースイッチ ② の表示灯が点滅しているときは、バッテリーの電圧が低下しています。このときは、リアデフォッガーが短時間で停止したり、使用できません。以下のようにしてください。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。

バッテリーの電圧が回復すると、 リアデフォッガーは自動的に作動 します。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに設定すると、車内の 空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやベンチレーションウインドウ*、パノラミックスライディングルーフ*を開閉できます。

↑ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。 ウインドウが曇りやすくなり、視界が損なわれ、交通状況を把握することができずに事故の原因になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ ⑤ を押します。 内気循環モードに設定され、スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間を経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

| 外気温度が 5℃以下 のとき | 約5分後 |
|---------------------|---------|
| AC モードを解除し ているとき | 約5分後 |
| 外気温度が 5℃以上 のとき | 約 30 分後 |

i 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分 経過すると、一定の割合で外気導入 をはじめます。

内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 内気循環モードのときに内気循環ス イッチ ② を押します。

内気循環モードが解除され、スイッチの表示灯が消灯します。

 対気温度が約26℃以上のときは、 内気循環モードはすぐに解除されない場合があります。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。

内気循環スイッチによるコンビニエンスオープニング / クロージング機能

⚠ 警告

ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ*を開閉するときは、身体を挟まれないようにしてください。 また、身体や物がドアウインドウや ベンチレーションウインドウ*に触れないようにしてください。ドアウ インドウやベンチレーションウインドウ*が作動しているときにインドウフレームの間に挟まうに なったときは、ドアウインドウスンドウスションウインドウスションウインドウスションウスションであるおそれがあります。挟まれそインチまたはベチレーションウインドウスションでは、チェスインドウスがさい。

パノラミックスライディングルーフ*を開閉するときは、パノラミックスライディングルーフに身体を挟まれないようにしてください。挟まれそうになったときは、パノラミックスライディングルーフスイッチを反対の方向に操作してください。

コンビニエンスクロージング機能

▶ ドアウインドウやベンチレーションウインドウ*、パノラミックスライディングルーフ*が閉じるまで、内気循環スイッチ ⑤ を押し続けます。

内気循環スイッチ 🚳 の表示灯が 点灯し、内気循環モードに設定され ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コンビニエンスオープニング機能

▶ ドアウインドウやベンチレーションウインドウ*、パノラミックスライディングルーフ*が開くまで、内気循環スイッチ ⑤ を押し続けます。

押し続けている間、ドアウインドウとパノラミックスライディングルーフは前回開いていた位置まで、ベンチレーションウインドウは全開の位置まで開きます。

内気循環スイッチ 🗐 の表示灯が 消灯し、内気循環モードが解除され ます。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ 「AMC」を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ 「☆」 の表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度 や外気温度により、送風口の組み 合わせや送風温度は自動的に調整 されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ [★係] を押します。

または

▶ オフスイッチ OFF を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ (***) の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- 使用を開始してから約30分後
- イグニッション位置を 2 にしたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 冷却水温度が低いとき
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- リア送風口からは送風されません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

送風口の調整

⚠ 警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。

車外の空気を車内へ取り入れるため に、以下の点に注意してください。

- フロントウインドウ下部の吸気口が、氷や雪、葉などで覆われていないこと
- 車内の送風口や吸排気口が覆われていないこと
- i 送風効率を上げるため、各送風口 の向きが中央になるように調整して ください。

中央送風口



- ① 中央送風口(左側)
- ②中央送風口(右側)
- ③ 送風口開閉ダイヤル (右側)
- ④ 送風口開閉ダイヤル (左側)

中央送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を上側に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

中央送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

風向きを調整する

▶ 中央送風口 ① または ② のノブを 上下左右に動かします。

サイド送風口



サイド送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

サイド送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を下側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。


送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- (i) 送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。
- サイド送風口② を閉じても、ドアウインドウ送風口① を完全に閉じることはできません。

風向きを調整する

▶ サイド送風口 ② のノブを上下左右 に動かします。

セカンドシート中央送風口




- ① リアエアコンディショナーコントロー ルパネル
- ② セカンドシート中央送風口(右側)
- ③ セカンドシート中央送風口(左側)

風向きを調整する

▶ 中央送風口②または③のノブを 上下左右に動かします。

リアサイド送風口



- ① リアサイド送風口(右側)
- ② 送風口開閉ダイヤル

リアサイド送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ② を右側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

リアサイド送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ② を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで
左側にまわすと、送風口が閉じます。

i 送風口開閉ダイヤルを停止するまで左側にまわしても、送風口を完 全に閉じることはできません。

風向きを調整する

▶ リアサイド送風口 ① のノブを上下 左右に動かします。

サードシート送風口



- ① サードシート送風口(左側)
- ② 送風口開閉ダイヤル

サードシート送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ② を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

サードシート送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル②を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- サードシート送風口からは暖気は 送風されません。送風温度調整ダイヤル ② で設定温度を上げると送風が停止します。

風向きを調整する

▶ サードシート送風口 ① のノブを上下左右に動かします。

パノラミックスライディングルーフ*

⚠ 警告

パノラミックスライディングルーフ を開閉するときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。

警告

子供が車内からパノラミックスライディングルーフを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

⚠ 警告

パノラミックスライディングルーフ のガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにパノラミックスライディングルーフの 開口部から車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。

- 走行中はパノラミックスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- パノラミックスライディングルーフを閉じるときやチルトダウンするときは、身体や物が挟まれないように注意してください。特に子供には注意してください。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。


- パノラミックスライディングルーフの開口部に腰をかけたり、荷物を載せたりして大きな力を加えないでください。パノラミックスライディングルーフを損傷するおそれがあります。
- ↓ 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとパノラミックスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。
- パノラミックスライディングルーフの開口部から、物を出し入れしないでください。パノラミックスライディングルーフのシール部を損傷するおそれがあります。
- 「降雨後や降雪後にパノラミックスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- リモコン操作で電動ブラインドと パノラミックスライディングルー フを開くことができます (▷125 ページ)。
- パノラミックスライディングルーフや電動ブラインドが自動で開いているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。

- パノラミックスライディングルーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、パノラミックスライディングルーフの開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- ↑イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 分間は、電動ブラインド とパノラミックスライディングルー フを操作できます。約 5 分以内に フロントドアを開くと、電動ブライ ンドとパノラミックスライディング ルーフの操作はできなくなります。
- パノラミックスライディングルーフが開閉できないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電動ブラインドの開閉

電動ブラインドは、パノラミックスライディングルーフが閉じているときに 開閉できます。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。



- ① 開く
- ② 開く
- ③ 閉じる

電動ブラインドを開く

▶ スイッチを①または②の方向に軽く 操作します。

操作している間だけ開きます。

①の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。


電動ブラインドを閉じる

- ▶ スイッチを③の方向に操作します。 操作している間だけ閉じます。
- 前後の電動ブラインドは独立して 開閉できません。

パノラミックスライディングルーフ の開閉

パノラミックスライディングルーフは 電動ブラインドが開いているときに開 閉できます。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。



- ①チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウン

パノラミックスライディングルーフを 開く

- ▶ 電動ブラインドを開きます。
- ▶ スイッチを②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

- ②の方向にいっぱいまで操作します。 パノラミックスライディングルーフ が自動で開き、走行風の影響がもっ とも少ない位置で停止します。
- ▶ 再度②の方向に操作すると、パノラミックスライディングルーフが全閉します。
- 自動で開く操作は、パノラミック スライディングルーフが全閉のとき のみ作動します。

パノラミックスライディングルーフを 閉じる

▶ スイッチを③の方向に操作します。 操作している間だけ閉じます。

パノラミックスライディングルーフを チルトアップする

▶ スイッチを①の方向に操作します。 操作している間だけチルトアップします。

パノラミックスライディングルーフを チルトダウンする

▶ スイッチを③の方向に操作します。 操作している間だけチルトダウンします。

パノラミックスライディングルーフ のリセット

パノラミックスライディングルーフや 電動ブラインドがスムーズに作動しな いときは、パノラミックスライディン グルーフと電動ブラインドのリセット を行なってください。

バッテリーあがりやバッテリー交換などで電源が断たれたときも、パノラミックスライディングルーフと電動ブラインドのリセットを行なってください。

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ ラゲッジルームのヒューズボックス (▷347ページ)から、以下のヒューズを取り外します。
 - f 41 (25A)
 - f 42 (25A)
- ▶ 再度、上記のヒューズを差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。

- ▶ スイッチを③の方向(▷217ページ) に操作して電動ブラインドを完全に 閉じます。
- ▶ スイッチを操作したまま約2秒以上保持します。
- ▶ スイッチを①の方向(▷217ページ) に操作して電動ブラインドを完全に 開きます。
- ▶ スイッチを操作したまま約2秒以上保持します。
- ▶ スイッチを①の方向(▷218ページ) に操作してパノラミックスライディ ングルーフを完全にチルトアップし ます。
- ▶ スイッチを操作したまま約 2 秒以 上保持します。
- ▶ スイッチを③の方向(▷218ページ) に操作してパノラミックスライディ ングルーフを完全にチルトダウンし ます。
- ▶ スイッチを操作したまま約2秒以上保持します。
- ▶ パノラミックスライディングルーフ および電動ブラインドが自動で全開 することを確認します。
- ▶ 自動で全開しないときは、再度リセットを行ないます。
- リセットを行なっても、パノラミックスライディングルーフと電動ブラインドが自動で全開 / 全閉しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を行なってください。

パノラミックスライディングルーフ のトラブル

パノラミックスライディングルーフを 閉じることができず、原因がわからな いとき

↑ 警告

強い力でパノラミックスライディングルーフを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でパノラミックスライディングルーフを閉じるときは十分注意してください。閉じているパノラミックスライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているパノラミックスライディングルーフが停止して、少し開くときは、 以下のようにしてください。

▶ パノラミックスライディングルーフ が停止したらただちに、パノラミッ クスライディングルーフが閉じるま でスイッチを③の方向に軽く操作 し続けてください。

強い力でパノラミックスライディン グルーフが閉じます。 閉じているパノラミックスライディングルーフが再度停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

► パノラミックスライディングルーフ が停止したらただちに、パノラミッ クスライディングルーフが閉じるま でスイッチを③の方向に軽く操作 し続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態で、パノラミックスライディングルーフが閉じます。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどに投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物の固定 (▷229ページ)」もご覧ください。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする 可能性は高まります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物の重量が、制限重量(▷357 ページ)を超えないようにしてください。
- ラゲッジルームには極端に重い荷物 を積載しないでください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルーム前方の低い位置)に確実に固 定してください。確実に固定できて いないと、急ブレーキ時などに荷物 が動き、ラゲッジルーム内部を損傷 するおそれがあります。

- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。
- 荷物はラゲッジルームに積み、サードシートのバックレスト、シートクッション、またはフロントシートのバックレストに接するようにしてください。
- 荷物はできるだけ乗員のいない席の 後方に積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお 勧めします。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

小物入れ

↑ 警告

走行中は、小物入れのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

鋭い角のあるものや壊れやすいものは小物入れに収納しないでください。

- 収納物が小物入れからはみ出さないようにしてください。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス



グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引きます。
カバー②が開きます。

グローブボックスを閉じる

▶ カバー②を押してロックします。



グローブボックスのキーシリンダーに エマージェンシーキーを差し込んで、 グローブボックスを施錠/解錠でき ます。

グローブボックスを施錠する


▶ キーを水平位置 ② にまわします。 確実に施錠されていることを確認します。

グローブボックスを解錠する

- ▶ キーを垂直位置 1 にまわします。
- イグニッション位置が 1 か 2 の ときにグローブボックスを開くと、 グローブボックスライトが点灯します。

駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。

センターコンソールの小物入れ



センターコンソールの小物入れを開く

▶ カバー①のマーク②を押します。 カバー①が開きます。

センターコンソールの小物入れを閉 じる

▶ カバー①を押して閉じます。

フロントアームレストの小物入れ



フロントアームレストには上段と下段 に小物入れがあります。

上段の小物入れを開く

▶ ロック解除ノブ①を引いて、アームレストを開きます。

下段の小物入れを開く

▶ ロック解除ノブ②を引いて、アームレストを開きます。

小物入れを閉じる

▶ アームレストを下げて閉じます。



う 上段の小物入れ③の前側には、コインホルダー④が装備されています。


収納ネット

助手席の足元とフロントシートの背面 に新聞や雑誌などを収納できるネット を備えています。

⚠ 警告

収納ネットには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状 の物を入れないでください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに収納物が投げ出されて、乗員 がけがをするおそれがあります。

↓ 収納ネットから収納物がはみ出さないようにしてください。



①助手席足元の収納ネット



② フロントシート背面の収納ネット

セカンドシート / サードシートの 折りたたみ

⚠ 警告

重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

警告

- 大きな荷物を積まないときは、バックレストを起こしてください。ラゲッジルームの荷物などが投げ出されて、けがをするおそれがあります。
- サードシートに乗車するときは、 セカンドシートを折りたたんだり、 セカンドシートのバックレストを 倒さないでください。急ブレーキ 時や急な進路変更時、事故のとき などに、けがをするおそれがあり ます。
- セカンドシートやサードシートに 乗車するときは、バックレストを 起こして、シートを確実にロック してください。急ブレーキ時や急 な進路変更時、事故のときなどに、 けがをするおそれがあります。
- 乗車しているときは、必ずヘッド レストを取り付けてください。事 故のとき、首にけがをするおそれ があります。

警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。 中央セカンドシートのバックレストを前方に倒しているときに(▷89ページ)、左側セカンドシートを折りたたむと、シートが接触し損傷するおそれがあります。

中央セカンドシートを折りたたむか バックレストを元の位置に戻してか ら、左側セカンドシートを折りたた んでください。

上側セカンドシートを折りたたんでいるときに、中央セカンドシートを折りたたむと、シートが接触し損傷するおそれがあります。

左側セカンドシートを元の位置に戻してから、中央セカンドシートを折りたたんでください。

中央セカンドシートのバックレストを前方に倒しているときに(▷89ページ)、左側セカンドシートを折りたたんだ状態から元の位置に戻すと、シートが接触し損傷するおそれがあります。

中央セカンドシートのバックレスト を元の位置に戻してから、左側セカ ンドシートを元の位置に戻してくだ さい。

左右セカンドシートを折りたたむ

フロントシートを前方に移動して、 バックレストを前方に起こしてか ら、左右セカンドシートを折りたた んでください。



シートを折りたたむ

▶ 折りたたむシートのヘッドレストを 取り外します (▷91 ページ)。

取り外したヘッドレストを、図のようにシートクッション上に置きます。

- ▶ バックレストを起こして、元の位置 に戻します。
- ▶ シートを最も後方の位置にします。
- シートは必ず最も後方の位置にしてください。シートを折りたたんだときにシートやセンターコンソールを損傷するおそれがあります。
- ▶ レバー②をいっぱいまで引いたまま、バックレスト①を前方に倒します。

レバー②をいっぱいまで引かなかったり、引いた後に戻してからバックレストを前方に倒すと、シートは折りたたまれません。

このときは、バックレストを起こして元の位置に戻し、シートを最も後方の位置にして、再度操作を行なってください。



- ▶ 倒したバックレスト①を下方に押して、バックレストをロックさせます。
- ▶ バックレスト①やシートクッション ②を前後上下に押して、確実にロックされていることを確認します。
- シートを折りたたんだときは確実 にロックされていることを確認して ください。走行中にバックレストや シートが動き、サードシートの乗員 がけがをするおそれがあります。ま た、シートを損傷するおそれがあり ます。

元の位置に戻す



- ▶ レバー②を引きながら、バックレスト①を引き上げます。
- ▶ バックレストを約 45°の角度にしてヘッドレストを取り付け、ヘッドレストを最も低い位置にします。
- ▶ シート全体を後方に引き上げ、バックレストとシートをロックします。
- ▶ バックレストやシート全体を前後に 押して、確実にロックされていることを確認します。

⚠ 警告

バックレストを元の位置に戻したときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。

ロックインジケーター



シートがロックされていない状態

セカンドシートが固定されていないときは、上図のようにロックインジケーター①②がはっきり見える状態になります。

▶ セカンドシートが固定されていないときは、シートが確実に固定されるまで、バックレストを後方に押します。



シートがロックされている状態

セカンドシートが固定されたときは、 上図のようにロックインジケーター① ②がわずかに見える状態になります。


ロックインジケーターでの確認だけでなく、シートを前後に押して、確実にロックされていることを確認してください。

中央セカンドシートを折りたたむ


- シートを折りたたむときは、センターコンソール後方のカップホルダー(▷236ページ)やリアの灰皿(▷238ページ)を収納してください。シートやカップホルダー、灰皿を損傷するおそれがあります。
- シートを折りたたんでいるときは、セカンドシート中央送風口(▶214ページ)からの送風が中央セカンドシートに当たらないようにしてください。暖気が送風されるとシートが高温になり、乗員が火傷をしたり、シートを損傷するおそれがあります。

シートを折りたたむ

▶ ヘッドレストを取り外します。




- ▶ ストラップ①を矢印の方向に引きます。
- ▶ バックレスト②を、シートクッション③に重なるまで前方に倒し、確実にロックします。



▶ ストラップ④を矢印の方向に引いて、ロックを解除します。



▶ 中央セカンドシート ⑤ を前方および下方に押して、確実にロックします。




取り外したヘッドレスト③は、上 記のように中央セカンドシート④の 後部に収納することをお勧めします。

元の位置に戻す



- ▶ ストラップ①を引いて、中央セカン ドシート②のロックを解除します。
- ▶ シート全体を後方に押して、確実に ロックします。

サードシートのみを折りたたむ




- ▶ ヘッドレストを最も低い位置に下げます。
- ▶ シートベルトをフック②にかけます。
- ▶ レバー①を矢印の方向に引いて、 バックレスト③をゆっくりと前方 に倒します。

前方に倒れるバックレストに連動して、シートクッションが起き上がります。

▶ シートクッションが起き上がったら、バックレストが水平になるまでゆっくりと前方に倒します。

バックレストはゆっくり前方に倒してください。バックレストを急に倒すと起き上がるシートクッションと接触して、シートが折りたたまれないことがあります。

セカンドシートとサードシートを折り たたむ



▶ セカンドシートを折りたたみます (▷225ページ)。

このとき、左右セカンドシートが最 も後方の位置にあることを確認して ください。

- ▶ サードシートを折りたたみます。
- ▶ サードシートのシートクッション ⑦ を水平になるまで前方に倒します。

このとき、サードシートのシート クッション ⑦ のピン ⑤ が、左右セ カンドシートバックレスト ⑥ のガ イド④の位置にくることを確認して ください。 i セカンドシートとサードシートを 折りたたんだときに、ピン⑤とガ イド④が離れているときは、左右セ カンドシートが最も後方の位置に なっていません。最初の手順からや り直すか、左右セカンドシートの 前後位置調整レバー(▷88ページ) を引いて、左右セカンドシートを後 方に移動してください。

サードシートを元の位置に戻す



- ▶ ストラップ③を引きながら、サード シートのバックレスト②を後方に引 き起こします。
- ▶ レバー④を引いて、バックレストを 元の位置まで戻し、確実にロックし ます。
- ▶ シートクッション①を引き起こして後方に倒し、押し込んでロックします。
- ▶ バックレストを前後に押し、また シートクッションを下方に押して、 確実にロックされていることを確認 します。

⚠ 警告

走行中はサードシートを確実にロックしてください。事故や急ブレーキのときなどに、けがをするおそれがあります。

荷物の固定

荷物固定用リング

魚 警告

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもので す。これらを使用して荷物を固定し ないでください。
- 荷物の固定には擦れに強く丈夫な ロープを使用し、荷物固定用リング に通して確実に結んでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかかるようにしてください。

- できるだけすべての荷物固定用リングを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかからないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もご覧ください。

荷物固定用のアクセサリーは、Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

荷物固定用リング①は、ラゲッジルーム内に4個、セカンドシート足元とサードシート足元に2個ずつあります。



① 荷物固定用リング (ラゲッジルーム内)



① 荷物固定用リング(右側セカンドシート足元)



① 荷物固定用リング(右側サードシート 足元)

荷物固定用フック



ラゲッジルームの左右に荷物固定用フック①があります。

♪ 荷物固定用フックには、約4kg以上の荷物をかけないでください。フックを損傷するおそれがあります。

EASY-PACK ラゲッジルームカバー

警告

ラゲッジルームカバーは、荷物の飛び出しを防ぐものではありません。 ラゲッジルームカバーを使用しているときも、ラゲッジルームの荷物は 確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

- サードシート後方にラゲッジルームカバー収納リールを取り付けているときは、ラゲッジルームカバーは使用できません。



サードシート後方に取り付けた状態



セカンドシート後方に取り付けた状態

ラゲッジルームカバーを使用する

- ▶ サードシートのシートベルトをフックにかけます(▷228ページ)。
- ▶ ハンドル①を持って、ラゲッジルームカバーをリールから引き出します。
- ▶ ラゲッジルームカバーの左右の固 定部をフック②にかけます。

ラゲッジルームカバーを収納する

- ► ハンドル①を持って、ラゲッジルームカバーを少し引きながら、左右の固定部をフック②から外します。
- ▶ ラゲッジルームカバーをゆっくり巻き取らせます。

ラゲッジルームカバー収納リール

ラゲッジルームカバー収納リールは、セカンドシート後方、またはサードシート後方に取り付けることができます。

1 セカンドシート後方に収納リールを取り付けるときは、収納リールの両端にエクステンション(▷233ページ)を取り付けてください。

取り付け部カバーの脱着




- ① 取り付け部のカバー(セカンドシート 後方・右側)
- ▶ 取り付け部のカバー①の下部を押しながら、上端を矢印の方向に引いて取り外します。

反対側のカバーも同様に取り外し ます。

- ▶ 取り外したカバーは、紛失しないように、使用しない取り付け部に取り付けます。
- ↓ サードシート後方の取り付け部に カバーを取り付けたときは、カバー と取り付け部周囲の内張り面に凹凸 が生じます。カバーのツメを損傷す るおそれがありますので、カバーを 強く押し込まないでください。
- 取り付け部のカバーには左側用と右側用があります。カバーを取り付けるときは左右を間違えないようにしてください。

収納リールを取り外す



セカンドシート後方に取り付けた状態

収納リールを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバーをリールに収納します。
- ▶ 収納リール右端部②を、ロックする まで左側に押し込みます。

収納リール右端部②が左側に押し込まれ、収納リールの長さが短くなります。

- ▶ 右側取り付け部から収納リール右端 部②を取り外します。
- ▶ 収納リールを取り外します。

収納リールを取り付ける

▶ 収納リール右端部②が左側に押し込まれていて、収納リールが短くなっていることを確認します。


収納リール右端部②が左側に押し込まれていないときは、ロックするまで左側に押し込みます。

- ▶ ロック解除ボタン①が右側および上面にくるようにします。
- ▶ 収納リール左端部を左側取り付け部 に合わせます。

▶ 収納リール右端部②を右側取り付け 部に合わせ、ロック解除ボタン①を 押します。

収納リール右端部②が右側にスライドして右側取り付け部に固定されます。

エクステンションの脱着



収納リールをセカンドシートの後方に 取り付けるときは、収納リールにエク ステンションを取り付けます。

エクステンションを取り付ける

- ▶ エクステンション④のガイド①を、 収納リール②のブロック③に合わせます。
- ▶ エクステンション④を時計回りにまわします。

収納リール②にエクステンション④ が固定されます。

▶ 反対側も同様に、収納リールにエクステンションを取り付けます。


▼ エクステンションを取り付けた状態では、収納リールをサードシートの後方に取り付けることができません。必ずエクステンションを取り外してください。無理に取り付けようとすると、収納リールや取り付け部を損傷するおそれがあります。



エクステンションを取り外す

- ▼ 収納リールに取り付けられているエクステンションを反時計回りにまわして、取り外します。
- ▶ 収納リールの凹部②にエクステンションの凸部①を差し込んで取り付けます。
- ▶ 反対側も同様に、エクステンション を取り外し、収納リールに取り付け ます。

ルーフラック



↑ 警告

- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。取り付け方を誤ると、走行中に外れて乗員や他の人々がけがをしたり、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約100kg) を超えないよう注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいると きは、車の重心位置が変化し、走行 安定性に影響を与えます。運転する ときは十分注意してください。

I ルーフラックやスキーラックなどは Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。推奨品以外の製品を取り付けると車を損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ルーフラックを取り付けるとき、また、ルーフラックに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。

- パノラミックスライディング ルーフ*をチルトアップさせた ときや開いたときに接触しない こと
- テールゲートを開いたときに接触しないこと
- ルーフに荷物を積むときは、パノ ラミックスライディングルーフを閉 じてください。けがをするおそれが あります。

ルーフラックを取り付ける

- ▶ カバー①を矢印の方向に開きます。
- ▶ルーフラックを取り付けます。

室内装備


カップホルダー

魚 警告

- 走行中はカップホルダーを使用し ないでください。急ブレーキ時や 急な道路変更時、事故のときなど にカップホルダーに置いた容器が 投げ出されて、乗員が火傷をする おそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してくださ い。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないで ください。
- カップホルダーに飲み物を置くと きは、スイッチや電装品などに飲み 物をこぼしたり、結露した水滴が垂 れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれが あります。

センターコンソールのカップホルダー



センターコンソールのカップホルダー を開く

▶ カバー①のマーク②を押します。 カバー①が開きます。

左側のカップホルダーは容器を固定す ることができます。



容器を固定する

- ▶ 左側のカップホルダーに容器を置き ます。
- ▶ ボタン④を矢印 ⑤ の方向に押しま

ホルダー③が矢印②の方向に移動し て、容器が固定されます。


容器を取り出す

▶ ホルダー③を下方に押しながら、元 の位置に戻します。

センターコンソールのカップホルダー を閉じる

- ▶ カップホルダーに容器がないことを 確認します。
- ▶ カバー①を押して閉じます。

センターコンソール後方のカップホル ダー



カバーを開く

▶ ボタン②を押します。
カバー①が開きます。



カップホルダーを使用する

▶ カバー①を矢印の方向にいっぱいまで引き下げます。



▶ カップホルダー③を矢印の方向に引き出します。

カップホルダーを収納する

- ▶ カップホルダー③を前方に押し込みます。
- ▶ カバー①の後端を持ち上げます。
- ▶ カバー①を前方に押してロックします。

サードシートのカップホルダー



サードシートの左右にカップホルダー を装備しています。

サンバイザー

⚠ 警告

走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により事故を 起こすおそれがあります。



- ① 照明
- ② フック
- ③ バニティミラー
- ④ カードホルダー
- ⑤ バニティミラーカバー

バニティミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。

照明①が点灯します。


- ! 眩惑を防ぐため、走行中はバニティミラーを使用しないでください。
- 1 バニティミラーの横にカードホルダー④を備えています。
- サンバイザーをフックから外すと、照明は点灯しません。

サンバイザーを使用する

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ



- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ サンバイザー①をフック③から外します。
- ▶ サンバイザー①を横にまわします。 前方からの眩しさも防ぐときは、補助サンバイザー② * を下げます。

使用後は、補助サンバイザー②を元の 位置に戻してから、サンバイザー①を 元の位置に戻します。

↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバーを閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

灰皿

- ! 灰皿下部のスペースには耐熱性がありません。火がついたたばこを灰皿に置く前に、灰皿が確実に取り付けられていることを確認してください。灰皿下部のスペースを損傷するおそれがあります。
- **!** 吸いがらやマッチの火は確実に消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてく ださい。
- 灰皿を取り外したスペースを小物 入れとして使用することができます。

フロントの灰皿



灰皿を開く

▶ カバー①のマーク部を押します。

灰皿を閉じる

▶ カバー①を押して閉じます。

灰皿を取り外す


▶ 灰皿③の凹部に指をかけて矢印②の 方向に引き上げます。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿③を押し込んでロックします。

リアの灰皿

リアの灰皿は、センターコンソール後 方にあります。



- ① カバー
- ② 灰皿


灰皿を使用する

▶ カバー①を開きます(▷236ページ)。

灰皿を収納する

▶ カバー①を押して閉じます。

灰皿を取り外す



- ▶ カバー①の上端を持って、カバーを引き下げます。
- ▶ 灰皿②の矢印の部分を前方に押しながら、引き上げて取り外します。

灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿②を押し込んでロックします。
- ▶ カバー①の上端を持ち上げ、カバーをロックします。
- ▶ カバー①を前方に押してロックします。
- 灰皿を使用しないときや中央セカンドシートを折りたたむときは、カバーを閉じてください。


ライター

⚠ 警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるとき はライターを抜き取ってください。 火傷をしたり、火災が発生するおそ れがあります。

- ライターを使用するときは、以下 の点に注意してください。ライター を損傷したり、火災が発生するおそ れがあります。
 - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▼ アクセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消費電流 15A 以下の規格に合った電気製品を使用してください。



イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

ライターを使用する

- ▶ カバー①を開きます。
- ▶ ライター②を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

12V 電源ソケット

センターコンソール後方とラゲッジ ルームに 12V 電源ソケットを装備し ています。

イグニッション位置が 2 のときに使用できます。

- 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。

- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になることがあります。

規格外の電気製品を使用すると、 ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。

- !! ラゲッジルームの 12V 電源ソケットは電動エアポンプの電源としては使用できません。
- ↑ イグニッション位置が 0 か 1 のとき、またはエンジンスイッチからキーを抜いてあるときも 12V 電源ソケットは使用できます。

ただし、バッテリー電圧が低下すると、12V電源ソケットは使用できなくなります。



センターコンソール後方の電源ソケット



ラゲッジルームの電源ソケット

12V 電源ソケットを使用する

▶ ソケットカバー①を開き、電気製品 の電源コネクターを確実に差し込み ます。

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

小警告

SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーやアクセサリーなど物をかけないでください。
- コートフックには軽く柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。


- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。

運転席フロアマット*

警告

- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- フロアマットは、フロアの凸部② とフロアマットの凹部①で確実に 固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



フロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

フロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマットを取り外します。

| 慣らし運転2 | 44 |
|-----------|-----|
| 燃料の給油2 | 45 |
| エンジンルーム2 | 49 |
| タイヤとホイール2 | 59 |
| 寒冷時の取り扱い2 | 68 |
| 走行時の注意2 | 7 1 |
| メンテナンス2 | 77 |
| 日常の手入れ2 | 79 |
| | |



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドやブレーキディスクは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百 kmを超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

 ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

燃料の給油

燃料を給油する

⚠ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。火災が発生するおそれがあり ます。

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

魚 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。





- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ 使用燃料表示
- ④ タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作ま たはキーレスゴー操作*での解錠/ 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車両の右側後方にありま す。また、メーターパネル内には燃料 給油口の位置を示す ▶ が表示され ています。

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けてい るキーレスゴースイッチ*を押し てイグニッション位置を 0 にする か、エンジンスイッチにキーを差 し込んでいるときは、エンジンス イッチからキーを抜きます。

または

▶ エンジンスイッチにキーレスゴー スイッチ * を取り付けているとき は、運転席側ドアを開き、イグニッ ション位置を 0 にします。

再び運転席側ドアを閉じても、イグ ニッション位置は0のままになり ます。

▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① を完全に開き ます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめ て、タンク内の圧力を抜きます。

圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップの裏側にあるホルダー②に置きます。
- ▶ 給油を開始します。
 給油ノズルが最初に自動停止した時点で給油を停止してください。

燃料給油口を閉じる

- ▶キャップを燃料給油口に合わせます。
- ▶ キャップをカチカチッという音がして空回りするまで、時計回りにまわします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷263ページ)をご覧ください。
- ・ 車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。

- - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
 - 軽油を燃料として使用したり、 燃料に混ぜて使用しないでくだ さい。少量を混ぜただけでもエ ンジンなどを損傷するおそれが あります。また、このような場 合は保証の適用外になります。
 - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
 - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
 - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を守 り、安全に十分注意して作業を行 なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に 金属部分に触れるなどして身体の 静電気を除去してください。
 - 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
 - キャップの取り外し/取り付け は確実に行ない、火気を近付け ないようにしてください。
 - 燃料が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面を損傷 するおそれがあります。
 - 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
 - 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 気化した燃料を吸い込まないように注意してください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

燃料と燃料タンクのトラブル

| トラブル | 可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応 |
|----------------|--|
| 車から燃料が漏れている。 | ∴ 火災や爆発のおそれがあります 燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。 ▶ ただちにイグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 |
| 燃料給油フラップが開かない。 | 燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷312ページ)。 ▶ テールゲートを開いてください(▷81ページ)。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷313ページ)。 |
| | 燃料給油フラップは解錠されるが、給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷313 ページ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 |

エンジンルーム

ボンネット

魚 警告

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて視界が遮られ、事故を起 こすおそれがあります。

↑ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでくださ い。火傷をするおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンが停止していても、エンジ ンルーム内には高温になっている部 分があります。エンジンルーム内に 触れるときは、各部の温度が下がっ ていることを確認してください。

魚 警告

エンジンを始動しているときやエン ジンがかかっているとき、イグニッ ション位置が 2 のときは、エンジン ルーム内には手を触れないでくださ い。高電圧の発生部分や高温部分、 回転している部分があり、それらに 触れると非常に危険です。

↑ 警告

エンジンスイッチからキーを抜いて いるときやイグニッション位置が0 のときも、冷却水の温度が高いとき はエンジンファンなどが自動的に回 転することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

ボンネットを開く


▶ ワイパースイッチが停止の位置に なっていることを確認します。

⚠ 警告

ボンネットを開くときは、エンジンス イッチからキーを抜くか、イグニッ ション位置を 0 にして、ワイパース イッチが停止の位置になっていること を確認してください。ワイパーが作動 すると、けがをしたり、車やワイパー を損傷するおそれがあります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが接触して、損 傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開くと、 風にあおられ、ボンネットが不意に 下がるおそれがあります。風の強い 日には十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか イグニッション位置が 0 になって いることを確認します(▷82、83 ページ)。
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。



▶ ラジエターグリルの上方にあるロック解除ノブ②を矢印の方向に引き上げながらボンネットを開きます。

ボンネットを約 40cm ほど持ち上げると、ガス封入式ダンパーによりボンネットは自動的に開き、保持されます。

ボンネットを垂直位置まで開く



③ ロックボタン

垂直位置まで開く

▶ 左側支柱の上部にあるロックボタン ③を押しながら、ボンネットを押し 上げて垂直の位置にします。

ロックボタン③が支柱下部に移動 し、ロックされます。

垂直位置から閉じる

- ▶ ボンネットを少し押し上げながら、 支柱下部に移動したロックボタン③ を押し、ロックを解除してボンネットを閉じます。
- ・重直位置まで開いたボンネットは、支柱下部に移動したロックボタン③を押さなくても通常の開く位置まで下げることはできますが、その位置から閉じることはできません。

再度、垂直に開き、ロックボタン を押しながら閉じてください。

ボンネットを閉じる

▶ ボンネットを引き下げ、ラジエター グリル 上部から約 20cm ~ 30cm 上方の位置で手を放して閉じます。 完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

↑ 警告

走行前に、ボンネットが確実にロッ クされていることを確認してくださ い。走行中にボンネットが開いて事 故を起こすおそれがあります。

魚 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や 物を挟まないように注意してくださ い。

- エンジンルーム内に物を置いたま まボンネットを閉じると、ボンネッ トが変形するおそれがあります。
- が元子に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。


エンジンルーム

⚠ 警告

- イグニッションシステムや燃料噴 射システム、キセノンヘッドライ トのバルブソケットや配線に手を 触れないでください。高電圧が発 生しているため、感電するおそれ があります。
- イグニッション位置が 0 のときや エンジンスイッチからキーを抜い ているときでも、冷却水の温度が 高いときはエンジンファンなどが 自動的に回転することがあります。 エンジンファンなどの回転部には 身体や物を近付けないでください。

Φ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で行なってください。



| 1 | 冷却水リザーブタンク | 255 |
|---|---------------------|-----|
| 2 | エンジンオイル フィラーキャップ | 254 |
| 3 | エンジンオイルレベ ルゲージ | 253 |
| 4 | ウォッシャー液 リザーブタンク | 258 |
| 5 | ヒューズボックス | 346 |
| 6 | ブレーキ液 リザーブタンク | 257 |

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

⚠ 警告

エンジンや補器類の熱や動きに十分 注意してください。また、ラジエター に手を触れないでください。火傷や けがをするおそれがあります。

- 適切な工具を使用してください
- 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。
- 油脂類 (オイルなど) やフルード 類 (ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など) は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着 したときは、すぐに石けんで洗い流 してください。放置すると皮膚に障 害を起こすおそれがあります。
- ! 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

エンジンオイル

車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。

慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。


■ エンジンオイルの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。

▼ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

エンジンオイルの量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上経過している
- 一時的にエンジンを始動したときなど、エンジンが温まっていないときは、エンジンを停止してから約30分以上経過している



- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を抜き取り、きれいに拭いていっぱいまで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。エンジ ンオイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限 (max) ②と下限 (min) ③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- ▼マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷301ページ)をご覧ください。
- 1 エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は、約1.5~2リットルです。

エンジンオイルを補給する

必ず指定のエンジンオイルおよび エンジンオイルフィルターを使用し てください。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場にお問い合 わせください。

以下のことは、エンジンまたは排気システムの損傷の原因になります。

- 指定されていないエンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターを使用すること
- 必要とされる交換時期にエンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターを交換しないこと
- 純正品または承認されている製品 以外のエンジンオイル添加剤を使 用すること



- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ④を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

安全に十分注意して、作業を行なってください。

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ④ を補給口に合わせ、時計回りにまわ して、確実に取り付けます。
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。

↑ 警告

エンジンオイルをエンジンルーム内にこぼさないでください。エンジンが熱いときにオイルが付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイル フィルターは定期的に交換することを お勧めします。交換時期はメンテナン スインジケーターを目安としてくだ さい。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。

オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

冷却水

↑ 警告

水温が少しでも高いときは、絶対に リザーブタンクのキャップを開かな いでください。高温の蒸気や熱湯が 吹き出して、火傷をするおそれがあ ります。

♠ 警告


不凍液をエンジンルーム内にこぼさないでください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷300ページ)をご覧ください。

冷却水の量を点検する

冷却水の量の点検は、水平な場所に停車していて、エンジンが十分に冷えているときに行ないます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▼ マルチファンクションディスプレイ のエンジン冷却水温度画面で冷却水 の温度が冷えていることを確認しま す (▷153 ページ)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。



- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を反時計回りにゆっくりと約 1/2 回転までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりとまわして取 り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク内のバー③の上面に達していれば適量です。
- ▶ キャップを確実に閉じます。
- 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を反 時計回りにゆっくり約 1/2 回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさら に反時計回りにゆっくりまわして取 り外します。

▶ 冷却水の液面の高さに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます(▷355ページ)。

- ▶ キャップを確実に閉じます。
- ▶ エンジンを始動させ、約 5 分後に エンジンを停止します。
- ▶ 冷却水が十分に冷えたことを確認 してから冷却水の量を再度点検し、 必要であれば、再度冷却水を補給 します。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

- ・ 冷却水の補給は、冷却水が冷えてから行なってください。
- 戸 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。

▼ マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷300ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に故障 / 警告メッセージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

↑ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。

オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、ラジエターの冷却ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します(▷255ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷298ページ)、ブレーキ警告灯(▷273ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

⚠ 警告

必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷え てから行なってください。また、上 限を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジン や排気系部品などに付着すると、発 火して火傷をしたり、火災が発生す るおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(>298ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する



▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液リ ザーブタンク①のレベルインジケー ター上限(MAX)②と下限(MIN) ③の間にあれば正常です。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。
- べーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

⚠ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

- ウインドウウォッシャー液とヘッドライトウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。
- ① ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ あらかじめ適正な比率で水と混合 しておいたウォッシャー液を補給 します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- ↓ 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。

- ハッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷304ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

安全に関する注意

⚠ 警告

純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着したり、タイヤやホイールを正しく装着しないと、車両の安全性を損なうおそれがあります。

↑ 警告

タイヤがパンクしているときは、車両の走行特性やステアリング特性、ブレーキ特性などが著しく損なわれます。事故の危険性があります。

- パンクしたタイヤで走行しないでください。
- タイヤがパンクしたときは、ただちに応急用スペアタイヤに交換するか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、スペーサーや ダストシールドを使用しないでください。保証の適用外になります。

走行時の注意

• 走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があるときは、走行速度を落とし、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にしてください。タイヤを損傷するおそれがあります。

タイヤの点検

↑ 警告

損傷しているタイヤは空気圧低下の 原因になり、結果として車両のコントロールを失うおそれがあります。 事故の危険性があります。タイヤに 損傷がないかを定期的に点検し、損 傷しているタイヤはただちに交換し てください。

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要で あれば、タイヤを左側または右側に いっぱいに切った状態でタイヤの内 側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを保護するため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。また、市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- 応急用スペアタイヤも含め、タイヤの空気圧は定期的に点検してください。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空 気圧が低下するときは、パンクやホ イールの損傷、タイヤバルブからの 空気漏れなどのおそれがあります。 ただちにメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

タイヤトレッド

警告

以下の点に注意してください。

- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すみやかにに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの溝の深さや接地面の 状態は定期的に点検してください。 必要であれば、タイヤを片方向に 向けて、タイヤの内側も点検してください。

タイヤの選択、装着と交換

- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。
- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6 年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性 の保証はできません。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやESP®などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

↑ 警告

ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤを装着すると、車両 操縦性や走行安定性、制動性能が大 きく低下するので注意してください。 スペアタイヤは応急的に使用し、で きるだけ早くウィンタータイヤに戻 してください。

- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- ウィンタータイヤについて、詳し くはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

スノーチェーンを装着するときは、以 下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷358ページ)をご覧ください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。前輪に装着すると、 ボディやフェンダーの内側または サスペンションなどに接触して、 タイヤや車体を損傷するおそれが あります。
- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装着 すると、タイヤから外れたり、車体 に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で 行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- スノーチェーン装着中は、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。


タイヤ空気圧

タイヤ空気圧ラベル

⚠ 警告

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。

タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。



タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷245ページ)。

タイヤサイズや乗車人数、荷物の量などに応じて、前輪と後輪の空気圧を調整してください。

単位は「kPa (100kPa=1bar)」と「psi」 で示しています。

- **1** "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- i 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

警告

ホイールバルブには純正品または承認されたバルブキャップ以外のものを装着しないでください。特にバルブに装着するタイプの市販のタイヤ空気圧計測装置を装着すると、ホイールバルブに負担がかかり、ホイールバルブが脱落するおそれがあります。また、構造上バルブが常に開いた状態になり、空気漏れにつながるおそれがあります。

↑ 警告

タイヤ空気圧が何度も低下するときは以下のことを確認してください。

- タイヤに異物がささっていないこと
- ホイールやタイヤバルブから空気 が漏れていないこと
- 純正品または承認されたバルブ キャップが装着されていること

タイヤ空気圧が低いときは、車の走 行安全性に悪影響をおよぼし、事故 につながるおそれがあります。 空気圧はできるだけタイヤが冷えているときに測定してください。以下のときはタイヤは冷えています。

- 直射日光を浴びていない状態で約3 時間駐車したままのとき
- 約 1.6km 以上走行していないとき

周囲の気温や走行速度、路面温度などの影響によりタイヤの温度が約 10℃変化すると、タイヤ空気圧は約 10kPa (0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。

不適切なタイヤ空気圧は、タイヤに以 下のような影響を与えます。

- タイヤ寿命の低下
- 損傷を受ける可能性の増加
- 車両操縦性への悪影響(ハイドロプレーニング現象など)
- ① 少ない荷物に対応した空気圧は、 良い乗り心地をもたらすための最低 空気圧です。荷物が少ないときも、 多い荷物に対応した空気圧を使用す ることもできます。この空気圧は許 容されている値であり、走行性能に 悪影響を与えることはありません。

Φ

環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

タイヤ空気圧警告システム

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

上記に該当しない条件で約20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

↑ 警告

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照して、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。
- 急激な空気圧低下 (タイヤに異物が 貫通した場合など) に対しては警 告を行なうことができません。こ のときは、急ブレーキや急ハンド ルを避け、しっかりステアリング を支えながら、徐々に減速して安 全な場所に停車してください。

タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷263ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

♠ 警告

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されていない ときは、正常に作動しません。


タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ (三) または (三) を押して、基本画面を表示させます (▷ 151 ページ)。
- ▶ △ または を押して、タイヤ 空気圧警告システムを表示させます。



"タイヤクウキアツ ケイコクシステム サト・ウ メニュー: R ボタン"と表示されます。

- マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム イグニッショソオンデサドウ"と表示されたときは、イグニッション位置を2にしてください。
- ▶ リセットボタン(▷147 ページ)を 押します。



マルチファンクションディスプレイに "タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシドウ?"と表示されます。

▶ (+) を押して、"ハイ"を反転表示にします。

タイヤ空気圧警告システムを再起動しないときは「一」を押します。

マルチファンクションディスプレイに "タイヤ クウキアツ ケイコクシステム サイシドゥ?" と表示されてから約 15 秒間何も操作をしないと、再起動は中断されます。



マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシドウ" と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

タイヤの交換

タイヤローテーション


♠ 警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なるときは、タイヤローテーションを行なわないでください。前後のタイヤを入れ替えると車両操縦性や走行安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 15kg-m (150Nm) です。タイヤローテーションを行なった後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。



タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- 🚹 タイヤローテーションを適切に実 施すると、タイヤの摩耗を均一化す ることができます。その結果、タイ ヤの寿命を延ばすことができます。
- 介 タイヤローテーションを行なうと きは、ホイールとブレーキシステム の接合面を清掃してください。
- タイヤを入れ替えた後にタイヤ空 気圧を調整して、タイヤ空気圧警告 システムを再起動してください。

タイヤ空気圧は、燃料給油フラップ の裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

タイヤの回転方向

回転方向が指定されているタイヤは、 正しい方向に回転するように装着す ることで、ハイドロプレーニング現 象などを発生しにくくし、タイヤの 性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

応急用スペアタイヤは、どちらの回 転方法でも装着できます。

応急用スペアタイヤを使用するとき は、制限速度などの使用制限に従っ てください。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグ リース類、燃料などの付着するおそれ のない、乾燥した冷暗所に保管してく ださい。

タイヤの清掃

⚠ 警告

高圧式スプレーガンを使用してタイ ヤを清掃しないでください。タイヤ を損傷するおそれがあります。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせ たグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールやウェザーストリップ を損傷するおそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウイン ドウ、パノラミックスライディング ルーフ*などが凍結しているときに、 無理に動かすとモーターを損傷する おそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。 排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

⚠ 警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが 車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションを 「P」にして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやESP®、4MATICなどの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ 警告

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、応 急用スペアタイヤを装着すると、 車両安定性や制動性能が大きく低 下するので注意してください。
 スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤ
- に戻してください。
 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記

された回転方向の矢印などの指示に

ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。

従って装着してください。

- ウィンタータイヤを外した後は、 タイヤ / ホイールをオイルやグ リース類、燃料などの付着するおそ れのない、乾燥した冷暗所に保管してください。
- ウィンタータイヤについて、詳し くはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。 スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

■ スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。

前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。

- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- オプションまたは仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。 詳しくは(▷358ページ)をご覧ください。
- ↓ 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。

- 路面に雪や凍結がなくなったときや、必要のなくなったときは、すみやかにスノーチェーンを外してください。
- **i** スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをEモードにしてください(▷141ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速などを避けてください。
- クルーズコントロールは使用しない でください。
- 低いギアレンジを選択することによる急激なエンジンブレーキは効かせないでください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

警告

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

ブレーキ

↑ 警告

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。 車輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジ を選択し、エンジンブレーキを併 用してください。エンジンブレー キを併用しないでブレーキペダル を踏み続けたり、急ブレーキを繰 り返すと、ブレーキが効かなくな り停車できなくなるおそれがあり ます。

↑ 警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

⚠ 警告

ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百kmまでは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

- ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、 ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に 注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

- 長く急な下り坂では、ティップシフトでギアレンジを D3 、D2 、D1 にして、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や過度の摩耗を防ぐことができます。さらに減速が必要なときは、ブレーキペダルを踏み続けるのではなく、繰り返し踏んでください。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。

凍結防止剤について

凍結防止剤がまかれた道路を走行する ときは、ブレーキディスクやブレーキ パッドに塩類が付着してブレーキの効 きが悪くなり、制動距離が長くなるお それがあります。

このときは、後続車に注意しながらブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。さらに、先行車との車間距離を十分確保し、注意して走行してください。また、次回走行するときにも、ブレーキペダルを数回軽く踏み、残った塩類を落としてください。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後やイグニッション位置が 1 のときは、パーキングブレーキを効かせていると点灯したままになります。

エンジンがかかっているときやイグニッション位置が 1 のときに、パーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷298ページ)をご覧ください。

タイヤグリップについて

安全な走行のため、濡れた路面や凍結 した路面では、乾燥した路面を走行す るときよりも低い速度で走行してくだ さい。

外気温度が低いときは、路面の状態に 十分注意してください。路面が凍結し ているときは、ブレーキ時にタイヤと 路面の間に薄い水の層が形成され、タ イヤのグリップが大きく低下します。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保して、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避け てください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドライトを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

スタック(立ち往生)したとき

 ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進して、 事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、低速でシフトポジションを $\boxed{\mathbf{D}}$ と $\boxed{\mathbf{R}}$ に交互に入れることに より、ぬかるみから脱出できる場合 もあります。

道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は、約25cmです。
- 波が立たないような速度で走行して ください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車しないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。

- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、室内 に水が浸入するおそれがあります。

雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

- 路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。
 - また、見通しが悪いため、歩行者や 障害物の発見が遅れがちになりま す。いつもより速度を下げ、車間距 離を十分に確保してください。
- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルー ズコントロールを使用しないでく ださい。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。

- 安全な視界を確保するため、必要 に応じてデフロスターやリアデ フォッガーを作動させてください。 また、AC モードでエアコンディ ショナーを作動させて車内を除湿 してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドライトやリアフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドライトを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを 点灯し、速度を落として走行して ください。危険を感じるときは、 霧が晴れるまで安全な場所に停車 してください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーターが表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーターが自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーターを消す

▶ リセットボタン(▷147 ページ)を 押します。

手動表示

メンテナンスインジケーターは、手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングの (重) または (重) を 押して、基本画面を表示させます (▷151 ページ)。
- ▶ □ または □ を押して、メンテ ナンスインジケーターを表示させ ます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。"#"には "A" から "H" までのアルファベットが入ります。

点検整備実施前の表示例

- "メンテナンス # アト XX ニチ "
- " メンテナンス # アト XX km"

点検整備実施時期になったときの表 示例

" メンテナンス # シ゛ッコウ シマス!"

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- " メンテナンス # XX ニチ コエテイマス "
- " メンテナンス # XX km コエテイマス "

また、警告音が鳴ります。

- (1) "メンテナンス A" "メンテナンス B" など、"メンテナンス " の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。
- ** メンテナンス A + * * * メンテナンス B + * など、 ** A** から ** H** のアルファベットの後に ** + * の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。
- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で相談の 上、以下のどちらかで対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- i バッテリーの接続を外している間 の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

警告

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

車の手入れをするときに、ガソリン やシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガス に引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいため、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダー内を洗い流 してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。

自動洗車機での洗車

⚠ 警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあり、事故につながるおそれがあります。ブレーキが乾くまで注意して運転してください。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用 しないでください。ドアやパノラ ミックスライディングルーフ*な どから水漏れを起こすおそれがあり ます。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。また、洗車前にドアミラーを格納してください。車体やドアミラーを損傷するおそれがあります。
- 自走式の自動洗車機を使用するときは、シフトポジションが N になっていることを確認してください。車を損傷するおそれがあります。
- ドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*が完全に閉じていることを確認してください。
- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- ワイパーを停止してください (▷119、120ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

手洗いによる洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。また、 熱いお湯で洗車しないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。

- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディス クやホイールに直接水などをかけ ないでください。ブレーキディス クが熱いときに急激に冷やすと、 ブレーキディスクを損傷するおそ れがあります。
- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

高圧式スプレーガンの使用

⚠ 警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷して、事故の原因になります。

高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。

- 高圧式スプレーガンのノズルを以下の部分に近付けないでください。 水圧が高いため、車内に水が浸入 したり、防水シールや塗装面を損 傷するおそれがあります。
 - ◇タイヤ
 - ◇ウインドウガラス接合面
 - ◇ボディパネルの継ぎ目
 - ◇電気装備
 - ◇バッテリー
 - ◇コネクター類
 - ◇ライト
 - ◇シール部
 - ◇外気取り入れ口
 - ◇サスペンション

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

クリアマット仕上げの軽合金ホイール を取り扱う際も、以下の点に注意して ください。

- 塗装面を磨かないでください。また、塗装面の手入れには、ワックスや研磨剤、光沢剤のようなペイント保護剤は使用しないでください。質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ! 塗装面に汚れが付着したときは、 すみやかに取り除いてください。

- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷 するおそれがあります。
- ▼ ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。

ウインドウの清掃

企警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を **0** にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

↓ ウインドウの内側を清掃するときは、乾いた布や研磨剤、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。また、かたい物でこすらないでください。ウインドウを損傷するおそれがあります。

フロントウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になります。

ワイパーブレードの清掃

警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を **0** にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。

- ワイパーブレードを引っ張らない でください。ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。
- □ ワイパーブレードの清掃は、頻繁 には行なわないでください。また強 くこすったりしないでください。表 面のコーティングが損傷して異音な どの原因になります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。


ライト類の清掃

- ! ライト類の清掃には、樹脂製レンズに適したクリーナーと布を使用し、有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。
- ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプー を混ぜた洗浄液で、ライト類の樹脂 製レンズを清掃します。または、清 潔な柔らかい布でライト類の樹脂製 レンズを清掃します。

ドアミラー方向指示灯の清掃

- ▼ドアミラー方向指示灯の清掃には、 樹脂製レンズに適したクリーナーと 布を使用し、有機溶剤や強アルカリ 洗剤などを使用したり、乾いた布な どで強くこすらないでください。
- ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプー を混ぜた洗浄液で、ドアミラー方 向指示灯の樹脂製レンズを清掃しま す。または、清潔な柔らかい布でド アミラー方向指示灯の樹脂製レンズ を清掃します。

パークトロニックセンサーの手入れ



パークトロニックセンサー ① を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



- ▶ きれいな水でカメラ①の汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。
- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
 - 強い力で乾拭きしないでくだ さい。
 - 有機溶剤や強アルカリ洗剤など は使用しないでください。
 - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

⚠ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

COMAND ディスプレイの清掃

▶ COMAND システムの電源をオフに します。

ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。

- ▶ 水で薄めた中性洗剤を含ませた不織布で拭き取ります。
- - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプ レイをこすらないでください。ディ スプレイの表面を損傷するおそれが あります。

プラスチックトリムの清掃

⚠ 警告

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着しな いようにしてください。表面の劣化 の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ステアリングおよびセレクターレバー の清掃

▶ 水で湿らせた布で全体を拭くか、指 定のレザーケア用品を使用してくだ さい。

ウッドトリムの清掃

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。
- 有機溶剤を含むクリーナーや研磨 剤、ワックスなどは使用しないでく ださい。ウッドトリムを損傷するお それがあります。

シート表皮の清掃

- ▼ 天然皮革や人工皮革、アルカンタラ®を使用した部分には、不織布を使用しないでください。頻繁に使用すると、これらの部分を損傷するおそれがあります。
- ↓ レザーは、軽く湿らせた布で表面 を拭き、次に乾いた布で拭き取ります。革が濡れないように注意してく ださい。
- うシート表皮を定期的に手入れする ことにより、見栄えや快適性を維持 することができます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- 化学薬品を含むクリーナーを使用 しないでください。また、直射日光 に当てたり、80℃以上の温度で乾燥させないでください。

ルーフライニングおよびカーペットの 清掃

- ▶ ルーフライニングは、柔らかいブラシを使用して清掃します。ひどい汚れには、指定のクリーナーを使用します。
- ▶ カーペットは、指定のクリーナーを 使用して清掃します。

| 車載品の収納場所288 |
|-------------------|
| 故障 / 警告メッセージ 294 |
| メーターパネルの表示灯 / 警告灯 |
| 306 |
| 非常時の解錠 / 施錠312 |
| NECK PRO アクティブ |
| ヘッドレストのリセット314 |
| キーの電池交換 315 |
| 電球の交換316 |
| ワイパーブレードの交換319 |
| パンクしたとき320 |
| バッテリー337 |
| バッテリーがあがったとき 339 |
| けん引342 |
| 14 - T 245 |



車載品の収納場所

事故・故障のとき

小警告

燃料などが漏れている場合は、ただち にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

₩ 事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交诵の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを **N** にして、同 乗者や付近の人に救援を求め、安全な 場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ て、続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに 備えています。

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。


ラゲッジフロアボード

ラゲッジフロアボードの下には、停止表示板や救急セット、車載工具、応急用スペアタイヤなどが収納されています。



ラゲッジフロアボードを開く

▶ ハンドル②の矢印の部分を押してハンドルを起こし、ラゲッジフロアボード①を引き上げます。



- ▶ ラゲッジフロアボード裏面にある フック③を矢印の方向に取り外し ます。
- ▶ フック③をテールゲート開口部上端④にかけます。
- ↓ サードシート後方にラゲッジルームカバー収納リールを取り付けているときは、ラゲッジルームカバーの後端を下げてからラゲッジフロアボードを開いてください。ラゲッジルームカバーを損傷するおそれがあります。

停止表示板

応急用スペアタイヤが車載されている 車種




※ 停止表示板ケースの収納位置が異なる場合があります。

タイヤフィットが車載されている車種



※ タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。



停止表示板を組み立てる

- ▶ 停止表示板ケース①から停止表示板 を取り出します。
- ▶ 4本のスタンド④を引き出して、停止表示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板③を開いて、先端のフック② をかみ合わせます。

救急セット



救急セットはラゲッジフロアボードの 下に収納されています。

救急セットの中身が揃っていて、使用 可能であることを定期的に点検してく ださい。

救急セットを取り出す

- ▶ テールゲートを開きます(▷78 ページ)。
- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷289ページ)。
- ▶ 救急セット①を取り出します。
- ※ 救急セットの収納位置が異なる場合があります。

車載工具

車載工具は、ラゲッジフロアボードの 下に収納されています。

↑ 警告

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、絶対に車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。車載のジャッキは、タイヤを交換するために車を一時的に持ち上げる目的のみに設計されています。

警告

ジャッキはかたくてすべりにくい、水平な場所でのみ使用してください。 パーキングブレーキを確実に効かせ、 さらに輪止めを使用して、車が動き 出してジャッキから外れることを防 いでください。


- ↓ 車載工具や応急用スペアタイヤを 取り出すときは、必ず保護のため 手袋を着用してください。素手で 作業するとけがをするおそれがあ ります。

車載工具を取り出す




- ▶ テールゲートを開きます (▷78 ページ)。
- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷289ページ)。
- ・車載工具が取り出しにくいときは、 サードシートを折りたたみ、ラゲッ ジフロアボードを前方に倒します。

応急用スペアタイヤが車載されている 車種




- ③ ジャッキ
- ④ ホイールレンチ
- ⑤ ジャッキハンドル
- ⑥ 電動エアポンプ
- ⑦ ヒューズ配置表(英文)
- ⑧ ガイドボルト
- ⑨ 応急用スペアタイヤ用ホイー ルボルト
- ⑩ 輪止め
- ① けん引フック
- ※ 仕様により、車載工具の配置が異なる場合があります。
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ※ 仕様により、応急用スペアタイヤ用ホイー ルボルトは応急用スペアタイヤのホイー ルに添付されている場合があります。

応急用スペアタイヤが車載されている タイヤフィットが車載されている車種




- ③ 輪止め
- ④ ジャッキ/ジャッキハンドル
- ⑤ タイヤフィット
- ⑥ 電動エアポンプ
- ⑦ ヒューズ配置表(英文)
- ⑧ ホイールレンチ
- ⑨ けん引フック
- ⑩ ガイドボルト
- ※ 仕様により、車載工具の配置が異なる場合があります。
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ※ タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。

応急用スペアタイヤの取り出し / 収納



応急用スペアタイヤを取り出す


- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷289ページ)。
- ▶ 停止表示板ケース①とジャッキ②、 救急セット③を取り出します。



- ▶ スクリュー④を反時計回りにまわして外します。
- ▶ トレイ⑤をまわして、電動エアポン プが手前にくるようにします。
- ▶ 電動エアポンプを取り出します。
- ▶ トレイ⑤を取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ⑥を取り出します。
- 応急用スペアタイヤが取り出しに くいときは、サードシートを折りた たみ、ラゲッジフロアボードを前方 に倒します。

応急用スペアタイヤを収納する

▶ ラゲッジフロアボードの下に停止 表示板ケースが置かれているとき は取り出します。



▶ 左右の凸部①が応急用スペアタイヤのホイールの穴に差し込まれるように、応急用スペアタイヤを収納します。



- ▶ 左右の凸部①がホイールの穴に確 実に差し込まれていることを確認 します。
- ▶ 応急用スペアタイヤの横に停止表示 板ケースを収納します(▷290ペー ジ)。
- ▶ 車載工具のトレイを応急用スペアタイヤのホイールに差し込みます。
- ■電動エアポンプが前側になっていることを確認します。

- ▶ スクリューを時計回りにまわして固定します。
- ▶ ジャッキと救急セットの元の位置に 置きます。
- ▶ トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず手袋を着用し、手を挟まないように注意してください。

輪止め



ジャッキを使用するときなどには、輪 止めを使用し、車が動き出さないよう にしてください。

輪止めを組み立てる

- ▶ プレートを引き起こします ①。
- ▶ 裏面のプレートを引き出します ②。
- ▶ 裏面のプレートの突起部分を、ベースプレートの開口部に差し込みます③。
- ! 輪止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるようにし ます。方向に注意してください。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

个警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こ すおそれがあります。

- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの (三) または (三) スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障表示画面を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ 3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障表示 画面は表示されません。

▶ ② または ② を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させ ます。すべて表示されると、故障件 数画面に戻ります。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解決 するまで、故障 / 警告メッセージが 繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことがで きます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの 回じ や○○○ スイッチ、またはリセットボタンを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

安全装備

ディスプレイ表示



ショウテ゛キマセン! マニュアル ヲ サンショウ

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP® (エレクトロニック・ スタビリティ・プログラム)、BAS (ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ヒルスター トアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの「夏」と「幕」、「〇」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが一時的に作動しな い状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの [景] と [幕] 、[190] も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度 作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。





コショウ マニュアル ヲ サンショウ

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが作 動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 🔘 と 📳 、 🖺 および 🎯 も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

ショウデ゛キマセン!

マニュアル ヲ サンショウ

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

ESP®、PRE-SAFE®、BAS、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状 態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの「寛」と「磊」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ESP®、PRE-SAFE®、BAS、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状 態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの [景] と [幕] も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

走行中にメッセージが表示され、メーターパネルの「夏」が点滅している ときは、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。

- ▶ メッセージが消え、メーターパネルの「賃」が消灯するまで、ブレーキ を冷やしてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ETS は自動的に待機状態になります。



コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、PRE-SAFE®、BAS、ヒルスタートアシストが作動しな い状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの「릙」と「幕」も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応







コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、 ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが作動しない状態 になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの「鷽」と「鷽」、「❸」も点灯し、警告音が鳴った。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。

▶ ただちにメルヤデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ハ° -キンク゛フ゛レーキ カイシ゛ョ シテクタ゛サイ! パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。



レヘ゛ル テンケン

↑ 事故のおそれがあります

警告音も鳴った。

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

さらに、メーターパネルの「⑩」が点灯し、警告音も鳴った。

▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ さい。状況を問わず、走行しないでください。

▶ パーキングブレーキを効かせてください。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問 題は解消しません。



ブーレーキ ハ°ット゛マモウ

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

プルカーフ

コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

⚠ けがのおそれがあります

PRE-SAFE® の重要な機能に異常がある。

エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

SRS

SRS システム

コウシ ヨウテ テンケン

↑ けがのおそれがあります

乗員保護補助装置が故障している。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

| ディスプレイ表示 | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 |
|---|--|
| 歩 ヒタ*リローヒ* -ム 1) | 左ヘッドライト(ロービーム)が切れている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 |
| - 次- オートライト コショウ | ライトセンサーに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 |
| ランプ [®] ヲ ケシテ クタ [®] サイ! | ライトスイッチが ② の位置にしたまま、キーを抜いて運転席ドアを開くか、キーレスゴースイッチでイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開いた。警告音も鳴った。 ▶ ライトスイッチを「0 の位置にしてください。 |

- 1)他のライトが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ライトのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。
- ↑LED ライトについては、すべての LED が切れたときにメッセージが表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

レイキャクスイ ホシ゛ュウ

マニュアル ヲ サンショウ



レイキャクスイ テイシャ シテ 、 エンシ゛ン ヲ テイシ!

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

冷却水量が不足している。

- ▶ 冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルヤデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の温度が高すぎる。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ 凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認し てください。
- ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。エンジンを損傷 するおそれがあります。
- ▶ 冷却水温度表示(▷153ページ)で冷却水温度を点検してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。

V ベルトが切れている可能性がある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトを点検してください。

V ベルトが切れているとき:

■ 走行を続けないでください。オーバーヒートのおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

V ベルトが損傷していないとき:

- ▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エ ンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ 冷却水温度表示(▷153ページ)で冷却水温度を点検してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

حيات

ラジエターの冷却ファンが故障している。

- ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルヤデス・ベンツ指 定サービス工場まで運転することができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジン への大きな負荷がかかる走行は避けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 以下の理由により、バッテリーが充電されていない。 - 1 警告音も鳴った。 オルタネーターの故障 Vベルトの摩耗 電気システムの故障 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。 ▶ ボンネットを開いてください。 ▶ V ベルトを点検してください。 V ベルトが切れているとき: ■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 V ベルトが損傷していないとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 バッテリーに異常がある。 [- +] ▶ 周囲の道路や交诵状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ。 ハ゛ッテリー / オルタネータ さい。状況を問わず、走行しないでください。 テイシャ シテクタ゛サイ! ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 £. エンジンオイル量が最低限の量まで低下している。 ▶ エンジンオイル量を点検してください。 キュウュ ノ サイニ ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 オイルレヘ゛ルテンケン ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。 エンジンオイル量が不足している。 37 ▶ エンジンオイル量を点検してください。 キュウュノサイニ ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。

1 リッター オイル ヲ ツイカ!

▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルヤデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。



ネンリョウ リサーフブ キュウュ シテクタ゛サイ

燃料タンクに燃料がほとんどない。

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



走行装備

| ディスプレイ表示 | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 |
|---|---|
| クルース゛コントロール オヨヒ゛ スヒ゜ート゛リミッター コショウ | クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。 警告音も鳴った。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 |
| クルース゛コントロール km/h | クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。例えば、約30km/h以下の速度でクルーズコントロールを作動させようとした。 ▶ 設定可能な状況であれば、約30km/h以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。 ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷175ページ)。 |

タイヤ

| 917 | | |
|---|--|--|
| ディスプレイ表示 | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 | |
| タイヤ クウキアツ タイヤ ヲ テンケン! | ▲ 事故のおそれがあります タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、周囲の交通状況に注意してください。 ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを交換してください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。 ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▶265ページ)。 | |
| タイヤヲ テンケン ソノコ゛ タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシト゛ウ | タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれていない。 ▶ すべてのタイヤを適正な空気圧に調整してください。 ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。 | |
| タイヤ クウキアツ ケイコクシステム コショウ | タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 | |

車両

| ディスプレイ表示 | 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 |
|--|---|
| P マタル N = シフトシテ スタート! | シフトポジションが D または R のときにエンジンを始動しようとした。 ▶ シフトポジションを P または N にしてください。 |
| ホシ"ョ バ"ッテリー コショウ | オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 |
| P \(\bullet \) \(\tau \) \(\ta | ブレーキペダルを踏まずに、シフトポジションを D、R、N にしようとした。 ▶ ブレーキペダルを踏んでください。 |
| セレクタカ゛ソウコウイチ | シフトポジションが R 、N 、D のいずれかのときに運転席ドアを開いた。 警告音も鳴った。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 |
| キ゛ヤチェンシ゛ セス゛ニ コウシ゛ョウテ゛ テンケン | 故障のため、シフトポジションを変更することができない。 シフトポジションが [D] のとき: ▶ シフトポジションを変更しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。 シフトポジションが [R]、[N]、[P] のいずれかのとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 |
| P レンシ゛ハ テイシシ゛ノミ | 車が完全に停車していない状態でシフトポジションを [P] にしようとした。 ▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ シフトポジションを [P] にしてください。 |
| 6-07 | テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを閉じてください。 |
| | ▲ 事故のおそれがあります ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ ボンネットを確実に閉じてください。 |
| | ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを確実に閉じてください。 |

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ハ° ワステ コショウ コウシ゛ョウテ゛ テンケン



ステアリングのパワーアシストが低下している。

ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶ 注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。



ウォッシャエキ ホシ゛ュウ リザーブタンクのウォッシャー液量が約 1/3 まで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください(▷258ページ)。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



キー 力゛

チカ゛イマス



▶ 正しいキーを使用してください。



キーヲ

キーが機能しなくなっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



コウカン シテクタ゛サイ

キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。



コウカン



キーヲ ケンチ デ゛キマヤン

(赤色のメッセージ)

エンジンがかかっているときにこのメッセージが表示されたときは、シス テムが車内にキーがないと判断している。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ さい。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ キーを探してください。

エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示 されたときは、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ さい。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なって ください。



キーヲ

ケンチ デ゛キマセン

(白色のメッセージ)

システムがキーを認識できない。

▶ キーの位置を変えてください。

それでもキーがシステムに認識されないとき:

- ▶ 再度、キーの位置を変えてください。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キー ガ゛

シャナイニ アリマス!

施錠時にシステムが車内にキーがあると判断している。

▶ キーを車から遠ざけてください。



スタートホ タン ヲ ハス シ

キーヲ サシコンデ゛クタ゛サイ

キーが認識されない状態が続いている。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

フロントドアを閉じ てエンジンを始動す ると、赤色のシート ベルト警告灯が点灯 する。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 告音も鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行 警告灯が点滅し、警し、速度が約25km/hを超えた。

> ▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超 えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、別の場 所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

安全装備

トラブル

(II)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題 は解消しません。

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、 ESP^{\otimes} (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、 $PRE-SAFE^{\otimes}$ 、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▼マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS のコントロールユニットに異常があるときは、ナビゲーションシステムやオートマチックトランスミッションなど、他のシステムにも異常がある可能性がある。

トラブル

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

ABS の機能が一時的に作動しない。BAS、ESP®、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

システムの自己診断が終了していない。

または、

バッテリーの電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

▶ メッセージが消えるまで、約20km/h以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。 メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。そのため、ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(の) 景 [編] (回) エンジンがかかって

いるときに赤色の ブレーキ警告灯と黄 色の ESP® 表 示 灯、 ESP® オ フ 表 示 灯、 黄色の ABS 警告灯が 点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP^{\otimes} に異常がある。そのため、ABS、BAS、PRE-SAFE $^{\otimes}$ 、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも故障のため作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

F

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

⚠ 事故のおそれがあります

車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。

クルーズコントロールの機能は解除されている。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

F

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

少なくとも 1 つ以上の車輪が空転しているが、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。

▼マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

ブレーキが冷えれば、ETS は自動的に待機状態になります。

メッセージが消え、夏が消灯します。

OFF.

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP[®] オフ表示灯が点 灯する。

↑ 事故のおそれがあります

ESP® の機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて走行してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けてください。

エンジンがかかってい るときに黄色の ESP® 表示灯と ESP® オフ表

示灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシスト、アダプ ティブブレーキランプの機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行 安定性を確保しようとすることができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

F OFF

エンジンがかかっているときに黄色の ESP® 表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない 状態になっている。

ESP® の機能が一時的に作動しない。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができない。

システムの自己診断が終了していない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離 を注意して走行してください。

表示灯が消灯すれば、上記の機能は作動できる状態になります。

表示灯が点灯したままのとき:

- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(I)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶パーキングブレーキを解除してください。

警告灯は消灯し、警告音も鳴り止みます。

SRS

エンジンがかかって いるときに赤色のエ アバッグシステム警 告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

トラブル

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシー モードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに黄色の燃 料残量警告灯が点灯 する。

エンジンがかかって燃料の残量が少なくなっている。

いるときに黄色の燃 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

非常時の解錠 / 施錠

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で車両を解錠できないときは、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠できます。

盗難防止警報システム装備車では、車を施錠した後にエマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開いたり、テールゲート裏側のレバーでテールゲートを解錠して開くと(▷81ページ)、盗難防止警報が作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押す
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷67ページ)にあるときは、キーレスゴースイッチを押す(キーレスゴー装備車)
- キーが左右側のキーレスゴーアン テナの検知範囲(▷67ページ)に あるときは、ドアハンドルに触れる か、テールゲートのハンドルを引く (キーレスゴー装備車)
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷67ページ)にあるときは、テールゲートの ハンドルを引くか、テールゲート のキーレスゴースイッチ*を押す (キーレスゴー装備車)

キーからエマージェンシーキーを取り 外す



▶ ストッパー①を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー②をキーから引き抜きます。

運転席ドアの解錠



リモコン操作やキーレスゴー操作 * で 車両を解錠できないときは、以下の操 作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置②にまわします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ ドアハンドルをいっぱいまで引きます。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ 再度ドアハンドルを引きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作*で車を施錠できないときは、以下の方法で車を施錠してください。

- ▶ 助手席ドアと助手席側リアドア、 テールゲートを閉じます。
- ▶ 運転席ドアと運転席側リアドアを開きます。
- ▶ 運転席ドアのドアロックスイッチ (施錠)(▷75ページ)を押します。
- ▶ 助手席ドアと左右リアドアのロック ノブが下がったことを確認します。
- ▶ 下がっていないときは、各ドアの ロックノブを押し込みます。
- ▶ 車を降り、運転席ドアを閉じます。
- ▶ 開いている運転席側リアドアから腕を伸ばして、運転席ドアのロックノブを押し込みます。

- ・ キーが車内になく、携帯している ことを確認してください。
- ▶ 運転席側リアドアを閉じます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施錠 されていることを確認します。
- ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、テールゲートが施錠されていないことがあります。このときは、車を施錠することはできません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

燃料給油フラップの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作 * で解錠しても燃料給油フラップのロックが解除されないときは、手動でロックを解除します。



- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジルーム右側のカバー②にあるクリップ①をコインなどで矢印の方向にまわします。
- ▶ カバー②を取り外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ ノブ③を矢印の方向に引きます。 ロックが解除されます。
- ▶ 燃料給油フラップを開きます。


♠ 警告

ラゲッジルーム右側のカバーの内部 には、金属が露出している部分や鋭 利な部分があります。けがをしない ように注意してください。

NECK PRO アクティブヘッドレス トのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



- ▶ ヘッドレストの上部を①の方向に押します。
- ▶ ヘッドレストを②の方向にいっぱいまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に押して、 確実にロックさせます。

もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行なってください。

■ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなったり 作動しない場合は、キーの電池の消耗が 考えられます。メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。

警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったときは、ただちに医師の診断を受けてください。

♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

キーの電池を点検する



▶ キーのいずれかのボタンを押します。 キーの表示灯 ① が 1 回点滅すれば 電池は正常です。 i 車両の近くでキーの電池の点検を 行なうと、キーの解錠ボタンまたは 施錠ボタンを押したときに、車両も 解錠または施錠されます。

電池の交換手順

リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 1 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- ■電池側が下になるようにキーを手の 上に載せて、電池 ④ が外れるまで キーを軽くたたきます。
- ▶電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- ■電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

↑ 警告

バイキセノンヘッドライトには高電圧が発生しています。バイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れると感電して、重大なけがや致命的なけがをするおそれがあります。バイキセノンヘッドライトのカバーは決して取り外さないでください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

その他のライト

↑ 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところ に保管してください。電球を損傷 したり、子供がけがをするおそれ があります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことを お勧めします。やむを得ずお客様自 身で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。

- 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。
- 指定以外の電球を使用しないでください。過熱してレンズを損傷したり、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ▼ルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷299ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

バイキセノンヘッドライト以外にもお客様自身で交換できない電球があります。お客様ご自身で交換できない場合や、その他の電球の交換については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

交換可能な電球について

お客様自身で交換できる電球は以下 の通りです。交換する場合は、必ず指 定された電球を使用してください。

ヘッドライト




| ラィ | ' ト | ワット数 (規格) |
|----|----------------|--------------|
| 1 | フロント方向 指示灯 | 5W(黄色) |
| 2 | 車幅灯 / パーキングライト | 5W |

テールランプ



| ランプ | | ワット数 (規格) |
|-----|--------|--------------|
| 1 | バックランプ | 16W |

ライセンスライト



| ライト | | ワット数 (規格) |
|-----|--------------|--------------|
| 1 | ライセンスラ イト | 5W |

ワイパーブレードの交換

⚠ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を **0** にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- ワイパーブレードの損傷を避ける ため、ワイパーブレードのゴム部分 に触れないようにしてください。
- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードが取り付けられていない状態で、ワイパーアームを 元の位置に戻さないでください。
- ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードの交換はメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で行 なうことをお勧めします。

ワイパーブレードを取り外す



- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作 * でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアーム④を起こします。
- ▶ クリップ②を両側から押し込んで ロックを外し、ワイパーブレード ①を③の方向にまわします。
- ▶ ワイパーブレード①を⑤の方向に 押してワイパーアーム④から取り 外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ワイパーブレードを取り付ける



- ▶ 新しいワイパーブレード①の取り付け部®をワイパーアーム③の先端⑤に合せます。
- ▶ クリップ②がロックされるまで、 ワイパーブレード①を矢印③の方 向に押し込みます。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

パンクしたとき

↑ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 車速感応ドアロック(▷76ページ) を設定した状態で車を押したり、車 を持ち上げるときは、イグニッショ ン位置を 0 にしてください。車輪 が回転すると車が自動的に施錠さ れ、車外に閉め出されるおそれがあ ります。
- タイヤ交換をするときは、エンジンを始動しないでください。

タイヤの修理およびタイヤ交換の 準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜き ます。キーレスゴースイッチ*で エンジンを停止したときは、運転 席ドアを開きます。
- ▶車から降ります。
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- 前 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤへの交換

タイヤ交換の準備

応急用スペアタイヤに交換したときは、必ず 80km/h 以下で走行してください。

⚠ 警告

応急用スペアタイヤと標準タイヤではサイズが異なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合は走行特性が大きく変化します。事故の危険性があります。

- 状況に合わせて、注意して運転してください。
- 応急用スペアタイヤを 2 本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の 使用にとどめ、できるだけ早く標 準タイヤに戻してください。
- ESP®の機能を解除しないでください。
- ▶輪止め、ホイールレンチ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ガイドボルト、応急用スペアタイヤ、応急用スペアタイヤ、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト、電動エアポンプを準備します(▷291ページ)。
- ■トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



水平な地面での輪止めの使用方法

▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。



傾斜した地面での輪止めの使用方法

- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

ジャッキアップする

⚠ 警告

適切なジャッキポイントにジャッキを正しく合わせないと、ジャッキアップした車両が落下するおそれがあります。けがの危険性があります。ジャッキがジャッキポイントの真下にあることを確認してください。

ジャッキアップするときは、以下のこ

とに注意してください。

- 車載のジャッキのみを使用してく ださい。ジャッキアップした車両 が落下するおそれがあります。
- 車載のジャッキは、車輪の交換で 車両を短時間ジャッキアップする ためだけに設計されています。車 両の下で作業を行なうときのため には適していません。
- 傾斜地では車輪の交換を行なわないでください。
- ジャッキアップする前に、パーキングブレーキを効かせて車両が動かないようにし、輪止めを使用してください。ジャッキアップしているときは、パーキングブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、かたくて滑りにくい、 平坦な地面で使用してください。 柔らかい地面では、大きく、荷重 に耐えるものを敷いてください。 滑りやすい地面では、ラバーマッ トなどの滑りぬくい敷物を使用し てください。

- ブロックや木材などをジャッキの下 に置かないでください。高さが制限 され、ジャッキの耐荷重に達しない ことがあります。
- ジャッキアップしたときは、タイヤ が地面から約3cm以上離れないよ うにしてください。
- ジャッキアップした車両の下には、 身体を入れないでください。
- ジャッキアップしているときは、エンジンを始動しないでください。
- ジャッキアップしているときは、ドアやテールゲートを開かないでください。
- 車内に人がいるときはジャッキ アップしないでください。

警告

車載のジャッキはこの車専用です。 以下の点に注意してください。


- かたくてすべりにくい、水平な場 所で使用してください。
- この車のタイヤ交換以外には使用 しないでください。
- 不具合や損傷があるときは使用しないでください。
- ジャッキアップする前に乗員や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしな いでください。ジャッキアップし た車が落下するおそれがあります。
- ジャッキを取り付ける前に、ジャッキサポートに付着した泥などを取り除いてください。



▶ ホイールレンチ①で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。



ジャッキサポートは、前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。

↑ 警告

ジャッキサポート以外の場所には ジャッキを使用しないでください。 ジャッキが外れてけがをしたり、車 両を損傷するおそれがあります。


ジャッキは交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートで使用して ください。また、ジャッキを使用す る前に、ジャッキサポートに異物や 汚れがないことを確認してください。

ジャッキサポート部に亀裂や損傷があるときは、作業を行なわないでください。



- ▶ ジャッキハンドル ④ を、"AUF UP" の文字が手前にくるようにして、 ジャッキ ③ のダイヤル部に取り付けます。
- ▶ ジャッキ③の先端および底面が、 交換するタイヤに近いジャッキサポート②の真下になるように、 ジャッキ③を地面に置きます。
- ▶ ジャッキハンドル ④ を繰り返し操作して、ジャッキ ③ の先端をジャッキサポート ② に合わせます。

このとき、ジャッキの底面を確実に 地面に接地させます。



- (左) 正しい取り付けかた
- (右) 間違った取り付けかた
- ▶ タイヤが地面から最大 3cm 離れる まで、ジャッキハンドル ④ を繰り 返し操作します。

警告

ジャッキの先端がジャッキサポートに正しく取り付けられていることを確認してください。ジャッキが外れると、けがをしたり車を損傷するおそれがあります。

- ↓ 側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。

タイヤの取り外し



- ▶上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴にガイドボルト①をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- II ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤを取り付ける

⚠ 警告

ホイールボルトに損傷や錆があると きは交換してください。また、ネジ 山には決してオイルやグリスを塗布 しないでください。ホイールボルト がゆるむおそれがあります。


个警告

ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。


↑ 警告

ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすお それがあります。

ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。



- ▶ 応急用スペアタイヤを取り付けるためのホイールボルトを用意します。
 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②(短いホイールボルト)を使用してください。
- 標準タイヤ用ホイールボルトで応 急用スペアタイヤを取り付けないで ください。ホイールを十分に固定す ることができず、走行中にタイヤが 外れたり、ブレーキシステムを損傷 するおそれがあります。
- 前 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、トレイ(▷293ページ)または応急用スペアタイヤの下に収納されているか、応急用スペアタイヤに添付されています。
- ▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。



- ▶ ガイドボルト ① に合わせて応急用 スペアタイヤ ② を取り付けます。
- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5本目 のホイールボルトを取り付けて、軽 く締め付けます。

応急用スペアタイヤに空気を入れる

仕様により車載されている電動エアポンプが異なります。

↑ 警告


- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。必ず規定の空気圧を守ってください。
- 必ず応急用スペアタイヤに空気を 入れてからジャッキダウンしてく ださい。ホイールリムを損傷する おそれがあります。

↑ 警告

電動エアポンプを作動させるときは、 電動エアポンプに貼付されている取 扱方法も参考にしてください。


※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、 イラストと異なる場合があります。使 用方法がわからないときは、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

空気圧ゲージ別体型



- ▶ フラップ①を開いて電源プラグ③と エアホース⑤を取り出します。
- ▶ 空気圧調整バルブ⑥が閉じていることを確認します。

空気圧ゲージー体型




※電動エアポンプの種類により、電源スイッチ② の位置が異なることがあります。

- ▶ 電動エアポンプの裏面から電源プラ グ③とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ 空気圧バルブ⑥が閉じていることを 確認します。



▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップ(7)を外します。



- ■電動エアポンプのエアホース⑤を応 急用スペアタイヤのバルブ®に取り 付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ②を0 (オフの位置) にします。
- ▶ 電源プラグ③をセンターコンソール 後方の 12V 電源ソケット(▷240 ページ)に差し込みます。
- ライター用ソケットやラゲッジ ルームの12V電源ソケットには電 源プラグ③を差し込まないでくだ さい。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ■電動工アポンプの電源スイッチ②を I(オンの位置)にします。


電動エアポンプが作動して、応急 用スペアタイヤに空気が送り込ま れます。

- ▶ 空気圧ゲージ④が3.0 バールになったら、電動エアポンプの電源スイッチ②を0(オフの位置)にします。
- ▶ 3.0 バールを超えたときは、空気圧 調整バルブ⑥をゆるめて、空気を抜 いて調整します。
- ▶ 12V 電源ソケット電源プラグ③を 抜き、応急用スペアタイヤのバルブ からエアホース⑤を取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り付けます。
- 応急用スペアタイヤを取り付ける前に、応急用スペアタイヤに空気を入れないでください。
- 電動エアポンプの最大連続作動時間を守ってください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。最大連続作動時間は、電動エアポンプに貼付されているステッカーに記載されています。
- 電動エアポンプを再び作動させる ときは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。
- 電動エアポンプを作動させている ときはエンジンを始動しないでくだ さい。
- 電動エアポンプやエアホースは作動中に金属部分などが熱くなります。必ず手袋を着用して作業を行なってください。

ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作し、ゆっくりボディを下げてタイヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。
- ! ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキダウンできません。

ホイールボルトの締め付け



▶ 図の順番でホイールボルトを均一に 締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 15 kg-m (150Nm) です。

⚠ 警告

ホイールを交換した後は、すみやかにホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載工 具や輪止めなどとともに元の位置に 戻します。
- ▶ 外したタイヤはラゲッジルーム内に収納し、確実に固定してください。
- i 応急用スペアタイヤを装着して走 行したときは、タイヤ空気圧警告シ ステムは正常に作動しません。

タイヤフィットでの修理*

タイヤフィットが車載されている車種は、タイヤフィットでパンクしたタイヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

↑ 警告

- タイヤフィットによるパンク修理 は、応急的なものです。修理後は、 空気圧が適正であっても、必ず標 準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
 - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
 - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
 - ◇ホイールに損傷がある場合
 - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合


このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 異常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットが塗装面に付着した場合は、ただちに湿らせた布で拭き取ってください。
- タイヤフィットで修理したタイヤは必ず交換してください。そのまま使用することはできません。
- タイヤフィットには使用期限があります。期限が過ぎたときは新品に交換してください。また、タイヤフィットの使用期限が過ぎている場合は使用しないでください。

タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ ラゲッジフロアボードの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。



- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度表示のステッカー①をはがし、運転者の見やすい場所に貼ります。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィット使用表示のステッカー②を貼ります。

↑ 警告

タイヤフィットは、身体や衣服に付着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに 付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。

- 万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。
- タイヤフィットを吐かせないでく ださい。ただちに医師の診断を受 けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。

タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。

もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

↑ 警告

使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付してあります。使用する前に内容を確認してください。

仕様により、車載されている電動エア ポンプが異なります。

タイヤを修理する (空気圧ゲージ別体型)




- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプのフラップ②を開きます。
- ■電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り 出します。
- ▶ エアホース⑥をタイヤフィット①の バルブ⑦に確実に取り付けます。

- ・電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑦を下に して持ち、電動エアポンプの凹部③ に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑨からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑨に確実に取 り付けます。



▶ 空気圧調整バルブ⑩が閉じていることを確認します。

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④ が 0 (停止の位置)になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット (▷240 ページ) に、電源プラグ⑤を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④をⅠ (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ④を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認して ください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ▼電動エアポンプの電源スイッチ④を0(停止の位置)にして、タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約10m前進または後退させます。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース⑥を、 タイヤのバルブ⑨に確実に取り付け ます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

▶ 電動エアポンプの電源スイッチ④ を 0 (停止の位置) にします。

電動エアポンプが停止します。

- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ ⑤を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ®からタイヤフィットのホース®を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。 ▶ 約 10 分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑥を修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージ⑪でタイヤ空気圧を点検します。

↑ 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達するまで、電動 エアポンプでタイヤに空気を入れ ます。

規定の空気圧を超えた場合は、空気 圧ゲージ⑪の空気圧調整バルブ⑩ を緩めて調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

警告

タイヤフィットでタイヤを修理した後に走行するときの最高速度は約80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。


車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には慎重に運転してください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。


▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

タイヤを修理する (空気圧ゲージー体型)



※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ▶電動エアポンプの背面から電源プラグ④とエアホース⑤を取り出します。
- ▶ エアホース⑤をタイヤフィット① のバルブ⑥に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット①のバルブ⑥を下に して持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ⑦からバルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パン クしたタイヤのバルブ⑦に確実に取 り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③が0 (停止の位置)になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット(▷240 ページ)
 に、電源プラグ④を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。

■電動エアポンプの電源スイッチ③をI(作動の位置)にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ■電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③を 0 (停止の位置) にして、タイヤの バルブからタイヤフィットのホース を取り外し、タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を 約 10m 前進または後退させます。

- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ■電動エアポンプからタイヤフィット ①を取り外します。
- ▶ 電動エアポンプのエアホース⑤を、 タイヤのバルブ⑦に確実に取り付け ます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

⚠ 警告


電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③を0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ④を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ⑦からタイヤフィットのホース®を取り外します。

- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、 タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。 タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。



▶ 約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑤を修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージ⑩でタイヤ空気圧を点検します。

♠ 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達するまで、電動 エアポンプでタイヤに空気を入れ ます。

規定の空気圧を超えた場合は、タイヤフィットのホース®の先端にある空気圧調整ボタン®を押して調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

↑ 警告

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h"は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には慎重に運転してください。



♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4年ごとにメル セデス・ベンツ指定サービス工場 で交換してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最 大限に発揮させるためには、バッテ リーが常に十分充電されていることが 必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッ テリーは必ず指定品を使用してくだ さい。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱ってい るときは、火気や裸火、火 花、タバコなどを近付けな いでください。

火花が出ないように注意し てください。



バッテリー液は腐食性があ ります。皮膚や眼、衣服に 付着しないように注意して ください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したと きは、ただちに清潔な水で 十分に洗い流し、医師の診 断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。

⚠ 警告

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。

φ

⁾ 環境

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

バッテリーの位置

バッテリーは右側フロントシート下部 にあります。

バッテリーの交換や充電はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動するときは、エンジンルーム内の端子にブースターケーブルを接続してください(▷339ページ)。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケーター①があるバッテリーは、バッテリー液の補充はできません。

インジケーター①は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。ブースターケーブルは、十分な容量と太さのあるケーブルを使用してください。

他車のバッテリーとブースターケーブルを接続するときは、エンジンルームの向かって左側にある⊕端子と⊝端子にブースターケーブルを接続します。

↑ 警告

- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一、爆発したときにけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

↑ 警告

たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするお それがあります。

↑ 警告

燃焼していない燃料が排気システムに集まり、発火するおそれがあります。エンジン始動操作を長時間繰り返さないでください。

エンジン始動を $2 \sim 3$ 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。


急速充電器を使用してエンジンを始動 しないでください。他車のバッテリー、 または予備のバッテリーを使用してエ ンジンを始動するときは、以下の点に 従ってください。

- すべての車両でバッテリーにケーブルを接続できるわけではありません。バッテリーのケーブルを接続できないときは、予備のバッテリーまたはエンジン始動器具を使用してエンジンを始動してください。
- エンジン始動はエンジンおよび触 媒が冷えているときに行ってくだ さい。
- バッテリーが凍結しているときはエンジンを始動しないでください。最初にバッテリーを解凍してください。
- 12Vのバッテリーからのみエンジンを始動してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

- バッテリーが完全に放電しているときは、エンジン始動を試みる前に救援用のバッテリーと数分間ケーブルを接続したままにしてください。これにより、完全放電したバッテリーが多少充電されます。
- 自車と救援車が接触していないこと を確認してください。

また、以下の点に注意してください。

- ブースターケーブルが損傷していないことを確認してください。
- バッテリーにブースターケーブルが 接続されている間は、ターミナルク ランプの絶縁されていない器具が他 の金属部品に触れないようにしてく ださい。
- ブースターケーブルが V ベルトや ファンなどに触れないようにして ください。エンジンが始動すると、 これらが動き出します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ シフトポジションを P にしてく ださい。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車のイグニッション位置を0にして、電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。



⑦は他車のバッテリーまたはエンジン 始動用器具を示しています。

- ▶ 自車の⊕端子カバー①を矢印の方向 に開きます。
- ▶ 自車の⊕端子②に赤色ブースター ケーブルを接続します。
- ▶ 救援車のバッテリー⑦の⊕端子③に 赤色ブースターケーブルの反対側を 接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリー⑦の⊖端子④ に黒色ブースターケーブルを接続 します。
- ▶ 自車の⊝端子にキャップ⑤が取り付けられているときは、キャップを取り外します。
- ▶ 自車の○端子⑥に黒色ブースターケーブルの反対側を接続します。

- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ ブースターケーブルの接続を外す前に、数分間エンジンをかけたままにします。
- ▶ 先に黒色ブースターケーブルを両車のバッテリーの⊝端子から外し、それから赤色ブースターケーブルを両車のバッテリーの⊕端子から外します。いずれの場合も、自車の端子から外します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。
- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動は、正常な操作ではありません。
- ブースターケーブルや他車のバッ テリーを電源としたエンジン始動に ついての詳細は、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場にお問い合わせ ください。

けん引

けん引時の注意

警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- 一般道では30km/h以下の速度 で、距離は50km以内に限り、け ん引走行することができます。距離 が 50km を超えるときは、必ず車 両運搬車を利用してください。トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。
- けん引はできるだけ避けてくださ い。自走できないときは、専門業者 に依頼して車両運搬車で移送してく ださい。

- けん引ロープを使用してけん引さ れるときは、以下の点に注意してく ださい。
 - ワイヤーロープやチェーンを使 用しないでください。車を損傷 するおそれがあります。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm 以上) を付けて 2 台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同 じ側につないでください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかか らないようにしてください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
- キーレスゴー装備車は、キーレス ゴースイッチではなくキーを使用し てください。運転席ドアを開いたと きにシフトポジションが **P** にな り、トランスミッションを損傷する おそれがあります。

けん引するときは、シフトポジション が **N** になっていることを確認して ください。

バッテリーが接続され、充電されていることを確認してください。接続されていないか、充電されていないときは、以下のようになります。

- エンジンスイッチのキーを2の位置 にまわせなくなります。
- シフトポジションを N にできなくなります。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷76 ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

けん引されるときは、けん引防止機能*を解除してください(▷ 59 ページ)。

けん引フックの取り付け / 取り外し

けん引フックの取り付け

▶ 車載工具(▷291 ページ)からけん 引フックとホイールレンチを取り出 します。

警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

けん引フックの取り付け位置は前後バンパーのカバー内部にあります。





- ▶マーク部を矢印の方向に押して、 カバー ① を外します。
- ※ 仕様により、カバー ① の形状やマーク部 の位置は異なります。
- ▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時計回りにまわしてねじ込み、止まるまで手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分などを使用して確実に締め付けます。

けん引フックの取り外し

- ▶ ホイールレンチの柄の部分などを使用して、けん引フックを反時計回りにまわします。
- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ けん引フックのカバーを取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

けん引する

けん引するときは安全に関する注意に 従ってください(▷342ページ)。

个警告

エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

けん引されるときは、エンジンスイッチからキーを抜かないでください。

運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、シフトポジションは自動的に **P** になります。けん引するときは、以下の方法に従ってシフトポジションを **N** のままにしてください

- ▶ 停車して、エンジンスイッチのキー のイグニッション位置を0にします。
- ▶ エンジンスイッチのキーのイグニッション位置を 2 にします。

キーレスゴー装備車は、キーレス ゴースイッチの代わりにキーを使用 します(▷83ページ)。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで保持します。
- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷113 ページ)
- ▶ エンジンスイッチのキーのイグニッション位置を2のままにします。

・非常点滅灯を点滅させたままけんしているときに進行方向を変更するときは、通常通りコンビネーションスイッチを操作してください。操作した方向の方向指示灯のみが点滅します。コンビネーションスイッチを元に戻すと、再度非常点滅灯が点滅します。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ 車を積載したら、パーキングブレー キを効かせて、車が動き出さないよ うにします。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンスイッチのキーのイグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 車を固定します。
- 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペ ンションやメンバー部分にかけな いでください。車体を損傷するお それがあります。

4MATIC 車のけん引に関する注意

↓ 4MATIC 車は、フロントまたはリアのみを持ち上げた状態でけん引しないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

トランスミッションまたはフロント / リアアクスルを損傷しているときは、 車両運搬車で運搬してください。

電気システムが損傷しているとき

バッテリーに不具合があるときは、シフトポジションが **P** に固定されます。他車のバッテリーを電源としたエンジン始動と同様に、車両の電気システムに電力を供給しなくてはなりません(▷339 ページ)。

電力が供給できない場合は、車両運搬車で運搬してください。

ぬかるみなどからけん引するとき

! ぬかるみなどで動けなくなったときは、急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。引き出す力が強いと、車両を損傷するおそれがあります。

ぬかるみなどで動けなくなったとき は、注意してけん引してください。

トレーラーをけん引している場合は、 絶対にトレーラーを接続したまま車を 引き出さないでください。

できるだけ走行してきたわだちに沿って後方へ車両を引き出してください。

押しがけ

押しがけでエンジンを始動することはできません。トランスミッションを損傷します。他車のバッテリーを電源としたエンジン始動については(▷339ページ)をご覧ください。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズが切れて電気装備への接続が切断されます。これにより電気装備は作動しなくなります。

⚠ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
 - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき
- ヒューズボックスのカバーは、 ヒューズボックスに密着するように 取り付けてください。ほこりや湿気 が入るおそれがあります。
- ヒューズボックスを開くときに、 先のとがったものを使用しないでく ださい。カバーやダッシュボードを 損傷するおそれがあります。

↓ エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止して、エンジンスイッチからキーを抜いてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあります。

- エンジンルーム向かって左側
- ラゲッジルーム
- ダッシュボード右側

エンジンルーム内のヒューズボックス



- ▶ ノブ①を矢印の方向に引き上げます。
- ▶ カバー②を取り外します。
- カバーを取り付けるときは、 ヒューズボックスのシールが正しく 密着するようにしてください。また、 ノブ①を確実に押し込んで、カバー を装着してください。


ラゲッジルームのヒューズボックス



ラゲッジルームのヒューズボックス は、ラゲッジフロアボード下の右側に あります。

- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷289 ページ)。
- ▶ 右側の内張り①を矢印の方向にめく ります。
- ▶ 内部にある内張りをめくります。

ダッシュボード右側のヒューズボッ クス



- ▶ 切り欠き部①にマイナスドライバー などを差し込んで、カバー②を開き ます。
- ▶ カバーを取り付けるときは、最初に カバーの上部を差し込みます。

☆ ドライバーなどの先端を布切れな ラゲッジルームのヒューズボックス どで覆うと、カバーなどの損傷を 防ぐことができます。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車します。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れ ている(溶断)ときは、同じ電流値 (色) のヒューズと交換します。

ヒューズ一覧

ダッシュボード右側のヒューズボックス

| ヒューズ 番号 | アンペア 数 | 装置名 |
|------------|-----------|---------------------------|
| 10 | 10A | リアエアコンディショ ナーブロアモーター |
| 11 | 5A | インストルメントパネル |
| 12 | 15A | エアコンディショナーモ ジュール |
| 13 | 5A | ステアリング調整 スイッチパネル |
| 14 | 7.5A | イグニッションロック |
| 15 | 5A | コンパスモジュール メディアインターフェース |
| 16 | _ | 未使用 |
| 17 | _ | 未使用 |
| 18 | _ | 未使用 |

| ヒューズ 番号 | アンペア 数 | 装置名 | |
|------------|-----------|---|--|
| 20 | 5A | アンテナ | |
| 21 | 5A | リアエアコンディショナー コントロールパネル | |
| 22 | 5A | パークトロニック 余熱ヒーター / ベンチ レーション | |
| 23 | 10A | 携帯電話ユニット | |
| 24 | 40A | シートベルトテンショナー | |
| 25 | 15A | COMAND システム | |
| 26 | 25A | 助手席側ドアコントロールユニット | |
| 27 | 30A | 助手席シート調整 | |
| 28 | 30A | 運転席シート調整 | |
| 29 | 40A | シートベルトテンショナー | |
| 30 | 40A | 燃料ポンプコントロール ユニット | |
| 31 | 10A | オプション | |
| 32 | 15A | オプション | |
| 33 | 25A | キーレスゴー | |
| 34 | 25A | 運転席側ドアコントロールユニット | |
| 35 | 30A | オーディオアンプ | |
| 36 | 10A | VICS システム | |
| 37 | 5A | パーキングアシストリア ビューカメラ | |
| 38 | 10A | COMAND システム | |
| 39 | 7.5A | タイヤ空気圧警告システム | |
| 40 | 30A | EASY-PACK 自動開閉 テールゲート | |
| 41 | 25A | ルーフユニット | |
| 42 | 25A | パノラミックスライディ ングルーフ | |
| 43 | 20A | 燃料ポンプコントロール ユニット | |
| 44 | _ | 未使用 | |
| 45 | 20A | 12V 電源ソケット(セン ターコンソール後方、ラ ゲッジルーム) | |
| 46 | 15A | ライター | |
| | | | |

| ヒューズ 番号 | アンペア 数 | 装置名 | |
|------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 47 | 10A | オプション | |
| 48 | 5A | オプション | |
| 49 | 30A | リアデフォッガー | |
| 50 | 15A | リアワイパー | |
| 51 | 5A | エンジンコントロールユニット | |
| 52 | 5A | オプション | |
| 53 | 5A | 燃料ポンプコントロール ユニット | |
| 54 | 5A | ヘッドライト照射角度調整 | |
| 55 | 7.5A | インストルメントパネル ライトスイッチ | |
| 56 | 5A | オプション | |
| 57 | 20A | 燃料ポンプ | |
| 58 | 7.5A | 自己診断ソケット | |
| 59 | 7.5A | NECK PRO アクティブ ヘッドレスト | |
| 60 | 5A | グローブボックス照明 フロントワイパー VICS システム | |
| 61 | 7.5A | エアバッグシステム | |
| 62 | _ | 未使用 | |
| 63 | _ | 未使用 | |
| 64 | _ | 未使用 | |
| 65 | _ | 未使用 | |
| 66 | 30A | マルチコントロールシートバック | |
| 67 | 25A | 送風口(後席) | |
| 68 | _ | 未使用 | |
| 69 | _ | 未使用 | |
| 70 | _ | 未使用 | |
| 71 | _ | 未使用 | |
| 72 | _ | 未使用 | |

エンジンルーム内のヒューズボックス

| ヒューズ 番号 | アンペア 数 | 装置名 |
|------------|-----------|----------|
| 100 | 30A | フロントワイパー |
| 101 | 15A | エンジン制御 |
| 102 | _ | 未使用 |

| ヒューズ 番号 | アンペア 数 | 装置名 |
|------------|------------|-----------------------|
| 103 | 20A | エンジン制御 |
| 104 | 15A | エンジン制御 |
| 105 | 15A | エンジン制御 エンジンスターター |
| 106 | _ | 未使用 |
| 107 | 40A | 二次エアポンプ |
| 108 | 40A | オプション |
| 109 | 25A | ESP [®] |
| 110 | 10A | ホーン (盗難防止警報システム) |
| 111 | 30A | オートマチックトランス ミッション |
| 112 | 7.5A | ヘッドライト照射角度調整 |
| 113 | 15A | ホーン |
| 114 | 5A | エンジンコントロールユ ニット |
| 115 | 5A | ESP [®] |
| 116 | 7.5A | オートマチックトランス ミッション |
| 117 | 7.5A | オプション |
| 118 | 5A | エンジンコントロールユニット |
| 119 | _ | 未使用 |
| 120 | 10A | エンジンコントロールユニット |
| 121 | 20A | 余熱ヒーター / ベンチ レーション |
| 122 | 25A | エンジンスターター |
| 123 | _ | 未使用 |
| 124 | _ | 未使用 |
| 125 | _ | 未使用 |
| (0010 05 | 05 41/4 00 | ((7.00) |

(2010-05-05 A164 006 67 99)

- ・ ヒューズ配置表(英文)は、車載工 具またはラゲッジフロアボード下にも 収納されています。ヒューズ配置表に はヒューズ容量も記載されています。
- 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

| 純正部品 / 純正アクセサリー …350 |
|----------------------|
| 車両の電子制御部品について350 |
| ビークルプレート35 |
| オイル・液類 / バッテリー 353 |
| 積載荷物の制限重量357 |
| テールゲートを |
| 開いたときの高さ357 |
| タイヤとホイール358 |



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

企警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

車両の電子制御部品について

企警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両との適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ドア
 - ピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ダッシュボード
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号あるいはエンジン番号などが必要になる ことがあります。

車台番号やエンジン番号などは図の箇 所に記されています。

ニューカープレート



運転席側または助手席側のセンターピラー下部に、車台番号およびカラーコードを記載したニューカープレート①が貼付されています。

車台番号

車台番号②は、ダッシュパネルの図の 位置に表示されています。また、右側 セカンドシート下部のボディフレーム にも車台番号③が打刻されています。




右側セカンドシート下部の車台番号を 確認する



▶ 右側セカンドシート⑤をもっとも後 ろの位置まで下げます。

カバー④を矢印の方向に開きます。 車台番号③が確認できます。

オプションコードプレート



ボンネットの裏側にオプションコードを示すプレート⑥が貼付されています。

エンジン番号



エンジンブロック後部にエンジン番号 ⑦が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれ ます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 燃料やエンジンオイルの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- 指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

警告

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃 棄してください。

燃料

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

⚠ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

| 燃料タンク容量 | 約80 包 |
|---------------|-------|
| 警告灯点灯時の 残量 | 約13 包 |

- 軽油を給油しないでください。少量でも軽油が混じるとエンジンを損傷するおそれがあります。誤った燃料を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- ! 燃料には無鉛プレミアムガソリンを使用してください。指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

Ψ

環境

CO₂(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

エンジンオイル

■ エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量

エンジンオイル容量


約8.0 0

容量は、オイルフィルター分を含む、交換時の数値です。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

⚠ 警告

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

| 不凍液混合率 | 凍結温度 |
|--------|--------|
| 約 50% | - 37℃ |
| 約 55% | - 45°C |

▼ 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目 純正ブレーキ液

規格 DOT 4 プラス規格

⚠ 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

⚠ 警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。

- ! ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ライトウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

| 電圧 | 12V |
|----|------|
| 容量 | 95Ah |


積載荷物の制限重量

ルーフ

100kg

ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

テールゲートを開いたときの高さ



① テールゲートを開いたときの高さ (外側) ② テールゲートを開いたときの高さ (内側)

テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

- ① 2047 ~ 2074mm② 1901 ~ 1927mm
- タイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

タイヤとホイール

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、 車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、 指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側 やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- **前** 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▶263ページ)。
- すイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

標準タイヤ

| 車種 | タイヤサイズ | ホイール サイズ | オフセット | ホイール 材質 |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-------|------------|
| R 350 4MATIC | 255 / 55R18 | $8.0J \times 18$ | 67mm | 軽合金 |
| R 350 4MATIC スポーツスタイリ ングパッケージ | 265 / 45R20 | 8.5J × 20 | 60mm | 軽合金 |

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

| タイヤサイズ | ホイールサイズ | オフセット |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 255 / 55R18 | 8.0J × 18 | 67mm |
| 255 / 50R19 | 8.0J × 19 | 67mm |
| 255 / 50R19 | 8.5J × 19 | 64mm |
| 265 / 45R20 | $9.0J \times 20$ | 60mm |
| 前輪 265 / 40R21 後輪 265 / 40R21 | 前輪 9.0J × 21 後輪 9.0J × 21 | 前輪 60mm 後輪 48mm |

応急用スペアタイヤ

| タイヤサイズ | ホイール サイズ | オフセット | ホイール材質 | タイヤ 空気圧 |
|-------------|-------------|-------|--------|----------------|
| 195 / 75-18 | 6.5B × 18 | 40mm | スチール | 3.0bar / 44psi |

■ 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。

ウィンタータイヤ

| タイヤサイズ | ホイールサイズ | オフセット |
|-----------------|------------------|-------|
| 255 / 55R18 M+S | 8.0J × 18 | 67mm |
| 255 / 50R19 M+S | 8.0J × 19 | 67mm |
| | $8.5J \times 19$ | 64mm |

- ! ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- ↑ スノーチェーンはウィンタータイヤの後輪に装着できます。

対象モデル

R 350 4MATIC

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年9月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル